


## SERIE MINI SET FREE

# Wartungshandbuch

RAS-(4-6)FSVN2E RAS-(4-6)FSNY2E



Allgemeine Informationen	1
Geräteinstallation	2
Rohrleitungen und Kältemittelmenge	3
Kabelanschluss	4
Steuerungssystem	5
Optionale Funktionen	6
Testlauf	7
Elektrische Prüfungen an den Hauptteilen	8
Ersatzteile	9
Wartung	10
Fehlersuche	11
Wartungshinweise	12
••aitaligaliliwelae	

Inh	halt	3
1.	Allgemeine Informationen	11
1.1	Allgemeine Informationen	12
	1.1.1 Allgemeine Hinweise	12
	1.1.2 Einleitung	
	1.1.3 Umweltfreundliche Geräte	12
1.2	Angewendete Symbole	13
1.3	Produktübersicht	14
	1.3.1 Klassifizierung der Außengerätemodelle	14
	1.3.2 Klassifizierung der Innengerätemodelle	14
	1.3.3 Produktübersicht: Außengeräte	15
	1.3.4 Produktübersicht: Innengeräte	16
	1.3.5 Zubehörcode-Liste	20
2.	Geräteinstallation	21
2.1	Erstüberprüfung	22
2.2	Transport	23
	2.2.1 Einhängverfahren	23
	2.2.2 Handhabung des Geräts (Schwerpunkt)	24
2.3	Installationsraum	25
2.4	Voraussetzungen für den Installationsort	29
2.5	Optionale Teile und Installation	32
3.	Rohrleitungen und Kältemittelmenge	37
3.1	Allgemeine Hinweise	38
3.2	Hinweise zu den Leitungsanschlüssen	39
	3.2.1 Leitungsmaterial	39
	3.2.2 Rohranschluss	39
	3.2.3 Isolation	40
	3.2.4 Drei Grundregeln zu Arbeiten mit Kältemitteln	41
	3.2.5 Aufhängung von Kältemittelleitungen	42
3.3	Rohranschluss des Geräts	43
3.4	Kältemittelleitungsgröße	50
	3.4.1 Länge der Kältemittelleitungen	50
	3.4.2 Kältemittelleitungsgröße	53

3.5	Verteilungsmethode	54
	3.5.1 Kopfabzweigungs-RohrsystemInstallationsarten	54
	3.5.2 Leitungsabzweigungs-RohrsystemInstallationsarten	55
	3.5.3 Kombiniertes Abzweigungs-Rohrsystem	57
3.6	Kältemittelmenge	58
	3.6.1 Kältemittel-Füllmenge vor dem Versand (W <sub>0</sub> (kg))	58
	3.6.2 Berechnungsweise der zusätzliche Kältemittelmenge	58
	3.6.3 Beispiel zur Berechnung der zusätzlichen Kältemittelmenge	59
4.	Kabelanschluss	61
4.1	Allgemeine Prüfung	62
4.2	Elektrischer Kabelanschluss	63
4.3	Leiterplatte (PCB)	64
4.4	Einstellung der DIP-Schalter, Drehschalter und Jumper	65
	4.4.1 Funktionen der DIP-Schalter und Drehschalter	65
	4.4.2 Jumper	66
4.5	Allgemeine Verkabelung	67
	4.5.1 Kabelanschlüsse zwischen Außen- und Innengerät	67
	4.5.2 Kabelstärke	68
4.6	H-LINK II-System	69
	4.6.1 Anwendung	69
	4.6.2 Eigenschaften	69
	4.6.3 Spezifikationen	69
	4.6.4 DIP-Schaltereinstellung für H-LINK-Mehrfachsystem	
	4.6.5 Anlagenbeispiele für Verbindung zwischen H-LINK- und H-LINK-II-Geräten	
	4.6.6 Beispiele eines H-Link II-Systems	
4.7	Schaltplan	74
	4.7.1 RAS-(4-6)FSVN2E	74
	4.7.2 RAS-(4-6)FSNY2E	75
5.	Steuerungssystem	77
5.1	Gerätesteuersystem	78
5.2	Schutzeinrichtungen und Sicherheitssteuerung	79
5.3	Standardbetriebsablauf	80
5.4	Standard-Steuerfunktionen	87
	5.4.1 Frostschutzsteuerung beim Kühl- oder Trockenbetrieb	87
	5.4.2 Überhitzungsschutz der Auslasstemperatur	88

6.	Optionale Funktionen	89
6.1	Optionale Eingangs- und Ausgangssignale (Über die 7-Segmentanzeige)	90
	6.1.1 Verfügbare Ports	90
	6.1.2 Verfügbare optionale Signale	92
	6.1.3 Einstellung optionaler Signale	93
	6.1.4 Beschreibung der optionalen Signale	94
6.2	Optionale Funktionen (Über 7-Segmentanzeige)	96
	6.2.1 Einstellen der optionalen Funktionen	96
	6.2.2 Beschreibung der optionalen Funktionen	98
6.3	Optionale Funktionen (mit der Fernbedienung)	103
7.	Testlauf	109
7.1	Prüfungen vor dem Testlauf	110
7.2	Testlaufverfahren unter Verwendung der Fernbedienung (PC-ART)	112
7.3	Testlaufverfahren unter Verwendung der kabellosen Fernbedienung (PC-LH3A)	114
7.4	Testlaufverfahren über das Außengerät	116
7.5	Prüfliste	117
8.	Elektrische Prüfungen an den Hauptteilen	119
8.1	Inverterschutzfunktion	120
8.2	Thermistor	121
8.3	Elektronisches Expansionsventil	123
	8.3.1 Elektronisches Expansionsventil für das Außengerät	123
	8.3.2 Elektronisches Expansionsventil für das Innengerät	124
8.4	Drucksteuerung und Schutz	125
	8.4.1 Drucksteuerung und Schutzposition	125
	8.4.2 Drucksensor für die Steuerung	125
	8.4.3 Hochdruckschalter zum Schutz (PSH)	126
8.5	Störschutzfilter (NF)	127
	8.5.1 Störschutzfilter für 1~	127
	8.5.2 Störschutzfilter für 3N~	128
8.6	Drosselspule (DCL)	129
	8.6.1 Drosselspule für 1~	129
	8.6.2 Drosselspule für 3N~	
27	Scrollkompressor	130

9.	Ersatzteile	131
9.1	Bauteile	132
9.2	Elektrische Bauteile	133
	9.2.1 RAS-(4-6)FSVN2E	133
	9.2.2 RAS-(4-6)FSNY2E	
9.3	Bauteile-Tabelle	134
	9.3.1 Bauteile	134
	9.3.2 Elektrische Bauteile	134
10.	Wartung	135
10.1	Ausbau der Wartungsklappe	136
10.2	Ausbau des Luftauslassgitters	136
10.3	Abnehmen der oberen Abdeckung	137
10.4	Abnehmen des unteren Teils der Wartungsklappe und der rückseitigen Abdeckung	137
10.5	Ausbau des Außengerätelüftermotors	138
11.	Fehlerbehebung	141
11.1	Erste Fehlerbehebung	
	11.1.1 Test mit 7-Segment-Anzeige	142
	11.1.2 Fehler bei der Stromversorgung von Innengerät und Fernbedienung	
	11.1.3 Fehlerhafte Übertragung zwischen Fernbedienung und Innengerät.	
	11.1.4 Betriebsfehler der Vorrichtungen	145
11.2	Verfahren zur Fehlerbehebung	153
	11.2.1 Display-Anzeige im gestörten Betrieb	153
	11.2.2 Alarmcodes	154
	11.2.3 Fehlerbehebung anhand der Alarmcodes	156
	11.2.4 Fehlerbehebung im Prüfmodus	202
	11.2.5 Fehlerbehebung mithilfe der 7-Segmentanzeige	208
	11.2.6 Fehlerbehebung mithilfe aufblinkender Alarm-LEDs für RPK-FSN2M	212
	11.2.7 Schutzsteuerungscode auf der 7-Segmentanzeige	213
11.3	Verfahren zur Prüfung jedes Hauptteils	215
	11.3.1 Selbstdiagnosefunktion der PCB mit Fernbedienung	215
	11.3.2 Selbstdiagnosefunktion der Fernbedienung	217

12.	Wartungshinweise	219
12.1	Überprüfung der Stromversorgung und der Kabelanschlüsse	.220
12.2	Wegen unzureichender Kältemittelmenge durchgebrannter Kompressor	.220
12.3	Unzureichende Kühlleistung bei angeschlossenen langen Leitungen	.221
12.4	Ungewöhnlich lautes Betriebsgeräusch (beim Deckeneinbaugerät)	.221
12.5	Alarmcode "31"	.222
12.6	Unzureichende Kühlung wegen mangelhaften Platzbedarfs für das Außengerät	. 222
12.7	Vorsicht bei Kältemittellecks	.223
	12.7.1 Max. zulässige Konzentration des Hydrofluorkarbonats (HFC)	223
	12.7.2 Berechnung der Kältemittelkonzentration	223
	12.7.3 Gegenmaßnahme bei Kältemittellecks	223
12.8	Wartungsarbeiten	.225
12.9	Wartungs- und Instandhaltungsbericht	.227
12.10	) Wartungs- und Instandhaltungsbericht per 7-Segment-Anzeige	.228
12.11	Wartungs- und Instandhaltungsbericht mit der Fernbedienung	.230
12 12	2 Abnumn-Verfahren zum Auswechseln des Kompressors	231

# 1. Allgemeine Informationen

1.1.	Allgen	neine Informationen	12
	1.1.1.	Allgemeine Hinweise	12
	1.1.2.	Einleitung	12
	1.1.3.	Umweltfreundliche Geräte	12
1.2.	Angev	vendete Symbole	13
1.3.	Produ	ktübersicht	14
	1.3.1.	Klassifizierung der Außengerätemodelle	14
	1.3.2.	Klassifizierung der Innengerätemodelle	14
	1.3.3.	Produktübersicht: Außengeräte	15
	1.3.4.	Produktübersicht: Innengeräte	16
	135	Zuhahörroda-Lista	20

## 1.1 Allgemeine Informationen

#### 1.1.1 Allgemeine Hinweise

Ohne Genehmigung von HITACHI Air Conditioning Products Europe, S.A. dürfen Teile dieses Dokuments nicht wiedergegeben, kopiert, gespeichert oder in irgendeiner Form übertragen werden.

Unter einer Firmenpolitik, die eine ständige Qualitätsverbesserung ihrer Produkte anstrebt, behält sich HITACHI Air Conditioning Products Europe, S.A. das Recht vor, jederzeit Veränderungen ohne vorherige Ankündigung und ohne die Verpflichtung, diese in die bereits verkauften Produkte einfügen zu müssen, vornehmen zu können. Aufgrund dessen kann dieses Dokument während der Lebensdauer des Produktes Änderungen unterlegen haben.

HITACHI unternimmt alle Anstrengungen, um immer richtige Dokumentationen auf dem neuesten Stand zu liefern. Dennoch unterliegen Druckfehler nicht der Kontrolle und Verantwortlichkeit von HITACHI.

Daher kann es vorkommen, dass bestimmte Bilder oder Daten, die zur Illustrierung dieses Dokuments verwendet werden, auf spezifische Modelle nicht anwendbar sind. Für Daten, Abbildungen und Beschreibungen in diesem Handbuch wird keine Haftung übernommen.

Ohne vorherige schriftliche Genehmigung des Herstellers dürfen an der Anlage keine Änderungen vorgenommen werden.



#### HINWEIS

Diese Klimaanlage wurde ausschließlich für die standardmäßige Klimatisierung von Bereichen, in denen sich Personen aufhalten, konzipiert. Vor der Verwendung mit anderen Anwendungen kontaktieren Sie bitte Ihren HITACHI-Händler oder Vertragspartner.



#### VORSICHT

Dieses Gerät wurde für die kommerzielle Nutzung und die Nutzung in der Leichtindustrie entwickelt. In Haushalten kann es elektromagnetische Störungen verursachen.

#### 1.1.2 Einleitung

Hitachi präsentiert das inverterbetriebene, zentrale Klimaanlagen-Miniserienprodukt SET FREE für Zuhause, welches sich durch seine Energieeinsparung, hohe Effizienz, Komfort, Umweltschutz, Stabilität und Zuverlässigkeit auszeichnet. Um den Anforderungen nach einer gesteigerten Steuerungsintelligenz von Anlagen, sowie an den Komfort zu entsprechen, sind die intelligente Steuerung und der energiesparende Betrieb besonders wichtig. Besonders in Geschäftsgebäuden, Büroräumen, Villen, Apartments und anderen Wohngebäuden ist eine ganzjährige, komfortable Umgebung wichtig. Für solche Gebäude kann durch einen inverterbetrieben Scrollkompressor für eine verbesserte Struktur eine bessere Klimaanlagenlösung bereitgestellt werden.

#### 1.1.3 Umweltfreundliche Geräte

Diese Reihe HITACHI Außengeräte verwendet das umweltfreundliche Gas-Kältemittel R410A. Darüber hinaus werden die RoHS-Verordnung und die Bestimmungen des "Grünen Punkts" bei ihrer Herstellung und Montage beachtet. Damit zeigt HITACHIs Verantwortungsbewusstsein und Engagement für die Umwelt.

R410A ist vollkommen umweltfreundlich, denn es enthält keine Substanzen, die die Ozonschicht schädigen können: ODP (Ozonabbaupotential) = 0.



## 1.2 Angewendete Symbole

Bei den Gestaltungs- und Installationsarbeiten von Klimaanlagen gibt es einige Situationen, bei denen besonders vorsichtig vorgegangen werden muss, um Schäden an der Anlage oder am Gebäude zu vermeiden.

Die Situationen, die die Sicherheit in der Umgebung oder das Gerät an sich gefährden, werden in dieser Anleitung eindeutig gekennzeichnet.

Um diese Situationen deutlich zu kennzeichnen, werden eine Reihe bestimmter Symbole verwendet.

Bitte beachten Sie diese Symbole und die ihnen nachgestellten Hinweise gut, weil Ihre Sicherheit und die anderer Personen davon abhängen kann.



#### **GEFAHR**

- Der Text nach diesem Symbol enthält Informationen und Anweisungen, die sich direkt auf Ihre Sicherheit und Wohlbefinden beziehen.
- Wenn Sie diese Anweisungen nicht beachten, kann dies bei Ihnen und anderen Personen in der Nähe des Geräts zu schweren, sehr schweren oder sogar lebensgefährlichen Verletzungen führen.

In den Texten nach dem Gefahrensymbol erhalten Sie auch Informationen über Sicherheitsverfahren während der Geräteinstallation.



#### VORSICHT

- Der Text nach diesem Symbol enthält Informationen und Anweisungen, die sich direkt auf Ihre Sicherheit und Wohlbefinden beziehen.
- Wenn Sie diese Anweisungen nicht beachten, kann dies bei Ihnen und anderen Personen in der Nähe des Geräts zu leichteren Verletzungen führen.
- Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann auch zu einer Beschädigung des Geräts führen.

In den Texten nach dem Vorsichtssymbol erhalten Sie auch Informationen über Sicherheitsverfahren während der Geräteinstallation.




## HINWEIS


- Der Text nach diesem Symbol enthält Informationen und Anweisungen, die nützlich sein können oder einer ausführlicheren Erläuterung bedürfen.
- Es können auch Hinweise über Prüfungen an Gerätebauteilen oder Systemen gegeben werden.

## 1.3 Produktübersicht


## 1.3.1 Klassifizierung der Außengerätemodelle



## 1.3.2 Klassifizierung der Innengerätemodelle



## 1.3.3 Produktübersicht: Außengeräte





Prüfen Sie die genaue Nomenklatur jedes Gerätes (Modell, Typ, Leistung und Serie) in Klassifizierung der Außengerätemodelle.



## 1.3.4 Produktübersicht: Innengeräte



#### HINWEIS

- Die Modelle der Innengeräte und Codes sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung auf dem neuesten Stand. Andere vorherige Modelle und kommende Entwicklungen können für die Kombination mit dieser Außengeräte-Serie verfügbar sein.
- Prüfen Sie die genaue Nomenklatur jedes Gerätes (Modell, Typ, Leistung und Serie) in Klassifizierung der Innengerätemodelle.

RCI			RCI	M	
		* *	<b>*</b>		
	Vier-Weg	ge-Kassette		Vier-Wege-Kassett	e (eingeschränkt)
Gerät	Code	Gerät	Code	Gerät	Code
				RCIM-0.8FSN2	60278010
RCI-1.0FSN3Ei	7E403014	RCI-1.0FSN3 (*)	60278119	RCIM-1.0FSN2	60278011
RCI-1.5FSN3Ei	7E403015	RCI-1.5FSN3 (*)	60278120	RCIM-1.5FSN2	60278013
RCI-2.0FSN3Ei	7E403016	RCI-2.0FSN3 (*)	60278121	RCIM-2.0FSN2	60278014
RCI-2.5FSN3Ei	7E403017	RCI-2.5FSN3 (*)	60278122		
RCI-3.0FSN3Ei	7E403018	RCI-3.0FSN3 (*)	60278123		
RCI-4.0FSN3Ei	7E403020	RCI-4.0FSN3 (*)	60278124		
RCI-5.0FSN3Ei	7E403021	RCI-5.0FSN3 (*)	60278125		
RCI-6.0FSN3Ei	7E403022	RCI-6.0FSN3 (*)	60278126		





## HINWEIS

- Die Modelle RCI und RCIM müssen in jedem Fall mit den oben genannten Blenden ergänzt werden.
- (\*): Verfügbare Serien ab Oktober 2012.





Die RCD-Modelle müssen in jedem Fall mit den oben genannten Blenden ergänzt werden.





(\*): Verfügbare Serien ab Oktober 2012. Vor diesem Datum sind die Innengeräte der FSN3E-Serie verfügbar.





## HINWEIS

- (\*): Verfügbare Serien ab Oktober 2012. Vor diesem Datum sind die Innengeräte der FSN(H)2M-Serie verfügbar.
- (\*\*): Nur für RPK-(0.8-1.5)FSNH(2/3)M-Modelle.

## 1.3.5 Zubehörcode-Liste

Name	Beschreibung	Code	Abbildung
DBS-26	Abflussanschluss	60299192	
E-102SN2	Zweigrohrsatz (Multikit)	70524001	
MH-84AN	Kopfabzweigung (Händler)	70522007	
MH-108AN	Kopfabzweigung (Händler)	70522008	2444444
AG-335A	Luftstromführung	60291431	
WSP-335A	Windschutz	60291432	
ASG-NP335F	Schneeschutzhaube; Luftauslass (Zinkplatte)	60291433	
ASG-NP335FS2	Schneeschutzhaube; Luftauslass (Rostfreie Platte)	-	
ASG-NP280B	Schneeschutzhaube; Lufteinlass an Rückseite (Zinkplatte)	-	
ASG-NP280BS2	Schneeschutzhaube; Lufteinlass an Rückseite (Rostfreie Platte)	-	
ASG-NP280L	Schneeschutzhaube; Lufteinlass an linker Seite (Zinkplatte)	-	
ASG-NP280LS2	Schneeschutzhaube; Lufteinlass an linker Seite (Rostfreie Platte)	-	



#### HINWEIS

- HITACHI bietet eine Vielzahl unterschiedlicher Zubehörelemente und Fernbedienungssysteme an, die in Verbindung mit den Mini-Außengeräten der Serie SET FREE verwendet werden können. Lesen Sie bitte im Technischen Handbuch der Steuerungen nach.
- HITACHI verfügt ebenso über eine Vielzahl unterschiedlicher Zubehörelemente, die mit Innengeräten verwendet werden können. Lesen Sie bitte im **Technischen Handbuch des Innengeräts** nach.

# 2. Geräteinstallation

2.1.	Erstüberprüfung	22
2.2.	Transport	23
	2.2.1. Einhängverfahren	23
	2.2.2. Handhabung des Geräts (Schwerpunkt)	24
2.3.	Installationsraum	25
2.4.	Voraussetzungen für den Installationsort	29
2.5	Ontionale Teile und Installation	32



## 2.1 Erstüberprüfung



## VORSICHT

- Installieren Sie das Außengerät wie in den folgenden Seiten dargestellt, sodass um das Gerät genügend Platz für Betrieb und Wartung bleibt.
- Installieren Sie das Außengerät an einem gut belüfteten Ort.
- Installieren Sie das Außengerät nicht in einer Umgebung mit einem hohen Anteil an Öl, Salz oder Schwefel.
- Installieren Sie das Außengerät möglichst weit (mindestens 3 m) von elektromagnetischen Strahlungsquellen entfernt, wie beispielsweise medizinische Geräte.
- Halten Sie zwischen den Geräten einen Abstand von mehr als 50 mm ein. Der Lufteinlass darf nicht behindert werden, wenn mehrere Geräte gleichzeitig installiert sind.
- Installieren Sie das Außengerät an einem Ort, der schattig bzw. nicht direkt Sonnenstrahlen oder Strahlung von einer Hochtemperatur-Wärmequelle ausgesetzt ist.
- Installieren Sie das Außengerät nicht an einem Ort, an dem jahreszeitbedingte Winde direkt in den Außenlüfter wehen.
- Verwenden Sie zum Reinigen eine unbrennbare und ungiftige Reinigungsflüssigkeit. Bei der Verwendung eines brennbaren Mittels besteht Explosions- oder Brandgefahr.
- Sorgen Sie bei der Arbeit für ausreichende Belüftung. Das Arbeiten in geschlossenen Räumen kann zu Sauerstoffmangel führen. Wenn das Reinigungsmittel hohen Temperaturen ausgesetzt ist (z.B. durch Feuer), kann es zur Bildung giftiger Gase kommen.
- · Nach den Reinigungsarbeiten darf keine Reinigungsflüssigkeit zurückbleiben.
- Klemmen Sie beim Anbringen der Wartungsklappe keine Kabel ein! Stromschläge oder der Ausbruch eines Brandes könnten die Folge sein!
- Überprüfen Sie, dass der Untergrund flach, waagerecht und ausreichend tragfähig ist.
- Installieren Sie das Gerät an einem für die Öffentlichkeit unzugänglichen Ort.
- Aluminiumlamellen haben sehr scharfe Kanten. Seien Sie vorsichtig beim Umgang mit den Kühlrippen, um Verletzungen zu vermeiden.
- Installieren Sie die Innengeräte nicht in einer brennbaren Umgebung. Es besteht Brand- oder Explosionsgefahr.
- Installieren Sie Innengeräte und Außengeräte mindestens 3 m von elektromagnetischen Strahlungsquellen, wie z.B. medizinischem Gerät, entfernt.
- Installieren Sie die Innengeräte nicht in Werkstätten oder Küchen, in denen Ölnebel oder Dunst in die Geräte eindringen kann. Im schlimmsten Fall werden Kunststoffbauteile des Innengeräts durch das Öl beschädigt.
- Dieses Gerät darf nur von Erwachsenen und befähigten Personen betrieben werden, die zuvor technische Informationen oder Instruktionen zu dessen sachgemäßen und sicheren Handhabung erhalten haben.
- Schalten Sie alle Schalter AUS, bevor Sie mit Wartungsarbeiten beginnen.
- Beginnen Sie mit der Reinigung erst fünf Minuten, nachdem die Maschine ausgeschaltet wurde.

## 2.2 Transport




#### **GEFAHR**

Legen Sie keine Fremdkörper in das Außengerät, bzw. vergewissern Sie sich, dass sich keine Fremdkörper darin befinden, bevor Sie das Gerät installieren und einen Testlauf durchführen. Andernfalls könnte es zu einem Brand oder Funktionsstörungen kommen.

#### 2.2.1 Einhängverfahren

Wenn das Gerät aufgehängt werden soll, stellen Sie sicher, dass es im Gleichgewicht ist, überprüfen Sie die Sicherheit und heben Sie es langsam hoch. Entfernen Sie das Verpackungsmaterial erst, wenn das Gerät an seinem Standort steht und heben Sie es wie in der Abbildung gezeigt in verpacktem Zustand mit zwei (2) Seilen an.





#### VORSICHT


- Hängen Sie das Außengerät in seiner Originalverpackung mit 2 Seilen auf.
- Achten Sie darauf, dass das Außengerät aus Sicherheitsgründen vorsichtig angehoben wird und nicht in eine Schieflage gerät.
- Befestigen Sie die Hebeseile nicht am Plastikband oder am Wellpappenrahmen, da die Seile verrutschen bzw. die Verpackung durchtrennen könnten.
- Schützen Sie das Äußere des Geräts adaquat mit Tüchern oder Papier.



## 2.2.2 Handhabung des Geräts (Schwerpunkt)

Achten Sie auf folgende Punkte, wenn Sie das Gerät von Hand an den Griffen anheben:

- 1 Entfernen Sie nicht die Holzunterlage des Geräts.
- 2 Achten Sie gemäß der folgenden Abbildung stets auf den Schwerpunkt des Geräts, damit es nicht kippt:



3 Mindestens zwei Personen sind erforderlich, um das Gerät zu bewegen.

Nettogewicht (kg)			
RAS-(4-6)FSVN2E	RAS-(4-6)FSNY2E		
100	102		





#### 2.3 Installationsraum


#### Blockiert in der Einlassseite

#### Obere Seite offen

#### Einfachinstallation









Ein Seitenabstand von 100 mm oder mehr an der Wartungsabdeckungsseite ist akzeptierbar. Die Abmessungen in ( ) zeigt die Zahlen speziell für IVX 4-10 PS. Ein hinterer Abstand von 150 oder mehr (200 oder mehr) ist akzeptierbar, wenn die rechten und linken Seiten offen sind.

Lassen Sie einen Abstand von 100 mm zwischen den Geräten. Lassen Sie die rechten und linken Seiten offen. Die Abmessungen in ( ) zeigt die Zahlen speziell für IVX 4-10 PS.






Sichern Sie die korrekte Lüfterbewegungsrichtung Lassen Sie die rechten und linken Seiten offen.


Sichern Sie die korrekte Lüfterbewegungsrichtung Lassen Sie einen Abstand von 100 mm zwischen den Geräten. Lassen Sie die rechten und linken Seiten offen.


Wenn die Rückwand direktem Sonnenlicht ausgesetzt wird, sollte die Längsmarkierung × 500 oder grösser sein.

#### **Obere Seite blockiert**

#### Einfachinstallation









Ein Seitenabstand von 100 mm oder mehr an der Wartungsabdeckungsseite ist akzeptierbar.

Lassen Sie einen Abstand von 100 mm zwischen den Geräten. Lassen Sie die rechten und linken Seiten offen.

Die Abmessungen in ( ) zeigt die Zahlen speziell für IVX 4-10 PS.

Die Abmessungen in ( ) zeigt die Zahlen speziell für IVX 4-10 PS.





Sichern Sie die korrekte Lüfterbewegungsrichtung. Lassen Sie die rechten und linken Seiten offen.

Sichern Sie die korrekte Lüfterbewegungsrichtung Lassen Sie einen Abstand von 100 mm zwischen den Geräten. Lassen Sie die rechten und linken Seiten offen.

Die Serien-Installation lässt bis zu zwei Geräte zu.



#### Blockiert in der Einlassseite

Die Länge A ist wie in der folgenden Tabelle gezeigt:


L	А
0 < L ≤ 1/2H	600 oder mehr
1/2H < L≤ H	1200 oder mehr

Sichern Sie die korrekte Lüfterbewegungsrichtung Lassen Sie einen Abstand von 100 mm zwischen den Geräten. Lassen Sie die rechten und linken Seiten offen. Die Serien-Installation lässt bis zu zwei Geräte zu.


#### Auslassseite blockiert

#### Obere Seite offen


#### Einfachinstallation



Mehrfach-Installation (zwei oder mehr Geräte)



Lassen Sie einen Abstand von 100 mm zwischen den Geräten. Rechte und linke Seiten müssen offen sein.



2000

Sichern Sie die korrekte Lüfterbewegungsrichtung Lassen Sie die rechten und linken Seiten offen.

Die Länge A ist wie in der folgenden Tabelle gezeigt:

L	А
0 < L ≤ 1/2H	≤ 200
1/2H < L≤ H	≤ 300

Wenn L > H ist verwenden Sie für das Aussengerät eine Grundplatte, um L  $\leq$  H zu machen.

In der Nähe der Grundplatte darf kein Luftauslass vorbeigeleitet werden.


Sichern Sie die korrekte Lüfterbewegungsrichtung Lassen Sie einen Abstand von 100 mm zwischen den Geräten. Die Serien-Installation lässt bis zu zwei Geräte zu. Lassen Sie die rechten und linken Seiten offen.

Die Länge A ist wie in der folgenden Tabelle gezeigt:

L	Α
0 < L ≤ 1/2H	≤ 250
1/2H < L≤ H	≤ 350


Wenn L > H ist verwenden Sie für das Aussengerät eine Grundplatte, um L  $\leq$  H zu machen.


In der Nähe der Grundplatte darf kein Luftauslass vorbeigeleitet werden.




#### Obere Seite offen


#### Einfachinstallation





#### Obere Seite blockiert







#### Stapel-Installation (bis zu zwei Geräte zulässig)

#### Obere Seite offen

#### Einfachinstallation




Einbau von mehreren Geräten




In der Nähe von Teil A darf kein Luftauslass vorbeigeleitet werden. So installieren, um zu vermeiden, dass das ablaufende Wasser vom oberen Gerät auf das untere Gerät herunterfällt. Lassen Sie einen Abstand von 100 mm zwischen den Geräten. Die Serien-Seitenweginstallation lässt bis zu zwei Geräte zu. Lassen Sie die rechten und linken Seiten offen. In der Nähe von Teil A darf kein Luftauslass vorbeigeleitet werden. So installieren, um zu vermeiden, dass das ablaufende Wasser vom oberen Gerät auf das untere Gerät herunterfällt.

### Obere Seite blockiert

Einfachinstallation



Einbau von mehreren Geräten




Sichern Sie die korrekte Lüfterbewegungsrichtung In der Nähe von Teil A darf kein Luftauslass vorbeigeleitet werden. So installieren, um zu vermeiden, dass das ablaufende Wasser vom oberen Gerät auf das untere Gerät herunterfällt. Sichern Sie die korrekte Lüfterbewegungsrichtung Lassen Sie einen Abstand von 100 mm zwischen den Geräten. Die Serien-Seitenweginstallation ist erlaubt, aber lassen Sie die rechten und linken Seiten offen. In der Nähe von Teil A darf kein Luftauslass vorbeigeleitet werden. So installieren, um zu vermeiden, dass das ablaufende Wasser vom oberen Gerät auf das untere Gerät herunterfällt.



#### Mehrfach-Installation in Mehrfachreihen

Serien-Installation in Mehrfachreihen (z.B. Hausdach)



Lassen Sie ungefähr 100 mm Abstand vom Seitengerät. Lassen Sie die rechten und linken Seiten offen.

Die Länge A ist wie in der folgenden Tabelle gezeigt:

L	Α
0 < L ≤ 1/2H	≤ 200
1/2H < L≤ H	≤ 300



## HINWEIS


Wenn L > H ist verwenden Sie für das Aussengerät eine Grundplatte, um L = H zu machen. In der Nähe der Grundplatte darf kein Luftauslass vorbeigeleitet werden. Sichern Sie die korrekte Lüfterbewegungsrichtung zur Garantierung der Längsmarkierung mit  $\times$ .



## 2.4 Voraussetzungen für den Installationsort


#### **♦** Betonfundament

1 Wenn Sie das Außengerät installieren, befestigen Sie es mit Ankerschrauben.



Befestigen Sie das Außengerät mit Ankerschrauben und Spezialunterlegscheiben.


Die Position der Befestigungsöffnungen sehen Sie in der folgenden Abbildung:






\*: Abstand für untere Rohrleitungen.

Beispiele zur Befestigung des Außengeräts mit Ankerschrauben.



2 Das Außengerät muss sicher befestigt werden, damit es sich nicht neigt, keine Geräusche verursacht und auch nicht bei Windstößen oder Erdbeben herunterfallen kann.




3 Während des Heiz- oder Entfrosterbetriebs wird Abwasser vom Gerät abgegeben.

Wenn das Gerät installiert wird, sollte ein Ort mit einem guten Abfluss gewählt oder ein Abfluss installiert werden.

Es wird empfohlen, das Gerät nicht an einem hoch gelegenen Ort wie ein Dach oder eine Veranda zu installieren, da das Wasser vom Gerät tropfen kann.


Wenn die Installation des Geräts an einem hoch gelegenen Ort nicht vermeidbar ist, sollte das Abwasser durch die Installation einer zusätzlichen Abflusswanne sicher abgeleitet werden. (Das winter kann gefrieren und Verletzungen durch Ausrutschen verursachen.)

**4** Wenn die Abflussleitungen für das Außengerät erforderlich sind, verwenden Sie den Abflusssatz (DBS-26: optionale Teile).




**5** Der gesamte Fuß des Außengeräts sollte bei der Installation auf einem Fundament oder Rahmen stehen. Bei der Verwendung eines Vibrationsdämpfermaterials sollte das Gerät am gleichen Ort platziert werden.

Wenn Sie das Außengerät auf einem Rahmen (nicht mitgeliefert) installieren, verwenden Sie entsprechend breite Metallplatten, um, wie in der Abbildung unten gezeigt, eine ausreichende Auflagestabilität zu erzielen.



Empfohlene Metallplattengröße (nicht mitgeliefert)


- Material: Heiß gewalzte Baustahlplatte (SPHC)
- Plattenstärke: 4,5 T



## 9

#### **◆ Aufhängen des Geräts**

- 1 Hängen Sie das Gerät gemäß der Abbildung auf.
- 2 Stellen Sie sicher, dass die Wand das auf der Gerätekennzeichnung angegebene Gewicht des Außengeräts tragen kann.
- 3 Die Halterungen sollten so konzipiert sein, dass sie jeweils das gesamte Gewicht des Geräts tragen können (unter Berücksichtigung der Tatsache, dass sie beim Betrieb des Geräts zusätzlich einer dynamischen Belastung ausgesetzt sind).



## W


## **VORSICHT**

Bitte beachten Sie bei der Installation Folgendes:

- Die Installation muss so erfolgen, dass das Außengerät bei einem Windstoß oder einem Erdbeben sich nicht neigt, nicht vibriert und auch keine Geräusche entstehen. Berechnen Sie die Erdbebenwiderstandsfähigkeit, damit das Gerät so befestigt wird, dass es nicht herunterfallen kann. Befestigen Sie das Gerät mit Kabeln (nicht mitgeliefert), wenn es an einem Ort ohne Wände oder Windschutz installiert wird und dadurch möglicherweise Windstößen ausgesetzt ist.
- Bei der Verwendung eines vibrationsbeständigen Untersatzes erfolgt die Befestigung vorne und hinten an vier Stellen.
- ♦ Installation an Orten, wo das Gerät starkem Wind ausgesetzt ist.

Folgen Sie den nachstehenden Anleitungen bei einer Installation auf einem Dach oder an einem Ort ohne umstehende Gebäude, wenn zu erwarten ist, dass das Gerät starkem Wind ausgesetzt ist.

- 1 Wählen Sie einen Standort, an dem starker Wind nicht in die Aus- oder Einlassseite blasen kann.
- Wenn der Luftauslass starkem Wind ausgesetzt ist: Direkt einfallender starker Wind kann den Luftstrom beeinträchtigen und sich nachteilig auf den Betrieb auswirken.





#### VORSICHT


Das Einwirken übermäßig starken Windes auf den Luftauslass des Außengeräts kann zu einer Umkehrung der Lüfterdrehbewegung führen und somit den Lüfter und den Motor beschädigen.



## 2.5 Optionale Teile und Installation

#### **♦ Luftstromführung, Windschutz und Schneeschutzhaube**


Optionselemente			Modell
Luftstromführung			AG-335A x 2
Windschutz		WSP-335A x 2	
	Zinkplatte	Luftauslass	ASG-NP335F x 2
		Rückseitiger Lufteinlass	ASG-NP280B
		Seitlicher Lufteinlass	ASG-NP280L
Schnee- schutzhaube	Rostfreie Platte (NSSC 180)	Luftauslass	ASG-NP335FS2 x 2
schutzhaube		Rückseitiger Lufteinlass	ASG-NP280BS2
		Seitlicher Lufteinlass	ASG-NP280LS2



#### Luftstromführung

Spezifikationen

·	
Modell	AG-335A
Menge	2 pro Gerät
Luftauslassrichtung	Oben (unten), links und rechts
Material	Wetterfestes Polypropylenharz
Farbe	Grau
Gewicht	1,9 kg
Zubehör	Befestigungsschraube x 4 [M5 (SUS) x 20]
	Installationsanleitung
Einbaubeschränkung	"Windschutz" oder "Schneeschutzhaube" kann nicht mit Luftstromführung installiert werden. (Installation mit "Schutzgitter" ist möglich.)




- Beispiel für das Anbringen der Luftstromführung
  - Befestigen Sie die Luftstromführung mit vier (4) Schrauben (mitgeliefert) am Luftauslassgitter.
  - Am Gitter gibt es an 4 Positionen Bohrungen zur Befestigung. (Anzugsdrehmoment von 2,4-3,1 Nm)
  - Entfernen Sie bei der Installation der Luftstromführung nicht das Luftauslassgitter.

## ⚠

#### **VORSICHT**


Wenn die Luftstromführung ohne Luftauslassgitter installiert wird, besteht aufgrund der Lüfterdrehung Verletzungsgefahr.

- Installation von zwei Luftstromführungen



(Zubehör) (\*) Die Luftstromrichtung beider Führungen sollte identisch sein.

- Wartungsfreiraum (bei Luftauslass nach oben)
  - Im Falle eines rechts- und linksseitigen Luftauslasses muss genügend Raum zum Auslassen der Abluft vorhanden sein.
  - Ein nach unten gerichteter Auslass der Abluft ist ebenfalls verfügbar. Installieren Sie die Grundplatte in diesem Fall unter dem Gerät, damit genügend Raum für den Luftauslass vorhanden ist.
  - Bei der Installation von mehreren Geräten in Reihe, sollte die Abluft nach oben ausgelassen werden.






#### Windschutz

- Spezifikationen

Modell	WSP-335A
Menge	2 pro Gerät
Material	Galvanisiertes Blech + Einbrenn- lackierung
Farbe	Grau (1.oY8.5/0.5)
Gewicht	5,5 kg
Zubehör	Befestigungsschraube x 4 [M5 (SUS) x 12]
	Installationsanleitung
Einbaubeschränkung	"Schutz", "Windschutz" oder "Schneeschutzhaube" kann nicht mit Windschutz installiert werden.




- Beispiel für das Anbringen des Windschutzes
  - Befestigen Sie den Windschutz mit vier (4) Schrauben (geliefert) am Luftauslassgitter.
  - Am Gitter gibt es an 4 Positionen Bohrungen zur Befestigung (Anzugsdrehmoment von 2,4~3,1Nm).
  - Entfernen Sie bei der Installation des Windschutzes nicht das Luftauslassgitter.

# W


## **VORSICHT**

Wenn die Windschutz ohne Luftauslassgitter installiert wird, besteht aufgrund der Lüfterdrehung Verletzungsgefahr.

- Installation von zwei Windschutzvorrichtungen




- Wartungsbereich
  - Beide Seiten des Außengeräts sollten geöffnet werden.
  - Die Luftauslassseite sollte frei von Hindernissen sein.




#### **Schneeschutzhaube**

#### - Luftauslasshaube


Nr.	Teile- bezeichnung	Anz.
0	Platte rechts	1
2	Platte links	1
8	Frontblende	1
0	Strebe	4






## - Hintere Ansaughaube

Nr.	Teile- bezeichnung	Anz.
0	Platte rechts	1
0	Platte links	1
3	Obere Frontblen- de (oben)	1
0	Obere Frontblende (unten).	1




#### - Linke Ansaughaube

Nr.	Teile- bezeichnung	Anz.
0	Platte rechts	1
2	Platte links	1
8	Frontblende (oben)	1
0	Frontblende (unten)	1





## - Beispiel für die Anbringung der Schneeschutzhaube



## - Technische Daten der Schneeschutzhaube

Tool Millouine Batter and Commiscountable								
Produktbezeichnung		Luftauslasshaube		Hintere Ansaughaube		Linke Ansaughaube		
Modell		ASG-NP335F	ASG-NP335FS2	ASG-NP280B	ASG-NP280BS2	ASG-NP280L	ASG-NP280LS2	
Menge		2 pro Gerät		1 pro Gerät				
Material		Gebondertes Stahlblech Eisen	Rostfreien (NSSC 180)	Gebondertes Stahlblech Eisen	Rostfreien (NSSC 180)	Gebondertes Stahlblech Eisen	Rostfreien (NSSC 180)	
Farbe		Grau (1.0Y8.5/0.5 oder vergleichbar)	-	Grau (1.0Y8.5/0.5 oder vergleichbar)		Grau (1.0Y8.5/0.5 oder vergleichbar)	-	
Gewicht		3 kg		14 kg		8 kg		
Montage		Zerlegte Teile (Montage vor Ort)						
Komponenten	Haube	Für Abluftteil x 1		Für rückseitigen Lufteinlass x 1 (obere Seite x 1, untere Seite x 1)		Für linksseitigen Lufteinlass x 1		
	Befestigungs- schraube	4 (M5x12 Blechschraube)		11 (M5x14 Blechschraube)		8 (M5x12 Blechschraube)		
	Befestigungs- schraube (SUS)	6 (M5x14 Blechschraube)	6 (M5x14)	24 (M5x14 Blechschraube)	24 (M5x14)	12 (M5x12 Blechschraube)	12 (M5x14)	
Installationsanleitung								
Einbaubeschränkung		Installation mit "Schutz", "Windschutz" oder "Luftstromhaube" ist nicht verfügbar.		Installation mit "Schutz" ist nicht verfügbar.				
Sicherheitsdrahtseil für Schutz vor Umkippen (optionale Teile)		ASG-SW20A						

# 3. Rohrleitungen und Kältemittelmenge

# Inhalt

3.1.	Allgemeine Hinweise		38
3.2.	Hinwe	eise zu den Leitungsanschlüssen	39
	3.2.1.	Leitungsmaterial	39
	3.2.2.	Rohranschluss	39
	3.2.3.	Isolation	40
	3.2.4.	Drei Grundregeln zu Arbeiten mit Kältemitteln	41
	3.2.5.	Aufhängung von Kältemittelleitungen	42
3.3.	Rohra	inschluss des Geräts	43
3.4.	Kälten	nittelleitungsgröße	50
	3.4.1.	Länge der Kältemittelleitungen	50
	3.4.2.	Kältemittelleitungsgröße	53
3.5.	Verteil	lungsmethode	54
	3.5.1.	Kopfabzweigungs-RohrsystemInstallationsarten	54
	3.5.2.	Leitungsabzweigungs-RohrsystemInstallationsarten	55
	3.5.3.	Kombiniertes Abzweigungs-RohrsystemInstallationstyp	57
3.6.	Kälten	nittelmenge	58
	3.6.1.	Kältemittel-Füllmenge vor dem Versand (W <sub>0</sub> (kg))	58
	3.6.2.	Berechnungsweise der zusätzliche Kältemittelmenge	58
	3.6.3.	Beispiel zur Berechnung der zusätzlichen Kältemittelmenge	59



# 3.1 Allgemeine Hinweise


Verbinden Sie alle Leitungen so nah wie möglich an dem Gerät, damit sie im Bedarfsfall leicht abgeklemmt werden können.



# VORSICHT

Die Abfluss-Rohrleitung nicht in aufsteigender Position montieren. Andernfalls kann das Abflusswasser nicht ablaufen und würde bei abgeschaltetem Gerät zurück ins Gerät fließen und zu Auslaufen führen. Das Gerät immer höher als den Ausgang der Rohrleitung installieren. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass das Wasser ungehindert abfließen kann.


- 1 Gemeinsame Abflussleitungen.
- 2 Ansteigend.



Verbinden Sie die Abflussleitungen nicht mit Sanitär- und Abflussleitungen oder anderen Abflussleitungen.

Wenn die gemeinsame Abflussleitung an andere Innengeräte angeschlossen wird, muss jedes Innengerät höher als diese Leitung liegen. Der Leitungsdurchmesser der gemeinsamen Abflussleitung muss der Gerätegröße und der Anzahl der Geräte entsprechen.

- 1 Gemeinsame Abflussleitungen.
- 2 Neigung von 4% (1/25) bis 1% (1/100)
- 3 Abflussleitungsanschluss.



Die Abflussleitung muss isoliert werden, wenn sie in Räumen installiert ist, in denen es zu Kondenswasserbildung an der Rohroberfläche kommen kann. Das Kondenswasser kann herunter tropfen und Schäden verursachen. Die Isolierung der Abflussleitung ist erforderlich, damit kein Dampf austritt und es nicht zur Bildung von Kondenswasser kommt.

Der Abflussabscheider sollte in der Nähe des Innengeräts - entsprechend der guten Verfahrensweise - installiert werden, und er muss mit Füllwasser getestet werden, um einen korrekten Abfluss zu überprüfen. Binden oder klemmen Sie Abflussleitung und Kältemittelrohr nicht zusammen.



## HINWEIS

- Installieren Sie die Drainage entsprechend den lokalen und nationalen Vorschriften.
- Für das Modell RPI-10 PS muss ein Abflussabscheider installiert werden.


# 3.2 Hinweise zu den Leitungsanschlüssen

# 3.2.1 Leitungsmaterial

- 1 Vor Ort bereitgestellte Kupferrohrleitungen vorbereiten.
- 2 Wählen Sie die korrekte Rohrgröße und das korrekte Material. Nehmen Sie zur Auswahl der erforderlichen Rohre die unten stehende Tabelle zu Hilfe.

Nenndur	chmesser	Stärke	Kupferart	
(mm)	(ZoII)	(mm)		
6,35	1/4	0,80	Rolle	
9,53	3/8	0,80	Rolle	
12,7	1/2	0,80	Rohr/Rolle	
15,88	5/8	1,00	Rolle	
19,05	3/4	1,00	Rohr/Rolle	
22,2	7/8	1,00	Rohr/Rolle	
25,4	1	1,00	Rohrleitung	

- 3 Saubere Kupferrohrleitungen auswählen. Sicherstellen, dass die Innenseiten frei von Staub und Feuchtigkeit sind. Entfernen Sie Staub und Fremdmaterial mit sauerstofffreiem Stickstoff aus dem Inneren der Rohre, bevor Sie diese anschließen.
- 4 Dichten Sie nach dem Anschließen der Kältemittelleitung die freibleibende Öffnung zwischen Aussparung und Rohr mit Isoliermaterial ab, wie unten dargestellt.





#### HINWEIS

- Bei Kupferrohren in Kupferleitungen mit einem Durchmesser über 19,05 kann keine Kelchung durchgeführt werden.
- Benutzen Sie gegebenenfalls einen Muffenadapter.




# VORSICHT

Verwenden Sie weder Sägen, noch Schleifsteine oder andere Werkzeuge, die zu Kupferstaub führen.

#### 3.2.2 Rohranschluss

Befestigen Sie das Anschlussrohr gemäß der folgenden Abbildung. Verwenden Sie die Isolierung, die am Innengerät angebracht ist.








#### HINWEIS

- Ein System, das frei von Feuchtigkeit oder Ölverunreinigungen ist, ergibt maximale Leistungsfähigkeit und Lebensdauer, im Gegensatz zu einem System, das nur unzureichend vorbereitet ist.
- Blasen Sie die Rohre dazu mit sauerstofffreiem Stickstoff aus.
- Verschließen Sie das Leitungsende mit einer Kappe, wenn es durch eine Bohrung geführt werden soll.
- · Rohrleitungen nicht ohne Kappe oder Vinylband über dem Rohrende direkt auf den Boden legen.



- Kann die Rohrverlegung erst am folgenden Tag oder noch später beendet werden, verlöten Sie die Endstücke der Leitungen und füllen Sie sie mit Hilfe eines Schrader-Ventils mit sauerstofffreiem Stickstoff, um Feuchtigkeit und Verunreinigung durch Fremdpartikel zu vermeiden.
- Verwenden Sie kein Isoliermaterial, das NH3 enthält, da dies zu Schäden und Undichtigkeit am Kupferrohr führen kann.

## 3.2.3 Isolation


Befestigen Sie die Isolierung des Multikits mit Klebeband an jeder Abzweigung. Isolieren Sie auch die vor Ort bereit gestellten Rohrleitungen, um einen Leistungsabfall infolge der Umgebungstemperatur sowie Kondensation auf den Rohren aufgrund von Niederdruck zu verhindern.



# HINWEIS

Wenn Polyäthylenschaum verwendet wird, empfehlen wir 10 mm Dicke für die Flüssigkeitsleitung und 15 bis 20 mm für die Gasleitung.

- 1 Kappe.
- 2 Isolierung (nicht mitgeliefert).
- 3 Keine Lücke lassen.





#### VORSICHT

- Führen Sie Isolierarbeiten dann aus, wenn die Oberflächentemperatur der Raumtemperatur entspricht. Andernfalls könnte die Isolierung schmelzen.
- Verschließen Sie die Rohrenden nach dem Verlegen mit Kappen oder Plastiktüten, damit keine Feuchtigkeit und kein Staub eindringen können.

# 3.2.4 Drei Grundregeln zu Arbeiten mit Kältemitteln

Wenn der Kühlkreislauf das Kältemittel R410A enthält, sollte ein synthetisches Kältemittelöl verwendet werden.


Um Oxidation zu vermeiden, sollten Sie bei der Rohrverlegung sehr sorgfältige Kontrollen durchführen, um Eindringen von Feuchtigkeit oder Staub zu verhindern.

Drei Grundregeln	Ursache für Defekt	Vermutlicher Defekt	Vorbeugende Maßnahme
1 Trocknen	Wassereintritt durch unzureichen-  dag Ochsetz an Delagsaden.	Vereisung im Rohr am Expansi- onsventil	Rohrschutz
Achten Sie immer auf Trockenheit	<ul><li>den Schutz an Rohrenden</li><li>Kondensation in den Rohren</li></ul>	(Zusetzen mit Wasser)	1 Anklemmen
Trockerment	<ul> <li>Vondensation in den Ronfen</li> <li>Unzureichende VakuumpumpZeit</li> </ul>	+	2 Umwicklung
	Onzureichende Vakuumpumpzeit	Entstehung von Feuchtigkeit und	
		Oxidierung des Öls	Spülen
			<ul> <li>Vakuumtrocknen</li> </ul>
		Sieb verstopft usw., Isolierungs-	
		defekt	- Ein Gramm Wasser wird
		und Kompressordefekt	bei 1 Torr zu Dampf (ca.
			1000 I).
			- Daher braucht eine
			kleine Vakuumpumpe ziemlich lange, um die
			Luft aus den Rohren zu
			pumpen.
2 Sauber	<ul> <li>Eindringen von Staub oder Fremd- körper durch die Enden der Rohr-</li> </ul>	Verstopfen von Expansionsventil, Kapillarschlauch und Filter	Rohrschutz
Keine Staubpartikel in den Rohren	leitung	Oxidierung des Öls	1 Montagekappen
	Oxidierungsfilm beim Löten ohne	Kompressordefekt	2 Umwicklung
	Stickstoffzugabe	↓	3 Anklemmen
	Unzureichendes Spülen mit Stick-	Unzureichende Kühlung oder	
	stoff nach dem Löten	Heizbetrieb	• Spülen
_		Kompressordefekt	
3 Keine Undichtig- keiten	Fehler beim Löten	Kältemittelstand unzureichend	<ul> <li>Umsichtiges Ausführen der Lötarbeiten</li> </ul>
Es dürfen keine Lecks	<ul> <li>Fehlerhafte Kelchung und unge- nügendes Drehmoment des Pres-</li> </ul>		Grundlegende Kelchungs-
existieren	strichters	Leistungsrückgang	arbeiten
	• Ungenügendes Drehmoment der	Oxidierung des Öls	Grundlegende Flanschan-
	Klemmflansche	Überhitzung des Kompressors	schlüsse
		Library and Land	Luftdichtigkeitstest
		Unzureichende Kühlung oder Heizbetrieb	<ul> <li>Aufrechterhalten des Vaku- ums</li> </ul>
		Kompressordefekt	20


# 3.2.5 Aufhängung von Kältemittelleitungen


Hängen Sie die Kältemittelleitungen an bestimmten Punkten auf und vermeiden Sie, dass die Leitungen empfindliche Gebäudeteile berühren, wie z. B. Wände, Decken usw.

(Bei Berührung entstehen aufgrund der Leitungsvibration anomale Geräusche. Achten Sie insbesondere bei kurzen Rohrleitungen darauf).



Befestigen Sie die Kältemittelleitung nicht mit Metallmaterial, da sich die Leitung ausdehnen und zusammenziehen kann. Einige Befestigungsbeispiele werden unten gezeigt.






Zur Leitungsführung längs der Wand



Zur direkten Montage




# 3.3 Rohranschluss des Geräts

- 1 Hinweise zum Öffnen/Schließen der Wartungsklappe:
- Entfernen Sie die Schrauben gemäß den Anleitungen in der obigen Abbildung.
- Drücken Sie die Abdeckung langsam nach unten.




### HINWEIS

Halten Sie die Abdeckung beim Entfernen der Schrauben mit einer Hand fest, damit sie nicht herunterfällt.




- 2 Prüfen Sie, ob das Ventil geschlossen ist.
- 3 Bereiten Sie ein vor Ort bereitgestelltes Biegerohr für die Flüssigkeitsleitung vor. Verbinden Sie dieses über eine Konusmutter durch die rechteckige Bodenaussparung mit dem Flüssigkeitsventil.
- 4 Für Gasleitungsanschluss. Bereiten Sie ein vor Ort bereitgestelltes Biegerohr für die Gasleitung vor. Verlöten Sie dieses und den mitgelieferten Rohrflansch außen am Gerät.
- 5 Die Leitungsanschlüsse können aus 4 Richtungen zugeführt werden. Bereiten Sie Öffnungen für den Leitungsaustritt in der Abdeckung oder am Gehäuse vor. Nehmen Sie die Rohrleitungsabdeckung ab und bereiten Sie die Öffnungen vor, indem Sie entlang der Markierung auf der Rückseite der Abdeckung schneiden oder die Öffnung mit einem Schraubendreher ausstanzen. Entfernen Sie den Grat mit einem Schneider und bringen Sie zum Schutz der Kabel und Rohrleitungen die Isolierung (nicht mitgeliefert) an.



Nr.	Beschreibung
1	Rohrverlegung an der Rückseite
2	Rohrabdeckung
3	Rohrverlegung rechts
4	Rohrverlegung an der Unterseite (Aussparung)
<b>(5</b> )	Rohrverlegung an der Vorderseite
6	Rohrverlegung
7	Absperrventil
8	Ausbaurichtung der Abdeckung zu Wartungszwecken

#### Vordere und seitliche Rohrleitungen




Überprüfen Sie bei der Verwendung von Einsteck- oder Führungsrohren deren Durchmesser und entfernen Sie den mit gekennzeichneten Teil gemäß dem Schlitz.



## HINWEIS

Bringen Sie zum Schutz von Kabeln und Rohrleitungen vor Beschädigung durch scharfe Kanten Isoliermaterial (nicht mitgeliefert) an.


## **♦** Untere Rohrleitungen





Die Kabel dürfen nicht in direktem Kontakt mit den Rohrleitungen kommen.

### Rückseitige Rohrleitungen





Entfernen Sie die Abdeckung der rückseitigen Rohre unter der hinteren Abdeckung und entfernen Sie den mit gekennzeichneten Teil gemäß dem Schlitz.


6 Setzen Sie die Rohrabdeckung auf, um das Eindringen von Wasser zu vermeiden. Dichten Sie die Einführungsöffnungen der Rohrleitungen und Kabel wie nachstehend dargestellt mit Isoliermaterial und Gummihülsen ab.

Gummihülse (Zubehör)

Versehen Sie die Mitte der Gummibuchse mit einem Kreuzschnitt.

Setzen Sie die Gummibuchse in die Kabelbohrung ein.

Falls eine Kabelführung verwendet wird, ist die Gummibuchse nicht erforderlich.



Bringen Sie die Isolierung wie auf der Abbildung gezeigt am Rohr an; an der Kabelverschraubung darf kein Spalt mehr vorhanden sein.

Schneiden Sie die Isolierung wie in der Abbildung gezeigt, falls das Anbringen schwierig ist.


- 7 Wenn die vor Ort bereitgestellten Rohrleitungen direkt an Absperrventile angeschlossen sind, empfiehlt sich der Einsatz einer Biegevorrichtung.
- 8 Stellen Sie sicher, dass die Stoppventile vollkommen geschlossen sind bevor die Rohrleitungen angeschlossen werden.

**9** Verbinden Sie die vor Ort bereitgestellten Kältemittelrohrleitungen mit dem Innen- und Außengerät. Streichen Sie vor dem Festziehen eine dünne Schicht Öl auf die Anlageflächen von Konusmutter und Rohr.

Erforderliches Drehmoment zum Anziehen der Muttern:


Leitungsgröße	Drehmoment (Nm)
Ø 6,35 mm	20
Ø 9,53 mm	40
Ø 12,70 mm	60
Ø 15,88 mm	80

**10** Dichten Sie nach dem Anschließen der Kältemittelleitung die freibleibende Öffnung zwischen Aussparung und Kältemittelleitungen mit Isoliermaterial ab.



11 Die Verwendung des Absperrventils erfolgt gemäß folgender Abbildung.

## Vor Transport schließen



Nr.	Beschreibung	Bemerkungen
1	Stopfen	
2	Inbus-Schlüssel	Abb. A: Hex 4 mm/ Abb. B: Hex 8 mm
3	Kältemittelleitungen	Vor Ort bereitgestellt
4	Konusmutter	
<b>(5</b> )	Kältemitteldruck	Zum Außengerät
6	Dichtungsoberfläche	Vollständig geschlossene Position
7	Kontrollmuffe	Nur für Füllanschlussstutzen
8	Stopfen	
9	O-Ring	Gummi
10	T-Ventil	Öffnen gegen den Uhrzeigersinn
	1-1611(11	Schließen im Uhrzeigersinn

Drehmoment (Nm)							
	Ventiltyp	Modell	Α	В	С	D	
Abb. A	Flüssigkeitsventil	(4~6) PS	7-9	37	40	16	
Abb. B	Gasventil	(4~6) PS	9-11	30	60	9	

#### **♦** Absperrventil Außengerät





# **VORSICHT**

- · Beim Testlauf die Spindel vollständig öffnen.
- Bei nicht vollständig geöffneter Spindel kommt es zu Geräteschäden.
- · Bewegen Sie die Wartungsventilstange nicht über ihren Anschlag hinaus.
- · Lösen Sie nicht den Absperrring. Bei gelöstem Absperrring besteht Gefahr durch Herausspringen der Spindel.
- Ein Überschuss oder Mangel an Kältemittel ist die Hauptursache für Gerätestörungen. Füllen Sie die erforderliche Kältemittelmenge gemäß dem Aufkleber auf der Innenseite des Wartungsdeckels ein.
- Prüfen Sie sorgfältig auf Kältemittellecks. Beim Austritt größerer Kältemittelmengen können Atembeschwerden auftreten; bei offenem Feuer im entsprechenden Raum können sich gesundheitsschädliche Gase bilden.

#### **♦ Ablassen und Auffüllen von Kältemittel**

- Schließen Sie den Messgeräteverteiler mittels Füllschläuchen mit Vakuumpumpe oder einem Stickstoffzylinder an die Kontrollmuffe des Absperrventils der Flüssigkeits- und Gasleitung an.
- Prüfen Sie die Konusmutterverbindung mit Stickstoffgas auf Gaslecks, indem Sie den Druck auf 4,15 MPa bei FSG-Außengeräten in den vorhandenen Leitungen erhöhen.
- Lassen Sie die Vakuumpumpe 1 bis 2 Stunden laufen, bis der Druck auf unter 756 mmHg sinkt.
- Schließen Sie zum Einfüllen des Kältemittels die Verteilerarmatur mittels Füllschläuchen mit einem Kältemittel-Füllzylinder an die Kontrollmuffe des Absperrventils der Flüssigkeitsleitung an.
- Füllen Sie die nötige Kältemittelmenge gemäß Leitungslänge auf (Berechnung der Kältemittelfüllmenge durchführen).
- Öffnen Sie das Absperrventil der Gasleitung vollständig und nur das Absperrventil der Flüssigkeitsleitung nur leicht.
- Füllen Sie das Kältemittel durch Öffnen des Verteilerarmaturventils ein.
- Füllen Sie die nötige Kältemittelmenge auf ±0,5kg genau bei Kühlbetrieb ein.
- Öffnen Sie das Absperrventil der Flüssigkeitsleitung vollständig, nachdem das Kältemittel eingefüllt wurde.
- Setzen Sie den Kühlbetrieb länger als 10 Minuten fort, damit sich das Kältemittel verteilt.

# Beispiel für die Entleerung und Kältemittelauffüllung.

Verwenden Sie das eingefüllte Kältemittel niemals im Außengerät zum Ablassen der Luft. Unzureichende Kältemittelmenge könnte die Folge sein und zu Schäden führen.

Wärmeisolierung beenden Wickeln Sie von außen Isolierband um die Wärmeisolierung der Gas- und Flüssigkeitsleitung. Innengerät Versehen Sie Konusmutter und Rohrverbindung mit einer Wärmeisolierung. Gasleitung Flüssigkeitsleitung. Versehen Sie die Flüssigkeitsleitung mit einer Wärmeisolierung Flüssigkeitsabsperrventil Gasleitungsabsperrventil Stickstoffzylinder für Luftdichtigkeitstest u. Stickstoffblasen beim Löten Vakuum- od. Unterdruckpumpe

Stellen Sie sicher, dass keine Gaslecks vorhanden sind. Bei starkem Kältemittelaustritt können folgende Störungen auftreten.

- 1. Sauerstoffmangel
- 2. Entstehung von giftigem Gas aufgrund einer chemischen Reaktion mit Feuer.

Isolieren Sie die Flüssigkeitsleitung, um einen Leistungsabfall infolge der Umgebungstemperatur sowie Kondensation auf den Rohren infolge von Niederdruck zu verhindern.



#### ◆ Lötarbeiten



## VORSICHT

- Beim Löten Stickstoffgas einsetzen. Bei Verwendung von Sauerstoff, Acetylen oder Fluorkohlenstoffgas kommt es zu Explosionen bzw. zur Bildung giftiger Gase.
- Wenn beim Löten ohne Stickstoff gearbeitet wird, bildet sich im Rohr ein starker Oxidierungsfilm. Dieser Film wird nach der Inbetriebnahme abgelöst und zirkuliert im Kühlkreislauf, so dass u.a. die Drosselventile verstopfen können und der Kompressor beeinträchtigt wird.
- Verwenden Sie beim Einsatz von Stickstoffgas während des Lötvorgangs ein Reduzierventil. Der Gasdruck sollte bei 0,03 bis 0,05 MPa gehalten werden. Bei zu hohem Druck auf die Leitung kommt es zu einer Explosion.

#### **♦** Kältemittelmenge



#### **VORSICHT**

- Aufgrund der Explosionsgefahr keinesfalls SAUERSTOFF, ACETYLEN oder sonstige entzündliche oder giftige Gase in den Kühlkreislauf einspeisen. Zur Durchführung von Lecktests oder Luftdichtigkeitstests empfehlen wir sauerstofffreien Stickstoff zu verwenden. Gase dieser Art sind außerordentlich gefährlich.
- Verbindungen und Konusmuttern an den Rohranschlüssen vollständig isolieren.
- Die Flüssigkeitsleitung vollständig isolieren, um ein Nachlassen der Leistung zu vermeiden. Andernfalls kommt es auf der Leitungsoberfläche zu Kondensation.
- Kältemittel korrekt einfüllen. Bei zu großer oder zu kleiner Kältemittelmenge ist ein Kompressordefekt die Folge.
- Prüfen Sie sorgfältig auf Kältemittellecks. Bei umfangreichem Kältemittelaustritt können Atembeschwerden auftreten; bei offenem Feuer in dem entsprechenden Raum können sich gesundheitsschädliche Gase bilden.
- Bei zu festem Anziehen der Konusmutter kann diese nach längerer Zeit brechen und ein Kältemittelleck zur Folge haben

#### ♦ Vorsicht! Kontrollmuffe steht unter Druck

Verwenden Sie bei der Druckmessung die Kontrollmuffe des Gasabsperrventils (A) und die Kontrollmuffe der Flüssigkeitsleitungen (B).


Schließen Sie dann das Druckmessgerät gemäß der folgenden Tabelle an, da Hoch- und Niederdruckseite je nach Betriebsart wechseln.

	Kühlbetrieb	Heizbetrieb
Kontrollmuffe des Gasabsperrventils "A"	Niederdruck	Hochdruck
Kontrollmuffe für Leitung "B"	Ausschließlich fü	ir Vakuumpumpe
Kontrollmuffe des Flüssigkeits-Absperrventils "C"	Hochdruck	Niederdruck



#### HINWEIS

Achten Sie darauf, dass beim Entfernen der Füllschläuche kein Kühlmittel und kein Öl auf elektrische Bauteile tropft.




Sollte es beim Auswechseln eines Innen- bzw. Außengeräts erforderlich sein, das Kältemittel im Außengerät zu sammeln, gehen Sie dabei folgendermaßen vor:

- 1 Schließen Sie die Verteilerarmatur an das Gasabsperrventil und an das Flüssigkeitsabsperrventil an.
- 2 Strom einschalten
- 3 Stellen Sie den DSW1-1 Pin der Außengeräte-PCB auf "ON" (Kühlbetrieb). Das Flüssigkeitsabsperrventil schließen und das Kältemittel auffangen.
- **4** Wenn der Druck auf der Niedrigdruckseite (Gasabsperrventil) -0,01 MPa (-75 mmHG) anzeigt, leiten Sie umgehend folgende Schritte sein.
  - Das Gasabsperrventil schließen.
  - Stellen Sie den DSW1-1 Pin auf "OFF" (zur Unterbrechung des Gerätebetriebs).
- 5 Schalten Sie den Strom AUS.



### VORSICHT

Messen Sie den Niedrigdruck mit dem Druckmesser und achten Sie darauf, dass er nicht unter -0,01 MPa sinkt. Falls der Druck unter -0,01 MPa sinkt, ist der Kompressor möglicherweise defekt.




### **♦** Abflussstutzen

Wird die Platte des Außengeräts vorübergehend als Abflussaufnahme verwendet und das Abwasser abgeleitet, wird an diesen Abflussstutzen die Abflussleitung angeschlossen.

Modell	Geeignetes Modell
DBS-26	RAS-(4-6)FS(V)N(Y)2E

#### Anschließen

- 1 Setzen Sie die Gummikappe auf den Abflussstutzen bis zu den extrudierten Teilen auf.
- 2 Setzen Sie den Stutzen in die Gerätegrundplatte ein, und drehen Sie ihn etwa 40° entgegen dem Uhrzeigersinn.
- 3 Die Größe des Abflussstutzens beträgt 26 mm (AD).
- 4 Ein Abflussrohr ist im Lieferumfang nicht enthalten.





#### HINWEIS

Verwenden Sie diesen Abflussstutzen nicht in einer kalten Umgebung, da das Abwasser gefrieren kann. Mit diesem Abflussstutzen kann nicht das gesamte Abwasser aufgefangen werden. Ist das Auffangen des gesamten Abwassers erforderlich, dann stellen Sie eine Abflusswanne bereit, die größer als das Gerät ist, und bauen Sie diese einschließlich eines Abflusses unter dem Gerät ein.


3

# 3.4 Kältemittelleitungsgröße


# 3.4.1 Länge der Kältemittelleitungen

Die Kältemittelleitungen zwischen Innen- und Außengerät müssen anhand der folgenden Tabelle ausgelegt werden.

Der Auslegungspunkt muss im Bereich der Grafik liegen. Er gibt den zulässigen Höhenunterschied in Abhängigkeit von der Leitungslänge an.



## **♦** Leitungssystem





- Die Flüssigkeits- und Gasleitungen müssen gleich lang sein und den gleichen Weg nehmen.
- Verwenden Sie Multikits für Mehrfachanschlüsse (optionales Systemzubehör) um die Abzweigungen zu den Innengeräten zu installieren.
- Installieren Sie die Multikits auf gleicher Höhe.

## Maximale Länge der Kältemittelleitungen

(m) Element 4 PS (5/6) PS Tatsächliche Länge ≤ 75 Maximale Länge vom Außengerät zum am Weitesten entfernten Innengerät (L1) Entsprechende Länge ≤ 95 Maximale Länge vom 1. Multikit zum am Weitesten entfernten Innengerät (L2) ≤ 40 Fall a) Kopfabzweigung ≤ 15 Maximaler Länge zwischen Multi-Kit und Innengerät (L3) Fall b) Leitungsabzweigung ≤ 10 Ist die Lage des Außengeräts höher als die des ≤ 30 Innengeräts Maximaler Höhenunterschied zwischen Außen- und Innengerät (Hi-O) Ist die Lage des Außengeräts niedriger als die ≤ 30 des Innengeräts Maximaler Höhenunterschied zwischen jedem Innengeräten (H1) ≤ 15 Maximaler Höhenunterschied zwischen Multi-Kit und Innengerät (H2) ≤ 5 Gesamtrohrlänge (L1+L31+L32+...+L3n-1) ≤ 125 MH-84AN (4 Abzweigungen) Fall a) Kopfabzweigung MH-108AN (8 Abzweigungen) Wahl von jedem Multikit Fall b) Leitungsabzweigung E-102SN2



#### HINWEIS

(\*): Einige von diesen Bedingungen können abhängig von der Anzahl der kombinierbaren Innengeräte variieren. Informationen über spezifische Berücksichtigungen der Kombinierbarkeit finden Sie in der nachfolgenden Tabelle.

#### Spezifische Berücksichtigungen der Kombinierbarkeit

	Innengerät						
Außengerät	Minimale Nenn- Kombinations- leistung (PS)	Nenn- Kombinations- leistung (PS)	Maximale Nenn- Kombinations- leistung (PS)	Minimale Kombinations- menge von Innengeräten	Maximale Anzahl von kombinierten Innengeräten	Minimale Leistung der kombinierten Innengeräte (PS)	
RAS-4FS(V)N(Y)2E	2,0	4,0	5,2	1	8 (**)	0,6 (*)	
RAS-5FS(V)N(Y)2E	2,5	5,0	6,5	1	10 (**)	0,6 (*)	
RAS-6FS(V)N(Y)2E	3,0	6,0	7,8	1	12 (**)	0,6 (*)	

<sup>(\*):</sup> Innengerät mit 0,8 PS durch DSW-Einstellung auf 0,6 PS eingestellt - nur für die Set-Free-Miniserie 2.

#### Berücksichtigungen bei der maximalen Anzahl von kombinierten Innengeräten (\*\*)

Alle folgenden Punkte müssen berücksichtigt werden, wenn die Anzahl der Innengeräte über dem in der folgenden Tabelle gezeigten Wert liegt:

Außengerät	Anzahl der kombinierten Innengeräte	
RAS-4FS(V)N(Y)2E	> 6	
RAS-5FS(V)N(Y)2E	> 8	
RAS-6FS(V)N(Y)2E	> 9	

a. Die Gesamtrohrlänge sollte wie folgt reduziert werden:

(m) Anzahl der kombinierten Innengeräte Außengerät ≤ 6 RAS-4FS(V)N(Y)2E 125 113 101 RAS-5FS(V)N(Y)2E 135 135 135 123 111 135 135 135 RAS-6FS(V)N(Y)2E 135 123

- **b.** In diesen Fällen empfiehlt HITACHI Kopfabzweigungen an Stelle von Leitungsabzweigungen als Verteilersystem zu verwenden.
- c. Reduzieren Sie für die Leitungsabzweigung die maximale Länge zwischen Multi-Kit und Innengerät (L3) folgendermaßen:

- d. Folgende Erwägungen müssen berücksichtigt werden:
  - Dividieren Sie die Installation in so viele Abzweigungen wie möglich und gleichen Sie die Länge von jedem Teil und das Verhältnis Leistung der Gesamtanzahl der angeschlossenen Innengeräte aus.
  - Reduzieren Sie so weit wie möglich folgende Längen:
    - Höhenunterschied zwischen Außen- und Innengerät (Hi-O)
    - Höhenunterschied zwischen jedem Innengeräten (H1)
  - Die Installationsposition des Innengeräts mit großer Leistung sollte sich soweit wie möglich von der ersten Abzweigung entfernt befinden.



## HINWEIS


Bei Installationen, die nicht die obigen Berücksichtigungen befolgen, wenden Sie sich bitte zur Beratung an Ihren Hitachi-Händler.



## **VORSICHT**

Wenn die zuvor gezeigte Anzahl der Innengeräte überschritten wird, und bei einigen extremen Bedingungen hinsichtlich der Rohrlänge und Temperatur kann die Leistung sich vermindern und die Ausströmtemperatur von einigen Innengeräten niedriger als die Komfort-Temperatur sein, wenn alle Innengeräte gleichzeitig in Betrieb sind.

# 3.4.2 Kältemittelleitungsgröße



# ◆ Tabelle 1: Außengerät zum ersten Multi-Kit

Automoriit	Leitungsdurch	Multi-Kit	
Außengerät	Gas	Flüssigkeit	Wuiti-Nit
RAS-(4-6)FS(V)N(Y)2E	15,88	9,53	E-102SN2

# ◆ Tabelle ②: Erstes Multi-Kit zu letztem Abzweig

Innengerätekapazität	Leitungsdurchmesser (Ø mm)		Multi-Kit
insgesamt	Gas	Flüssigkeit	Wuiti-Nit
<2,3 PS	12,7	6,35	E-102SN2
2,3 <ps<7,0< td=""><td>15,88</td><td>9,53</td><td>E-102SN2</td></ps<7,0<>	15,88	9,53	E-102SN2

# **♦ Tabelle** ③: Multi-Kit zum Innengerät

Innengeräteleistung (PS)	Leitungsdurchmesser (Ø mm)		
innengerateleistung (FS)	Gas	Flüssigkeit	
0,8 bis 1,5	12,70	6,35 (*)	
2,0	15,88	6,35 (*)	
2,5 bis 6,0	15,88	9,53	

# [i]

# HINWEIS

- (\*): Der Rohrdurchmesser muss der Größe des Rohranschlusses am Innengerät entsprechen.
- Das Rohr in der Tabelle unten gilt sowohl für die Leitungsabzweigung, als auch die Kopfabzweigung.

# **♦** Tabelle **4**: Kopfabzweigung

Cooleynotoo Modell	Leitungsdurchmesser (Ø mm)		hmesser (Ø mm) Multikit-Modell	
Geeignetes Modell	Gas	Flüssigkeit	2~4 Abzweigungen	2~8 Abzweigungen
RAS-(4-6)FS(V)N(Y)2E	15,88	9,53	MH-84AN	MH-108AN




# 3.5 Verteilungsmethode



## HINWEIS


Gleichen Sie für die folgenden Installationsarten die Länge von jedem Teil und das Verhältnis der Leistung der Gesamtanzahl der angeschlossenen Innengeräte aus, wenn die Installation in zwei oder mehr Teile aufgeteilt ist.

# 3.5.1 Kopfabzweigungs-RohrsystemInstallationsarten




## **♦** Hinweise

Schließen Sie nie zwei Kopfverteilungen hintereinander an.



## Installationsposition

Installieren Sie immer in waagerechter Richtung. (Beispiel: Im Falle des MH-108AN-Modelles)






# VORSICHT

Verschließen Sie das Ende von Abzweigungsleitungen, die nicht verbunden sind, durch Verlöten der mitgelieferten Abschlussrohre.

# 3.5.2 Leitungsabzweigungs-RohrsystemInstallationsarten





# HINWEIS


Nicht empfohlenes Verteilersystem für Installationen mit mehr Innengeräten als:

- 6 Geräte für RAS-4FS(V)N(Y)2E
- 8 Geräte für RAS-5FS(V)N(Y)2E
- 9 Geräte für RAS-6FS(V)N(Y)2E


#### **♦** Hinweise

Bei der Leitungsverteilung können Sie die erste oder zweite Hauptleitungsverteilung im dritten Abzweig vornehmen. Nehmen Sie keine Hauptleitungsverteilung am oder nach dem vierten Abzweig vor.

## **Abzweigungsmethode**



# Abzweigungsmethode im 3. Multi-Kit




(Hauptleitungsverteilung: Verteilung von einem Multi-Kit auf zwei Multi-Kits)

## Installationsposition

#### Horizontale Installation

Bringen Sie Abzweigungsleitungen in gleicher Höhe an. (Neigung unter 30°)


Lassen Sie nach der Vertikalabzweigung mindestens ein 0,5 m langes gerades Stück.



#### Vertikale Installation


Das gerade Stück des Rohranschlusses an der Außengeräteseite sieht folgendermaßen aus:

- Der gemeinsame Rohranschluss wird nach oben zeigend installiert. Das gerade Rohrstück muss eine Länge von mind. 0,5 m besitzen.
- Der gemeinsame Leitungsanschluss wird nach unten zeigend installiert. Das gerade Leitungsstück muss eine Länge von mind. 0,3 m besitzen.



# 3.5.3 Kombiniertes Abzweigungs-Rohrsystem


# **♦** Installationstyp



## **♦** Hinweise

Es ist möglich die Kopfabzweigung mit der zweiten Leitungsabzweigung zu verbinden, wenn die erste Abzweigung gleichzeitig die Leitungsabzweigung ist.

Verbinden Sie keine Leitungsabzweigung mit einer Kopfabzweigung.



# 3.6 Kältemittelmenge

Zu der schon vorhandenen Kältemittelmenge im Gerät muss entsprechend der Länge der Rohrleitung noch zusätzliches Kältemittel nachgefüllt werden.

- Die benötigte zusätzliche Kältemittelmenge sollte erst entsprechend des folgenden Verfahrens bestimmt und dann eingefüllt werden.
- Notieren Sie die zusätzliche Kältemittelmenge zur Erleichterung späterer Wartungsarbeiten.

# 3.6.1 Kältemittel-Füllmenge vor dem Versand (W<sub>0</sub> (kg))

 $W_0$  ist die Kältemittelmenge des Außengerätes vor dem Verschiffen (Werkseitige Füllmenge), und wird in der folgenden Tabelle aufgeführt:

Modell	Kältemittel-Füllmenge vor dem Versand (W₀ (kg))
RAS-4FS(V)N(Y)2E	
RAS-5FS(V)N(Y)2E	3,6
RAS-6FS(V)N(Y)2E	



# VORSICHT

- Messen Sie beim Einfüllen des Kältemittels die eingefüllte Menge genau.
- Zu viel oder zu wenig Kältemittel kann zu Kompressorproblemen führen.

## 3.6.2 Berechnungsweise der zusätzliche Kältemittelmenge

Berechnen Sie die zusätzliche Kältemittelmenge folgendermaßen:

## ◆ Schritt 1: Berechnung der zusätzlichen Kältemittelmenge für Flüssigkeitsleitungen (W₁ (kg))

Die zusätzliche Kältemittelmenge wird berechnet, indem die Gesamtrohrlänge jedes Durchmessers mit dessen Berechnungsfaktor gemäß der folgenden Tabelle multipliziert wird. Das Ergebnis ist die zusätzliche Kältemittelmenge für Flüssigkeitsleitungen.

Rohrgröße (mm)	Faktor der zusätzliche Kältemittelmenge (kg/m)
Ø9,53	x 0,05
Ø6,35	x 0,02

## ♦ Schritt 2: Auffüllen

Füllen Sie das Kältemittel (R410A) gemäß den Anweisungen im Wartungshandbuch auf.

## ◆ Schritt 3: Gesamtkältemittelmenge des Systems (W<sub>тот</sub> (kg))

Die Gesamtkältemittelmenge (Gesamtfüllmenge) dieses Systems wird anhand folgender Formel berechnet:

$$\mathbf{W}_{TOT} = \mathbf{W} + \mathbf{W}_{o}$$
 Systembeispiel ( $\mathbf{W}_{TOT}$ ) = + = kg

W<sub>0</sub> ist die wie zuvor erläuterte werkseitige Kältemittelmenge des Außengerätes und wird in der jeweiligen Tabelle aufgeführt.

Notieren Sie die aufgefüllte Kältemittelfüllmenge auf dem F-Gas-Etikett zur Erleichterung späterer Wartungsarbeiten.

ı	(EN) This equipment contains fluorinated greenhouse gases covered by the kyoto protocol.		
ı	(ES) Este equipo contiene gases fluorados de efecto invernadero contemplados en el protocolo de kyoto.  (DE) Diese aniage enthalt im rahmen des kyoto protokolis genannte, fluorierte treibhausgase.		
ı	(DE) Diese aniage entrair im ranmen des kyoto protokojis genannte, fluorieris tretonausgase.  (FR) Cet apparell contlent des daz fluorés à effet de serre visés par le protocole de kvoto.		
ı	(IT) Questa apparecchiatura contiene gas fluorurati ad effetto se		
ı	(PT) Este egulpamento contém gases fluorados que provocam		
ı	(DA) Dette udstyr indeholder fluorholdige drivhusgasser, der er o		
ı	(NL) Deze apparatuur bevat gefluorineerde broeikasgassen die		
ı	(SV) Denna anläggning innehåller flourhaltiga växthusgaser on		
ı	(SV) Denna anjaggning innenajjer rjournajtiga vaxinusgaser son (EL) Ο παρόν εξοπλισμός περιέχει φθοριούχα αέρια θερμοκηπίο		
ı			
ı	Do not vent R410A Into the atmosphere.	Não efectue a vent <b>l</b> ação do R410A para a atmosfera.	
ı	No descargue el R410A en la atmósfera.	SIIp Ikke R410A ud I atmosfæren.	
ı	Lassen sie R410A nicht in die luft entweichen.	Laat geen R410A ontsnappen in de atmosfeer.	
ı	Ne laissez pas le R410A se répandre dans l'atmosphère.		
ı	Non scaricare R410A nell'atmosfera.	Μην ελευθερώνετε το R410A στην ατμόσφαιρα.	
ı	REFRIGERANT INFORMATION - INFORMACIÓN SOBRE EL	REFRIGERANTE - KÜHLMITTELINFORMATION	
ı	INFORMATION CONCERNANT LE FLUIDE FRIGORIGENE - INFORMA		
ı	INFORMAÇÕES SOBRE O REFRIGERANTE - OPLYSNINGER OM KØLEMIDDEL - INFORMATIE OVER KOELSTOF		
ı	KYLNINGSINFORMATION - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ		
l	Refrigerant - Refrigerante - Kühlmittel - Fluide frigorigène - Kølem	Iddel-Koelstof-Kylnings-Marrou R410A	
ı			
н	Factory Charge - Carga de fábrica - Werksbefullung -	Charge en usine	
l	(Refer to Specification Label) (Consule is eliqueta de especificaciones) (Siebe Typerechte) (Reportes	-cus à l'Étpete des Spécification)	
	Factory Charge - Carga de fábrica - Werksbefullung - (Pötr fü Spöthatin Libel) (Conde letuet de egentacime) (Beb Tyercetti) (Poprte Quantità glà carlcata - Carga de fábrica - Pátyldi fra fabrika (San detente all'ipiato de got the) (Conde s'ebuste de egentaçõe) (Se spothatomenia)	-cus à l'Étpete des Spécification)	
	Refer to Spicification Libel    Conste in intent de especifications    Betre Typerschip    Popuris   Quantifia gla carlicata	-cus à l'Étpete des Spécification)	
	(Refer to Specification Label) (Consule is eliqueta de especificaciones) (Siebe Typerechte) (Reportes	-cus à l'Étpete des Spécification)	
	(Bolder Ophellanden Lätel) (Consulte indigende exemilitationer) (Bete Tipecodal) (Depart Quantitia) glia cardicata - Carrga de fabilitica - Pádylaf fer Sadarikke (Partifetione all'Illusio dels god fabe) (Consulte Pilatori de especificațies) (Expeditoloremental) Pádylaficing frain fabrikem - Epyportoroportum Andylaportum (So milanisellosti)	ross (Blaste in Soldation)  in In fabrick gevuld	
	Refer to Spicification Libel    Conste in intent de especifications    Betre Typerschip    Popuris   Quantifia gla carlicata	voor if the table on Soldheaten) n - In fabriels genutid Dit sportification Charge supplémentaire	
	(Safe is Spittalian 1884) Consider in deute de excellantes (dels presenté l'Apran Quantità del cardicata Carga de fébrica - Palyfet for facilità en la Palyfet no facilità del cardio de la carga de febrica - de spittalianes et Palyfeting frain fabilition - Epiportromaio milipación (despit my neutra probagos)  Addittonal Charge - Carga addional - Zusstatiche Füllmenge - C	voor if the table on Soldheaten) n - In fabriels genutid Dit sportification Charge supplémentaire	
	Päirt is Sühltzürü Lättl. (Innie hirkun in eustaksinet illen Igenotit ill lines Quantilla glicardina — Carga dei Boltza — Päirt für faloritike Päärtillerig hän fabriken — Epycorromonyt halykon (Innie hirkun — Epycorromonyt halykon (Innie hirkun — Epycorromonyt halykon (Innie hirkun — Epycorromonyt halykon (Innie hirkun — Innie hirkun — Innie hirkun (Innie hirkun — Carga anddorni — Exatra pälytiring — Extra valling (Innie hirkun — Carga anddorni — Exatra pälytiring — Extra valling (Innie hirkun — Carga anddorni — Exatra pälytiring — Extra valling (Innie hirkun — Carga anddorni — Exatra pälytiring — Extra valling (Innie hirkun — Carga anddorni — Exatra pälytiring — Extra valling (Innie hirkun — Carga anddorni — Exatra pälytiring — Extra valling (Innie hirkun — Carga anddorni — Exatra pälytiring — Extra valling (Innie hirkun — Carga anddorni — Exatra pälytiring — Extra valling (Innie hirkun — Carga anddorni — Exatra pälytiring — Extra valling (Innie hirkun — Carga anddorni — Exatra pälytiring — Extra valling (Innie hirkun — Carga anddorni — Exatra pälytiring — Extra valling (Innie hirkun — Carga anddorni — Exatra pälytiring — Extra valling (Innie hirkun — Carga anddorni — Exatra pälytiring — Extra valling (Innie hirkun — Carga anddorni — Exatra pälytiring — Extra valling (Innie hirkun — Carga anddorni — Exatra pälytiring — Exatra valling (Innie hirkun — Carga anddorni — Exatra pälytiring — Exatra valling (Innie hirkun — Carga anddorni — Exatra pälytiring — Exatra valling (Innie hirkun — Carga anddorni — Carga anddorni — Exatra pälytiring — Exatra valling (Innie hirkun — Carga anddorni — C	von iffigure in Sentation (  - In fastrick ground :	
	Ghirt Sight Shall (Cont in Anna readhaire) Re-Figned (Form)  The Control of C	voor ifficiente fordettero n - In fathelds geould :	
	Päirt is Sühltzürü Lättl. (Innie hirkun in eustaksinet illen Igenotit ill lines Quantilla glicardina — Carga dei Boltza — Päirt für faloritike Päärtillerig hän fabriken — Epycorromonyt halykon (Innie hirkun — Epycorromonyt halykon (Innie hirkun — Epycorromonyt halykon (Innie hirkun — Epycorromonyt halykon (Innie hirkun — Innie hirkun — Innie hirkun (Innie hirkun — Carga anddorni — Exatra pälytiring — Extra valling (Innie hirkun — Carga anddorni — Exatra pälytiring — Extra valling (Innie hirkun — Carga anddorni — Exatra pälytiring — Extra valling (Innie hirkun — Carga anddorni — Exatra pälytiring — Extra valling (Innie hirkun — Carga anddorni — Exatra pälytiring — Extra valling (Innie hirkun — Carga anddorni — Exatra pälytiring — Extra valling (Innie hirkun — Carga anddorni — Exatra pälytiring — Extra valling (Innie hirkun — Carga anddorni — Exatra pälytiring — Extra valling (Innie hirkun — Carga anddorni — Exatra pälytiring — Extra valling (Innie hirkun — Carga anddorni — Exatra pälytiring — Extra valling (Innie hirkun — Carga anddorni — Exatra pälytiring — Extra valling (Innie hirkun — Carga anddorni — Exatra pälytiring — Extra valling (Innie hirkun — Carga anddorni — Exatra pälytiring — Extra valling (Innie hirkun — Carga anddorni — Exatra pälytiring — Extra valling (Innie hirkun — Carga anddorni — Exatra pälytiring — Exatra valling (Innie hirkun — Carga anddorni — Exatra pälytiring — Exatra valling (Innie hirkun — Carga anddorni — Exatra pälytiring — Exatra valling (Innie hirkun — Carga anddorni — Carga anddorni — Exatra pälytiring — Exatra valling (Innie hirkun — Carga anddorni — C	voor ifficiente fordettero n - In fathelds geould :	

# 3.6.3 Beispiel zur Berechnung der zusätzlichen Kältemittelmenge

## Beispiel für Vierfachsystem für RAS-6FS(V)N(Y)2E

# Ø 6.35 10 m Ø 9.53 5 m

RCI-2.5HP

# ♦ Schritt 1: Berechnung der zusätzlichen Kältemittelmenge für Flüssigkeitsleitungen (W, (kg))

Berechnung der zusätzlichen Kältemittelfüllmenge für Flüssigkeitsleitungen wie unten angegeben. Gehen Sie das Beispiel durch und füllen Sie die nachstehende Tabelle entsprechend aus.

RCI-2.5HP

Ø 6.35 5 m

RCI-1.0HP

Rohrgröße (mm)	Gesamtrohrlänge (m)	Zusätzliche Kältemittelfüll- menge (kg/m)	Zwischensumme (kg)
Ø9,53	10 + 5 + 5	x 0,05	1,0
Ø6,35	10 + 5	x 0,02	0,3
	GESAMT		$W_1 = 1.3$

# ♦ Schritt 2: Gesamtkältemittelmenge des Systems (W<sub>тот</sub> (kg))

RCI-1.5HP

Die Gesamtkältemittelmenge dieses Systems wird anhand folgender Formel berechnet:

$$W_{TOT} = W_0 + W_1$$

Kältemittel-Füllmenge vor dem Versand ( $W_0$ ) = 3,6 kg (Siehe jeweilige Tabelle)

$$W_{TOT} = 3.6 + 1.3 = 4.9 \text{ kg}$$

# **4.** Kabelanschluss

# Inhalt

4.1.	Allgen	neine Prüfung	62
4.2.	Elektri	scher Kabelanschluss	63
4.3.	Leiter	platte (PCB)	64
4.4.	Einste	llung der DIP-Schalter, Drehschalter und Jumper	65
	4.4.1.	Funktionen der DIP-Schalter und Drehschalter	65
	4.4.2.	Jumper	66
4.5.	Allgen	neine Verkabelung	67
	4.5.1.	Kabelanschlüsse zwischen Außen- und Innengerät	67
	4.5.2.	Kabelstärke	68
4.6.	H-LIN	K II-System	69
	4.6.1.	Anwendung	69
	4.6.2.	Eigenschaften	69
	4.6.3.	Spezifikationen	69
	4.6.4.	DIP-Schaltereinstellung für H-LINK-Mehrfachsystem	70
	4.6.5.	Anlagenbeispiele für Verbindung zwischen H-LINK- und H-LINK-II-Geräten	71
	4.6.6.	Beispiele eines H-Link II-Systems	72
4.7.	Schalt	plan	74
	4.7.1.	RAS-(4-6)FSVN2E	74
	172	DAS (A SISSNIV)E	75



# 4.1 Allgemeine Prüfung

- 1 Stellen Sie sicher, dass die vor Ort beschafften elektrischen Komponenten (Netzschalter, Stromkreisunterbrecher, Kabel, Stecker und Kabelanschlüsse) gemäß den angegebenen elektrischen Daten ausgewählt wurden. Stellen Sie sicher, dass sie den regionalen und nationalen Normen entsprechen.
- 2 Entsprechend der Ratsrichtlinie 2004/108/EG (89/336/EWG) bezüglich der elektromagnetischen Verträglichkeit gibt folgende Tabelle Folgendes an: Die gem. EN61000-3-11 maximal zulässige Systemimpedanz Zmax an der Schnittstelle mit dem Netzanschluss des Nutzers an.

MODELL	$Z_{\text{max}}(\Omega)$
RAS-4FSVN2E/4FSNY2E	0,29/ -
RAS-5FSVN2E/5FSNY2E	0,29/ -
RAS-6FSVN2E/6FSNY2E	0,29/ -

3 Der Zustand der Modelle hinsichtlich der Oberschwingungsströme gemäß den Normen IEC 61000-3-2 und IEC 61000-3-12 sieht folgendermaßen aus:

ZUSTAND DER MODELLE HINSICHTLICH DER NORMEN IEC 61000-3-2 UND IEC 61000-3-12 Ssc "xx"	MODELLE	Ssc "xx" (kVA)	
Gerät erfüllt die Norm IEC 61000-3-2 (professionelle Nutzung)	RAS-(4~6FSNY2E)	-	
Gerät erfüllt die Norm IEC 61000-3-12	RAS-(4~6FSVN2E)	-	

- 4 Stellen Sie sicher, dass die Netzspannung eine Abweichung von +/-10% nicht überschreitet.
- 5 Stellen Sie sicher, dass die Impedanz der Stromversorgung so gering ist, dass die Spannung beim Einschalten nicht unter 85% der Nennspannung fällt.
- **6** Stellen Sie eine ausreichende Stromversorgung sicher. Anderenfalls kann der Kompressor nicht arbeiten, da die Spannung beim Starten übermäßig abfällt.
- 7 Sicherstellen, dass das Erdungskabel angeschlossen ist.
- 8 Schließen Sie eine Sicherung mit entsprechender Stärke an.



#### **VORSICHT**

- Stellen Sie sicher, dass die Schrauben der Klemmleiste fest angezogen sind.
- Stellen Sie sicher, dass die Lüfter des Innen- und des Außengeräts still stehen, bevor Sie mit der Arbeit an der Verkabelung oder einer der regelmäßigen Prüfungen beginnen.
- Schützen Sie Kabel, Abflussleitung und elektrische Bauteile vor Beschädigung durch Ratten oder andere Kleintiere. Ungeschützte Bauteile werden möglicherweise von Ratten beschädigt. Im schlimmsten Fall kann es zu einem Brand kommen.
- Vermeiden Sie, dass die Kabel die Kältemittelrohre, Plattenkanten und elektrische Bauteile innerhalb des Geräts berühren.
- Andernfalls werden die Kabel beschädigt, und im schlimmsten Fall kann es zu einem Brand kommen.
- Wickeln Sie zusätzliche Isolierung um die Kabel, und dichten Sie die Kabelanschlussaussparungen mit Dichtungsmaterial ab, um das Produkt vor Kondenswasser und Insekten zu schützen.
- Sichern Sie die Kabel mit der Kabelklemme im Inneren des Innengeräts.
- Führen Sie die Kabel durch die Aussparung in der seitlichen Abdeckung, wenn Sie eine Kabelführung verwenden.
- Sichern Sie das Kabel der Fernbedienung mit einer Kabelschelle innerhalb des Schaltkastens.
- Die elektrische Verkabelung muss den lokalen und nationalen Richtlinien entsprechen. Wenden Sie sich im Hinblick auf Normen, Vorschriften, Verordnungen usw. an die für Sie zuständige Behörde.
- Überprüfen Sie, ob das Erdungskabel sicher angeschlossen ist.
- Schließen Sie eine Sicherung mit entsprechender Stärke an.



## **GEFAHR**

- Schalten Sie den Netzschalter aus, bevor Sie an Kabelanschlüssen arbeiten.
- Stellen Sie sicher, dass das Erdungskabel sicher und gemäß den regionalen und nationalen Normen angeschlossen, gekennzeichnet und befestigt ist.




# HINWEIS


Bei mehreren Stromversorgungsquellen überprüfen und testen Sie sicherheitshalber, ob alle ausgeschaltet sind.

# 4.2 Elektrischer Kabelanschluss


Die korrekten Kabelanschlüsse des Außengerätes sind in der folgenden Abbildung dargestellt:

1 Schließen Sie den Stromkreis unter der Verwendung eines geeigneten Kabels an den Anschluss an, wie auf dem Kabeletikett und der Illustration unten gezeigt. Schließen Sie die Stromversorgungskabel L1 und N (für 230V 50Hz) oder L1, L2, L3 und N (für 400V 50Hz) an der Klemmleiste und das Erdungskabel an die Erdungsschraube an der Schaltkastenplatine an.






2 Schließen Sie die Übertragungskabel zwischen dem Innen- und dem Außengerät an die Anschlüsse 1 und 2 der Anschlussleiste an.




- 3 Befestigen Sie das Kabel mit der im Schaltkasten gelieferten Klemme, um Zugentlastung zu gewährleisten.
- **4** Beachten Sie bei der Herausführung von Kabeln, dass sie nicht die Montage der Außengeräten-Wartungsklappe behindern.





# 4.3 Leiterplatte (PCB)



	Schalterbezeichnung
DSW1	Testlauf
DSW2	Optionale Funktionseinstellung
DSW3	Leistungseinstellungen
DSW4 & RSW1	Einstellung der Kältemittelkreislaufnummer
DSW5	Übertragungseinstellung des Endklemmenwiderstands
DSW6	Andere Einstellungen
PSW1	Der manuelle Entfrostungsbetriebschalter Der Entfrostungsbetrieb kann unter dem manuellen Entfrostungsbereich von Hand eingestellt werden.
PSW2	Verfügbare optionale Funktion
PSW3	Einstellungen können über die 7-Segmentanzeige gewählt werden.
SW1	Übertragungsumschaltung
	Jumper-Anzeige
JP1	Festeinstellung Kühlbetrieb
JP5	Alternatives Entfrosten
JP6	Hochdrucksteuerung basierend auf R407C Rohre.
	LED-Anzeige
LED1 (rot)	Übertragungsstatus zwischen dem Innengerät und dem RCS.
LED2 (gelb)	Übertragungsstatus zwischen dem Innengerät und dem Außengerät.
LED3 (gelb)	Stromversorgung der PCB.
	Anzeige des Anschlusses
CN1	Optionale Eingangssignaleinstellung
CN2	Optionale Engangosignalemotenting
CN7	Optionale Ausgangssignaleinstellung
	Thermistoranzeige
THM7	Thermistor für Außenlufttemperatur
THM8	Thermistor Verdampferleitungstemperatur
THM9	Thermistor für Kompressor-Abgastemperatur
	7-Segment-Anzeige
SEG1	7-Segment-Anzeige
SEG2	



# 4.4 Einstellung der DIP-Schalter, Drehschalter und Jumper

# 4.4.1 Funktionen der DIP-Schalter und Drehschalter

#### **◆ DSW1: Für Testlauf**

Werkseinstellung






# HINWEIS

Mit dem DSW1 wird die Anlage 10 bis 20 Sekunden nach Aktivierung des Schalters ein- bzw. ausgeschaltet.


## **◆ DSW2: Optionale Funktionseinstellung**

Werkseinstellung (RAS-(4-6)FS(V)N(Y)2E)



Pin Nr.	Einstellung
1	OFF (fest eingestellt)
2	OFF (fest eingestellt)
3	OFF (fest eingestellt)
4	OFF (fest eingestellt)
5	Einstellung der Auswahlfunktionen (Auswahl wird durch PSW eingestellt)
6	Auswahl externer Eingang/Ausgang (Auswahl wird durch PSW eingestellt)

#### **◆ DSW3: Leistungseinstellungen**




## **♦ Einstellung der Kältemittelkreislaufnummer**

#### DSW4

Einstellposition

(Einstellung für die Zehnerstelle).



#### RSW<sub>1</sub>

 ${\it Einstell position}.$ 

(Einstellung für der letzten Stelle).





# ♦ DSW5: Übertragungseinstellung des Endklemmenwiderstands

Werkseinstellung
------------------

# **♦ DSW6: Andere Einstellungen**

Werkseinstellung	ON 1 2 3
Innengeräte sind höher als Außengeräte (h > 20m)	ON 1 2 3
Feineinstellung der Heizleistung	ON 1 2 3

# **4.4.2 Jumper**

# **♦ JP1~6: Jumper-Kabel**

		JP1 unterbrochen: Festeinstellung Kühlmodus
Einstellungen sind nicht erforderlich	JP5 unterbrochen: Alternatives Entfrosten	
	JP6 unterbrochen: Hochdrucksteuerung basierend auf R407C Rohre.	
		aul K407 C KUIIIE.



# 4.5 Allgemeine Verkabelung

# 4.5.1 Kabelanschlüsse zwischen Außen- und Innengerät


Verbinden Sie die elektrischen Kabel zwischen Innen- und Außengerät wie im folgenden Diagramm dargestellt.

- · Die Kältemittelleitungen und Reglerkabel werden an die Geräte desselben Kühlkreislaufs angeschlossen.
- Benutzen Sie gedrillte Kabel (dicker als 0,75 mm²) für die Betriebskabel zwischen Außengerät und Innengerät sowie zwischen den einzelnen Innengeräten.
- Benutzen Sie ein zweiadriges Kabel für die Betriebsleitung (vermeiden Sie mehr als dreiadrige Kabel).
- Benutzen Sie bei einer Kabellänge von höchstens 300 m abgeschirmte Kabel für die Zwischenkabel, um die Geräte vor Einstrahlungen zu schützen und den örtlichen Vorschriften zu entsprechen.
- Schneiden Sie ein Loch in der Nähe der Anschlussaussparung für das Stromkabel, wenn mehrere Außengeräte mit demselben Betriebspannungskabel verbunden sind.
- Die empfohlenen Trennschaltergrößen werden in der Tabelle der technischen Daten und empfohlenen Kabel und Unterbrecherstärke / 1 A.G angezeigt.
- Wird eine der Kabelführungen nicht für die Außenverkabelung benutzt, kleben Sie Gummihülsen auf die Blende.
- Vor Ort beschaffte Kabel und Ausrüstungen müssen nationalen und internationalen Vorschriften entsprechen.
- Das abgeschirmte Torsionskabel des H-LINK muss an der Außengeräteseite geerdet werden.



#### HINWEIS

Seien Sie bei dem Anschluss des Betriebskabels vorsichtig. Bei fehlerhaftem Anschluss kann die PCB ausfallen.



- TB Anschlussleiste
  CB Trennschalter
- CB Trennschalter
- ErdschlussschalterVor-Ort-Verkabelung
- €3 Nicht mitgeliefert
- ☼ Optionales Zubehör



# 4.5.2 Kabelstärke

#### **♦** Anschlusskabel

Empfohlener Mindestdurchmesser für Kabel vor Ort:

Modell	Stromversorgung	Maximaler Strom (A)	Größe des Netzteilkabels EN60 335-1	Größe des Übertragungskabels EN60 335-1
Alle Innengeräte	1~ 230V 50Hz	5,0	0,75 mm <sup>2</sup>	
RAS-4FSVN2E		26,0	6,0 mm <sup>2</sup>	
RAS-5FSVN2E		26,0	6,0 mm <sup>2</sup>	
RAS-6FSVN2E		26,0	6,0 mm <sup>2</sup>	0,75 mm <sup>2</sup>
RAS-4FSNY2E	3N~ 400V 50Hz	13,0	4,0 mm <sup>2</sup>	
RAS-5FSNY2E		13,0	4,0 mm <sup>2</sup>	
RAS-6FSNY2E		13,0	4,0 mm <sup>2</sup>	



#### HINWEIS

- Berücksichtigen Sie bei der Auswahl der Kabel, Trennschalter und FI-Schutzschalter die vor Ort geltenden lokalen und nationalen Vorschriften.
- Verwenden Sie keine Kabel, die leichter sind als die standardmäßigen flexiblen Polychloropren-Gummischlauchleitungen (Code-Bezeichnung H05RN-F).

## **♦** Hauptschalterschutz

Wählen Sie die Hauptschalter entsprechend der nachstehenden Tabelle:

Modell	Stromversorgung	Maximaler Strom (A)	CB (A)	ELB (Anz. d. Pole/A/mA)
Alle Innengeräte	1~ 230V 50Hz	5,0	6	
RAS-4FSVN2E		26,0	32	2/40/30
RAS-5FSVN2E		26,0	32	2/40/30
RAS-6FSVN2E		26,0	32	
RAS-4FSNY2E	3N~ 400V 50Hz	13,0	20	
RAS-5FSNY2E		13,0	20	4/40/30
RAS-6FSNY2E		13,0	20	



#### HINWEIS

- · CB: Trennschalter.
- ELB: Erdschlussschalter.

# 4.6 H-LINK II-System

Der H-LINK II ist das Kabelverbindungssystem zwischen den Geräten.

Das H-LINK II-Verkabelungssystems benötigt nur:

- Zwei Übertragungskabel, die jedes Innengerät und Außengerät für bis zu 64 Kühlkreisläufe verbinden.
- · Anschlussverkabelung für alle Innen- und Außengeräte in Serie.

## 4.6.1 Anwendung

Das H-LINK II-System eignet sich für folgende Modelle:

Innengerät	Außengerät	
System Free	Aubengerat	
RCI	RAS-(4-6)FS(V)N(Y)2E	
RCIM		
RCD		
RPI		
RPIM		
RPK		
RPF		
RPFI		
RPC		



## **VORSICHT**

Das H-LINK II-System kann nicht für Modelle des alten Kreislauf oder für Geräte mit alter Übertragungsart benutzt werden.

#### 4.6.2 Eigenschaften

Die Gesamtkabellänge ist im Vergleich zu herkömmlichen Verbindungen erheblich verkürzt.

- · Für die Verkabelung von Innen- und Außengeräten wird nur ein Anschluss benötigt.
- Der Kabelanschluss zu den zusätzlichen zentralen Steuergeräten ist einfach.




## HINWEIS

CSNET WEB ist ein zentralisiertes Steuerungssystem, das die Fernsteuerung des Systems ermöglicht. Es lässt sich von jedem Punkt im LAN oder sogar über das Internet verbinden.

## 4.6.3 Spezifikationen

- Übertragungskabel: 2 Drähte.
- Polarität des Übertragungskabels: Unpolares Kabel
- Höchstzahl der Innengeräte, die angeschlossen werden können: 4 Geräte pro Kreislauf und 160 Geräte pro H-LINK II-System.
- Maximale L\u00e4nge der Verkabelung: Insgesamt 1,000 m (einschlie\u00dflich CSNET WEB).
- Die Gesamtkabellänge kann durch Verwendung von bis zu 4 PSC-5HR-Geräten auf 5.000 m erhöht werden.
- Empfohlenes Kabel: Abgeschirmtes Torsionskabel, über 0,75 mm² (äquivalent zu KPEV-S).
- · Spannung: 5 V GS.





#### **VORSICHT**

Verwenden Sie beim H-LINK II-System nur abgeschirmte Torsionskabel oder abgeschirmte, paarverseilte Kabel.

Δ




# 4.6.4 DIP-Schaltereinstellung für H-LINK-Mehrfachsystem

Die DIP-Schalter aller Außen- und Innengeräte müssen wie folgt konfiguriert werden:


Gerät	Bezeichnung des DIP-Schalters	Mar- kierung	Werkseinstellung	Funktion
Außengerät	Abschlusswiderstand	DSW5	ON 1 2	<ul> <li>DSW5-1 wird als Werkseinstellung auf die "ON"-Position eingestellt.</li> <li>Diese Konfiguration ist nicht notwendig, wenn H-LINK nur an ein Außengerät angeschlossen wird.</li> <li>Wenn H-LINK an mehr als ein Außengerät angeschlossen wird, ist folgende Konfiguration erforderlich:         <ul> <li>Erstes Außengerät: DSW5-1 auf "ON" lassen.</li> <li>Weitere Außengeräte: DSW5-1 auf "OFF" stellen.</li> </ul> </li> </ul>
	Kühlkreislauf	DSW4 RSW1	DSW4  ON 1 2 3 4 5 6	Zur Einstellung der Kühlkreislaufadresse des Außengeräts. DSW4 und RSW1 so einstellen, dass er die Einstellung anderer Außengeräte desselben H-LINK- Systems überlappt.
Innengerät	Kühlkreislauf	DSW5 RSW2	DSW5  ON 1 2 3 4 5 6	Zum Einstellen der Kühlkreislaufadresse des Innengeräts. DSW5 und RSW2 entsprechend der Adresse des Außengeräts im selben Kühlkreislauf einstellen.
	Adressen des Innengeräts	DSW6 RSW1	DSW6  ON 1 2 3 4 5 6	Einstellung der Innengerätadresse. DSW6 und RSW1 so einstellen, dass er die Einstellung anderer Außengeräte im selben Kühlkreislauf nicht überlappt. (Bei fehlender Einstellung, wird die automatische Adressfunktion durchgeführt.)

· Beispiel der DIP-Schalter-Einstellungen.



# 4.6.5 Anlagenbeispiele für Verbindung zwischen H-LINK- und H-LINK-II-Geräten

Bei gemischten Systemen mit H-LINK und H-LINK II die Geräte H-LINK an den ersten 16 Positionen des Systems anordnen, wie dies in der folgenden Abbildung gezeigt wird. Dort sind 42 Systeme angeschlossen, 16 mit FSN1E Innengeräten und 26 mit FSN2E Innengeräten.



- A: Kühlkreislauf.
- B: Außengerät
- C: Innengerät
- D: Adresse des Innengeräts.
- E: Es kann entweder die bisherige Fernbedienung (H-LINK) oder die neue (H-LINK II) verwendet werden.
- F: Es kann nur die neue Fernbedienung (H-LINK II) verwendet werden.



# HINWEIS

- Ein H-LINK II kann maximal 160 Innengeräte steuern.
- Bei Verwendung von PSC-5S und CSNET WEB 2.0 (nur kompatibel mit H-LINK), bitte beachten, dass nur 16 Innengeräte und 16 Außengeräte erkannt werden.


4

# 4.6.6 Beispiele eines H-Link II-Systems


Zwei Fälle:

# 1. Verwendung des H-LINK II-Systems für Klimaanlagen ohne zentrales Steuergerät (CSNET WEB oder PSC-A64S)


• Leitungsanschluss an alle Geräte (einschließlich Utopia und/oder Set-Free, Mini Set-Free und DC Inverter).



- A: Außengeräte.
- B: Innengeräte.
- C: Achten Sie darauf, dass bei der Verkabelung keine Leitungsschleifen entstehen.
- · Leitungsanschluss für jede Etage.



- A: Außengeräte.
- B: Innengeräte.



A: Außengeräte.

B: Innengeräte.




# **VORSICHT**

- Maximal können 64 Außengeräte und 160 Innengeräte angeschlossen werden (Utopia bzw. Set Free, Mini Set-free).
- · Achten Sie darauf, dass bei der Verkabelung keine Leitungsschleifen entstehen.
- Wenn das H-LINK II-System nicht wie oben dargestellt nach der Verkabelungsarbeit eingesetzt wird, muss es nach der beendeten Instrumentenverkabelung verwendet werden. Die DIP-Schalter müssen daher gemäß DIP-Schalter auf der PCB eingestellt werden.

# 2. Verwendung des H-LINK II-Systems für Klimaanlagen mit zentralem Steuergerät (CSNET WEB oder PSC-A64S)

 Wenn das zentrale Steuergerät während der Verkabelungsarbeiten eingesetzt wird, kann das CS-NET WEB an jedem Punkt der H-Link II-Kabel angeschlossen werden.



A: Außengeräte.

B: Innengeräte.

 Wenn das zentrale Steuergerät nicht während der Verkabelungsarbeiten eingesetzt wird, müssen Sie die H-LINK II-Kabel an alle Systeme anschließen. Der leichteste Weg ist normalerweise der Anschluss der Außengeräte.




# HINWEIS

Für CSNET WEB 2.0 gelten die des H-LINK entsprechenden Einschränkungen.


4

# 4.7 Schaltplan

# 4.7.1 RAS-(4-6)FSVN2E



# 4.7.2 RAS-(4-6)FSNY2E



# **5.** Steuerungssystem

# Inhalt

5.1.	Gerätesteuersystem	78				
5.2.	Schutzeinrichtungen und Sicherheitssteuerung					
5.3.	Standardbetriebsablauf	80				
5.4.	Standard-Steuerfunktionen87					
	5.4.1. Frostschutzsteuerung beim Kühl- oder Trockenbetrieb					
	5.4.2 Überhitzungsschutz der Auslasstemperatur	88				




# 5.1 Gerätesteuersystem

## Kühlkreislaufsteuerung

Stavenumaalement	Abmessungen			
Steuerungselement	Kühlbetrieb	Heizbetrieb		
Drehzahl des Außengerätelüfters	Ausströmdrucksteuerung: Pd	Der Druck kann auf Basis der Außenluft- temperatur gesteuert werden		
Öffnungsgrad des elektronischen Außengeräte-Expansionsventils	Vollständig geöffnet	Steuerung der Temperatur der Abgasüberhitzung: Td SH		
Öffnungsgrad des elektronischen Expansionsventils des Innengeräts	Steuerung des Gleichgewichts zwischen den Innengeräten.     Steuerung des Temperaturunterschieds zwischen der Gas- und Flüssigkeitsleitung des Innengeräte-Wärmetauschers     Steuerung der Temperatur der Abgasüberhitzung: Td SH	Steuerung des Temperaturunterschieds zwischen Einlass und Auslass der Innengeräte.     Ausgleich des Temperaturunterschieds zwischen der Gasleitung und der Flüssigkeitsleitung jedes Innengeräts.		
Wechselrichterfrequenz des Kompressors	<ol> <li>Die Kühlkreisläufe des Innengeräts sollten vollständig betrieben werden.</li> <li>Pd-Steuerung.</li> </ol>	<ol> <li>Die Kühlkreisläufe des Innengeräts sollten vollständig betrieben werden.</li> <li>Pd-Steuerung.</li> </ol>		

Die nachstehende Abbildung zeigt einen Überblick über das Steuerungssystem:



Symbol	Name	Symbol	Name
MC	Kompressormotor	CMC	Elektromagnetischer Schütz
MIF	Lüftermotor des Innengeräts	RVR	4-Wege-Ventil
MOF <sub>12</sub>	Lüftermotor des Außengeräts	SV a, f	Magnetventil
MS	Motor der automatischen Luftklappe	PSH	Druckschalter
MV	Elektronisches Expansionsventil	CH	Kurbelgehäuseheizung



# 5.2 Schutzeinrichtungen und Sicherheitssteuerung

# Kompressor und Lüftermotoren-Schutz

Der Kompressor und der Lüftermotor werden durch folgende Geräte - einzeln sowie in Kombination – geschützt.


Hochdruckschalter	Dieser Schalter unterbricht den Kompressorbetrieb, wenn der Abluftdruck den eingestellten Wert überschreitet.
Ölheizmodul	Dieses Band-Heizmodul verhindert während der Kaltstartphase das Aufschäumen des Öls, indem es aktiviert wird, solange der Kompressor nicht in Betrieb ist.
Lüftermotorschutz	Interner Thermostat, der in den Lüftermotorwicklung eingebaut ist: Er unterbricht den Betrieb des Lüftermotors, wenn die Temperatur der Lüftermotorwicklung den eingestellten Wert überschreitet.

# Sicherheitsübersicht und Steuergeräte


Modell				RAS-4FSVN2E RAS-5FSVN2E RAS-6FSVN2E	RAS-4FSNY2E RAS-5FSNY2E RAS-6FSNY2E
	Für Kompressor			Automatischer Neus	tart, nicht regulierbar
	Druckschalter			(jeweils für jeden Kompressor)	
	Hoch	Aus	MPa	4,15 -0,05 -0,15	-0,05 4,15 -0,15
		Ein	MPa	3,20 <u>+</u> 0,15	3,20 <u>+</u> 0,15
Für Steuerung Druckschalter					
		Ein	MPa	+0 3,6 -0,15	3,6 +0 -0,15
		Aus	MPa	2,85 <u>+</u> 0,1	2,85 <u>+</u> 0,1
	Sicherung				
	1~ 230V	′ 50Hz	Α	50	-
	3N~ 400°	V 50Hz	Α	-	20 x 2
	CCP-Timer			Nicht regulierbar	
	Einste	llzeit	Min.	3	3
Für Kondensatorlüftermotor			Automatischer Neustart, nicht regulierbar		
	Internes Schutzg	erät		(jeweils pro Motor)	
Für	Steuerkreis				
	Sicherungsleistung a	uf PCB	Α	5	5

## 5.3 Standardbetriebsablauf


#### ....




#### Kühlbetrieb




#### **Trockenbetrieb**




#### **Trockenbetrieb**



#### Heizbetrieb




#### Heizbetrieb



:....:: nicht enthalten, optionale Komponente


# **Entfrostungsbetrieb**



#### HITACHI Inspire the Next

# 5.4 Standard-Steuerfunktionen


# 5.4.1 Frostschutzsteuerung beim Kühl- oder Trockenbetrieb





<sup>\*:</sup> Die Betriebszeit des Kompressors sollte auf Basis der Betriebsbedingungen bestätigt werden.

# 5.4.2 Überhitzungsschutz der Auslasstemperatur





# 6. Optionale Funktionen

# Inhalt

6.1.	Optionale Eingangs- und Ausgangssignale (Über die 7-Segmentanzeige)					
	6.1.1.	Verfügbare Ports	90			
	6.1.2.	Verfügbare optionale Signale	92			
	6.1.3.	Einstellung optionaler Signale	93			
	6.1.4.	Beschreibung der optionalen Signale	94			
6.2.	Option	nale Funktionen (Über 7-Segmentanzeige)	96			
	6.2.1.	Einstellen der optionalen Funktionen	96			
	6.2.2.	Beschreibung der optionalen Funktionen	98			
6.3.	Optionale Funktionen (mit der Fernbedienung)103					



# 6.1 Optionale Eingangs- und Ausgangssignale (Über die 7-Segmentanzeige)

Das System verfügt über verschiedene Eingangs- und Ausgangssignale, die mit den folgenden Schaltern der Außengeräte-PCB gewählt werden können.

- Die Anschlüsse CN1 und CN2, die jeweils zwei und einen Port zur Konfiguration von drei optionalen Eingangssignalen besitzen.
- Die Anschlüsse CN1, die jeweils zwei Port zur Konfiguration von zwei optionalen Eingangssignalen besitzen.

Die Wahl von diesen Eingangs- und Ausgangssignalen beinhaltet die Wahl von einigen optionalen Funktionen, die auf der Außengeräte-PCB programmiert werden.


### **6.1.1 Verfügbare Ports**


Das System verfügt über die folgenden Ein- und Ausgangsports:

Beschreibung		Einstellung des Ports auf der Innengeräte-PCB	Bemerkungen	Ausgang
Φ	(1	1-2 von CN1	1 0 0 0 2 0 3 0	Kontakt
Eingänge	uZ	2-3 von CN1	1 0 2 0 3 0	Kontakt
ш	ιΞ	1-2 von CN2	1 0 0	Kontakt
änge	ا ۵	1-2 von CN7	1 0 X 2 0 0	12V GS
Ausgänge	20	1-3 von CN7	1 0 X 2 0 3	12V GS

### **♦** Anschluss

Das System hat folgende Anschlüsse:







# ♦ Technische Daten der Komponenten zur Durchführung einer korrekten Installation

Bauteil		Hersteller bzw. Spezifikationen	Bemerkungen
Hilfsrelais (X3)		OMRON Mini Power Relaismodell: MY1F oder äquivalentes	Spannung zwischen Relaiskontakten 12 V GS - 75 mA
(SS1) (x1), (x2) Kontakt (Beispiel)		Manuell	Spannung zwischen Kontakten des 230V - 5 mA Schaltschützes
3P-Verbindungskabel		Optionales Teil PCC-1A (anschließbar an JST XHP –3 Anschluss)	Fünf Kabel mit Steckern als ein Set
Kabel (Steuerung)	Spannung: 12V Gleichstrom	0,5 mm²	
Kabel (Strom)	Spannung: 230V	2,0 mm²	



#### HINWEIS

- Der Eingangssignalanschluss ist nur ein Beispiel.
- Halten Sie die CN1- und CN2-Kabel so kurz wie möglich.
- Verlegen Sie diese Kabel nicht entlang von 230 V/400 V WS Stromkabeln. Installieren Sie sie separat in einem Abstand von mehr als 30 cm. (Evtl. Abschnitttrennung der Kabel erforderlich).
- Wenn Sie die Kabel entlang der Stromleitung verlegen, führen Sie sie durch ein Metallrohr und erden Sie ein Rohrende.
- Die Kabellänge beträgt maximal 70 m. Wenn Sie in dieser Weise vorgehen, ist es empfehlenswert, Sicherheitseinrichtungen wie z.B. einen Fehlerstromunterbrecher oder einen Rauchmelder zu verwenden.



# 6.1.2 Verfügbare optionale Signale

Die Außengeräte verfügen über folgende Signale, die in der folgenden Tabelle beschrieben werden.

Diese Signale werden auf der Außengeräte-PCB eingestellt.

# **♦** Eingangssignale

Anz.	Signaleingang	Anwendung	Port
1	Fest eingestellter Heizmodus	Dieses Signal erlaubt eine vorherige Festeinstellung des Betriebsmodus (in diesem Fall des Heizbetriebs) unabhängig davon, was das Innengerät anfordert. Wenn die Innengeräte die entgegengesetzte Betriebsart anfordern wie das Außengerät, dann startet der Kompressor nicht. Diese Funktion ist sehr nützlich zur Festlegung eines einzigen Betriebsmodus.	CN1 und CN2
2	Fest eingestellter Kühlmodus	Dieses Signal erlaubt eine vorherige Festeinstellung des Betriebsmodus (in diesem Fall des Kühlbetriebs) unabhängig davon, was das Innengerät anfordert. Wenn die Innengeräte die entgegengesetzte Betriebsart anfordern wie das Außengerät, dann startet der Kompressor nicht. Dies ist sehr vorteilhaft für Computerräume, wo der Kühlmodus für das ganze Jahr hindurch eingestellt wird.	CN1 und CN2
3	Anforderung Ther- mo AUS	Dieses Signal erlaubt es, den Kompressor zu stoppen, wenn er eine bestimmte Leistungsgrenze erreicht, und auch das Innengerät auf Thermo-AUS zu schalten. Dies ist sehr vorteilhaft bei Anlagen mit einem hohen Stromverbrauch.	CN1 und CN2
Ч	Schneesensor	Mit diesem Signal können Lüfter angeschlossen werden, selbst wenn der Kompressor ausgeschaltet ist. Diese Lösung ist sehr nützlich in kälteren Regionen, in denen häufig Schnee fällt, der das Gerät aufgrund seines Gewichts oder durch Vereisung ernsthaft beschädigen kann.	CN1 und CN2
5	Zwangsabschal- tung	der Kompressors und der Lüfters des Innen- und der Außengeräte gestoppt werden. Dies ist gerade in Verbindung mit der Nutzung der Alarmsignale des Brandschutzsystems von großem Vorteil.	CN1 und CN2
5	Stromregelungsan- forderung (60%)	Dieses Signal ermöglicht die Regulierung des Stromverbrauchs und die Festlegung eines durchschnittlichen Verbrauchs von 60% des Nennwerts. Dies ist sehr vorteilhaft bei Anlagen, die durchgehend 24 Stunden am Tag laufen.	CN1 und CN2
7	Stromregelungsan- forderung (70%)	Dieses Signal ermöglicht die Regulierung des Stromverbrauchs und die Festlegung eines durchschnittlichen Verbrauchs von 70% des Nennwerts. Dies ist sehr vorteilhaft bei Anlagen, die durchgehend 24 Stunden am Tag laufen.	CN1 und CN2
8	Stromregelungsan- forderung (80%)	Dieses Signal ermöglicht die Regulierung des Stromverbrauchs und die Festlegung eines durchschnittlichen Verbrauchs von 80% des Nennwerts. Dies ist sehr vorteilhaft bei Anlagen, die durchgehend 24 Stunden am Tag laufen.	CN1 und CN2
9	Stromregelungsan- forderung (100%)	Dieses Signal ermöglicht die Regulierung des Stromverbrauchs und die Festlegung eines durchschnittlichen Verbrauchs von 100% des Nennwerts. Dies ist sehr vorteilhaft bei Anlagen, die durchgehend 24 Stunden am Tag laufen.	CN1 und CN2

# Ausgangssignale

Anz.	Ausgangssignal	Anwendung	Port
1	Betriebssignal	Dieses Signal dient zur Aufnahme des Betriebssignals des Geräts. Dies ist sehr nützlich zum Starten zusätzlicher Systeme wie Luftbefeuchter, Lüfter und weitere Klimaanlagen.	CN7
2	Alarmsignal	Dieses Signal dient zur Aufnahme des Alarmsignals des Geräts. Mit ihm wird ein ausgelöster Alarm gemeldet.	CN7
3	Kompressor EIN-Signal	Dieses Signal dient zur Aufnahme des Betriebssignals des Kompressors. Mit ihm können Signale während der Betriebssteuerung über die Fernbedienung überprüft werden und ferner dient es zur Unterbrechung des Außengeräts.	CN7
Ч	Signal Entfrostungsbetrieb	Dieses Signal dient zum Erfassen des Entfrosterbetriebs des Geräts. Es ist sehr nützlich zu wissen, wie das Innengerät in einer Störsituation arbeitet.	CN7



Stellen Sie dieselbe Funktion nicht auf mehreren Eingangsanschlüssen ein. Wenn dies eingestellt wird, wird die höhere Eingangsanschlussnummer gelöscht.

# 6.1.3 Einstellung optionaler Signale

Die optionalen Signale des Außengeräts werden über die Außengeräte-PCB festgelegt und können durch Betätigung der Schalter PSW1, PSW2 und PSW3 gewählt werden.




#### HINWEIS

Bevor die optionalen Signale eingestellt werden, müssen folgende Bedingungen erfüllt werden:

- · Das Außengerät muss ausgeschaltet sein
- · Der Prüfmodus darf nicht gewählt sein
- · Das externe optionale Signal darf nicht angeschlossen sein

Wenn die Ersteinstellung geändert werden soll, sind folgende Anweisungen zu beachten:


1 Pin Nr. 6 von DSW2 auf EIN stellen. Durch diese Einstellungen wird der Wahlmodus des Eingangs-/Ausgangssignals verfügbar und die folgende Anzeige erscheint in der 7-Segment-Anzeige.



Dieses Beispiel zeigt, dass die Funktionsnummer 1 "Festeinstellung Heizmodus" für Eingabe 1 eingestellt ist.

- **2** Durch Drücken der Schalter PSW2 und PSW3 kann die Bezeichnung der Eingangs-/Ausgangsklemmen geändert werden. (Siehe Tabelle an der Seite).
- 3 Durch Betätigung der Druckschalter PSW1 kann die Funktionsnummer geändert werden. (Siehe Tabelle an der Seite)
- **4** Nach Auswahl der Funktionsnummer gehen Sie zurück zu Pin Nr. 6 auf der "AUS"-Seite am DSW2.

Die gewählten Einstellungen werden in der Außengerätleiterplatte gespeichert und der Funktionswahlmodus wird gestoppt. Die gespeicherten Daten werden auch dann beibehalten, wenn die Stromversorgung unterbrochen wird. Genaue Angaben zum Anschluss jeder Funktion und die erforderlichen Teile finden Sie im Abschnitt Beschreibung der optionalen Signale in diesem Kapitel.



## 6.1.4 Beschreibung der optionalen Signale

#### **♦** Eingangssignale

#### Feststellung des Heizbetriebs ( 1) / Festgestellter Kühlbetrieb (2)

Diese Eingabefunktion wird an den Anschlüssen CN1 und CN2 der Außengeräte-PCB festgelegt, um es im Kühl- und Heizmodus zu verwenden. CN1 muss folgendermaßen eingestellt werden


Kurzschluss zwischen Klemmen 1 und 2 von CN1: Einstellung Heizmodus.


Kurzschluss zwischen Klemmen 2 und 3 von CN1: Einstellung Kühlmodus.

Nach Festlegung des Modus kann mit der Fernbedienung nur noch die Temperatur geändert werden. Beim Versuch, den Betriebsmodus eines der Innengeräte mit der Fernbedienung zu ändern, wird der Stoppcode "d1" "20" angezeigt.

Beispiel für den Schaltplan zur Einstellung des Betriebsmodus.

Außengeräte-PCB:





SS1:Schalter zur Festeinstellung des Betriebsmodus

SS2:Umschalttaste

X1:Heizen

X2: Kühlen

#### Anforderung Thermo OFF (∃)

Diese Eingabefunktion steuert den maximalen Strom, den ein Kompressor verbrauchen kann. Wenn diese Funktion aktiviert ist, kommt es zu einen kompletten Abschalten der Außengeräte und die Innengeräte schalten auf THERMO-OFF. Auf der Fernbedienung wird der Alarmcode "10" angezeigt. Wenn die Taste dieser Funktion deaktiviert wird, wird sie wieder verfügbar.

Verbinden Sie die Kabel und verwenden Sie die Materialien gemäß Abschnitt Verfügbare Ports.

### Schneesensor (닉)

Diese Eingabefunktion wird aktiviert, wenn der Sensor auf den Lüftern Schnee erkennt. Ist dies der Fall schalten die Lüfter auf Höchstgeschwindigkeit, obwohl der Kompressor gestoppt wird. Verbinden Sie die Kabel und verwenden Sie die Materialien gemäß Abschnitt *Verfügbare Ports*.

#### Notstopp (5)

Dies ist eine Eingabefunktion, die sich aktiviert, wenn der Schalter ein Signal empfängt, durch dass der Kompressor und der Lüftermotor des Innengeräts gestoppt werden. Auf der Fernbedienung wird der Alarmcode "10" angezeigt, wenn diese Option aktiviert wird. Wenn die Taste dieser Funktion deaktiviert wird, wird sie wieder verfügbar.

Verbinden Sie die Kabel und verwenden Sie die Materialien gemäß Abschnitt Verfügbare Ports.

#### Stromregelungsanforderung (60/70/80/100%) (5/7/8/7)

Diese Eingabefunktion wird aktiviert, wenn sie erkennt, dass die Frequenz des Kompressors 60%, 70%, 80% oder 100% erreicht. Die Frequenz des Kompressors wird festgelegt, wenn der Maximalstrom den festgesetzte Grenzwert erreicht.

Verbinden Sie die Kabel und verwenden Sie die Materialien gemäß Abschnitt Verfügbare Ports.

Wenn der Außengerätbetriebsstrom unter die maximale Begrenzung überschreitet, wird das Gerät auf "Thermo AUS" gestellt. Der Stopp-Fehlercode "10" wird angezeigt. Wenn die Eingangsklemme während der Anforderung der Stromregelung geöffnet wird, wird ihre Steuerung zurückgestellt.

## Ausgangssignale

#### Betriebssignal (2 1)

Dieses optionale Signal wird zur Erfassung des Betriebssignals verwendet. Es dient zum Ein- bzw- Ausschalten von Zusatzgeräten der Klimaanlage wie Lüfter, Luftbefeuchter usw.

Verbinden Sie die Kabel und verwenden Sie die Materialien gemäß Abschnitt Verfügbare Ports.

Beachten Sie, dass der Kontakt des Hilfsrelais X3 geschlossen ist, wenn ein Betriebssignal ausgegeben wird.

#### Alarmsignal (□□)

Dieses optionale Signal wird zur Erfassung der Auslösung von Sicherheitsvorrichtungen verwendet.

Verbinden Sie die Kabel und verwenden Sie die Materialien gemäß Abschnitt Verfügbare Ports.

Beachten Sie, dass der Kontakt des Hilfsrelais X3 geschlossen ist, wenn ein Betriebssignal ausgegeben wird.

#### Kompressor EIN-Signal ( $\square \exists$ )

Dieses optionale Signal dient zur Aufnahme des Signals, wenn der Kompressor eingeschaltet ist. Es dient zur jederzeitigen Überprüfung des Kompressorbetriebs. Es ist sehr nützlich, um den Kompressor zu blockieren, wenn die Lüfter blockiert sind.

Verbinden Sie die Kabel und verwenden Sie die Materialien gemäß Abschnitt Verfügbare Ports.

Beachten Sie, dass der Kontakt des Hilfsrelais X3 geschlossen ist, wenn ein Betriebssignal ausgegeben wird.

#### Signal Entfrostungsbetrieb (54)

Dieses optionale Signal dient zur Aufnahme des Signals für die Aktivierung des Enfrosters. Es ist sehr nützlich, um zu überprüfen, ob das Innengerät auf Thermo--OFF gestellt ist.

Verbinden Sie die Kabel und verwenden Sie die Materialien gemäß Abschnitt Verfügbare Ports.

Beachten Sie, dass der Kontakt des Hilfsrelais X3 geschlossen ist, wenn ein Betriebssignal ausgegeben wird.

6



# 6.2 Optionale Funktionen (Über 7-Segmentanzeige)

Das Außengerät verfügt über verschiedene optionale Funktionen, die über die 7-Segmentanzeige der Außengeräte-PCB gewählt werden können.

# 6.2.1 Einstellen der optionalen Funktionen

Die optionalen Funktionen des Außengeräts werden über die Außengeräte-PCB festgelegt und können durch Betätigung der Schalter PSW1, PSW2 und PSW3 gewählt werden.




#### HINWEIS

Bevor die optionalen Funktionen eingestellt werden, müssen folgende Bedingungen erfüllt werden:

- · Das Außengerät muss ausgeschaltet sein
- · Der Prüfmodus darf nicht gewählt sein
- Das externe optionale Signal darf nicht angeschlossen sein

Wenn die Ersteinstellung geändert werden soll, sind folgende Anweisungen zu beachten:

1 Pin Nr. 5 von DSW2 auf EIN stellen. Durch diese Einstellungen wird der optionale Funktionswahlmodus verfügbar und die folgende Anzeige erscheint in der 7-Segment-Anzeige.




Dieses Beispiel zeigt, dass die optionale Funktion "Steuerung des Innengerätelüfters bei Thermo-OFF im Heizbetrieb" verfügbar ist.

- **2** Durch Drücken der Schalter PSW2 und PSW3 kann die optionale Funktion geändert werden. (Siehe Tabelle auf der nächsten Seite).
- 3 Durch Betätigung des Druckschalters PSW1 kann die Verfügbarkeit dieser optionalen Funktion gewählt werden. (Siehe Tabelle auf der nächsten Seite).
- 4 Nach Auswahl der Funktionsnummer gehen Sie zurück zu Pin Nr. 5 auf der "AUS"-Seite am DSW2.

Die gewählten Einstellungen werden in der Außengerätleiterplatte gespeichert und der Funktionswahlmodus wird gestoppt. Die gespeicherten Daten werden auch dann beibehalten, wenn die Stromversorgung unterbrochen wird. Genaue Angaben zu jeder Funktion finden Sie im Abschnitt Beschreibung der optionalen Funktionen in diesem Kapitel.





SMDE0068 rev.1 - 10/2012



#### 6.2.2 Beschreibung der optionalen Funktionen

#### Steuerung des Innengerätelüfters bei Thermo-OFF im Heizmodus (FR)

Drücken Sie PSW1 und wählen Sie die Einstellbedingung "1" bei der Umwälzfunktion bei Heizthermostat-OFF "FR".


Wenn die Lüfterdrehzahl bei Heizthermostat-OFF auf die Stufe "LOW" eingestellt wird, kommt es dazu, dass die Raumlufttemperatur beim Heizthermostat-OFF- zu hoch ist.

In diesem Fall wird die Umwälzfunktion bei Heizthermostat-OFF empfohlen. Ihre Funktionsweise wird im Folgenden erläutert.

Der Innengerätelüfter läuft 2 Minuten und stoppt 6 Minuten abwechselnd in Zyklen, wenn die Aktivierungsbedingungen erfüllt sind.

#### Betrieb

Wenn das Innengerät während des Heizbetriebs auf Thermo-OFF steht, läuft und stoppt der Innengerätlüfter 6 Minuten lang in in 2-Minuten-Zyklen.





#### HINWEIS

Wenn der Innengerätlüfter von einer anderen Steuerung gestoppt wird, können die Innengerätlüfter nicht in Betrieb gesetzt werden.


#### Nachtmodus (geräuscharm) ( $\neg$ $\mid$ )

Drücken Sie PSW1 und wählen Sie die Einstellung "1" bei Nachtbetrieb (geräuscharm) "n ". Dann kann diese Funktion eingestellt werden.

Der Außenlüfterbetrieb wird durch die Lüftersteuerung wie unten gezeigt gesteuert.

Der Nachtmodus sollte dann verwendet werden, wenn die Kühlkapazität den erforderlichen Spielraum für den Leistungsabfall gewährleistet und der geräuscharme Betrieb maßgeblich nachts erwünscht ist.

#### Außengerätelüfter





### HINWEIS

Beim Standardmodell beträgt die Höchstdrehzahl stets 100% (Drehzahlverhältnis) (Keine Beschränkung der Außentemperatur.)


# Annullierung der Außentemperaturbegrenzung für Heizbetrieb ( $\Sigma H$ )

Drücken Sie "PSW1" und wählen Sie die Einstellung "1" bei der Annullierung der Außentemperaturbegrenzung für Heizbetrieb " " Dann kann diese Funktion eingestellt werden.

Der Heizbetrieb läuft auch bei hohen Außentemperaturen weiter.

· Betrieb im Heizbetrieb

Die werkseitige Begrenzung der zulässigen Außentemperatur während des Heizbetriebs, die in der rechtsseitigen Abbildung gezeigt wird, ist annulliert.



# i

## HINWEIS

Der Betrieb kann wegen der Schutzsteuerung für hohe Außentemperaturen auf OFF stehen, wenn die Schutzsteuerung nicht annulliert wird.


# Annullierung der Außentemperaturbegrenzung für Kühlbetrieb ( $\mathcal{LL}$ )

Drücken Sie "PSW1" und wählen Sie die Einstellung "1" bei der Annullierung der Außentemperaturbegrenzung für Kühlbetrieb "¼". Dann kann diese Funktion eingestellt werden.

Der Kühlbetrieb läuft auch bei niedrigen Temperaturen weiter.

· Betrieb im Kühlbetrieb

Die werkseitige Begrenzung der zulässigen Außentemperatur während des Kühlbetriebs, die in der rechten Abbildung gezeigt wird, ist annulliert.



# [i]

#### HINWEIS


Der Betrieb kann wegen der Schutzsteuerung für niedrige Außentemperaturen auf OFF stehen, wenn die Schutzsteuerung nicht annulliert wird.

6



#### Änderung der Entfrosterbedingungen (🎜 🗈 )

Drücken Sie "PSW1"und wählen Sie die Einstellung "1" bei Änderung der Entfrosterbedingungen "ຝa".



### Langsam-Einstellung im Entfrostungsmodus (ಓ್)

Drücken Sie "PSW1"und wählen Sie die Einstellung "1" bei Langsam-Einstellung im Entfrostungsmodus "buf".

Der Betrieb des Innenlüfters wird während des Entrosterbetriebs gestoppt. Jedoch kann während des Entfrosterbetriebs diese Funktion den Innengerätelüfter bei langsamer/superlangsamer Drehzahl (je nach Fall) laufen lassen.

#### Annullierung Temperaturgrenzwerte für Außengerätestart (HT)

Drücken Sie "PSW3" und die Einstellungsbedingung "1" bei der Aufheben der Heißstarteinstellung "#\mathbb{F}", damit kann die Heißstartschutzsteuerung annulliert werden.

# Rohrlängen-Einstellung (¬H)

Drücken Sie "PSW1" und wählen Sie die Einstellung "1" bei der Rohlängen-Einstellung "nh".

Wenn die Kühl- oder Heizleistung bei der Rohrlängen-Einstellung nicht ausreicht, kann mit dieser Funktion die Zielfrequenz des Kompressors höher eingestellt werden, als der normalen Wert.

#### Geräuscharm-Einstellung ( db)

Drücken Sie "PSW1"und wählen Sie die Einstellung "1"damit die Geräuscharm-Einstellung ""a eingestellt werden kann.

Die Höchstdrehzahl des Außengerätelüfters wird niedriger als normal eingestellt, unabhängig von der Außentemperatur.

Jedoch kann unter der unten aufgeführten Einstellung kein Dauerbetrieb durchgeführt werden.

- a. Außentemperatur liegt bei über 40°C.
- **b.** Gesamtkombination liegt bei über 100% Leistung.

## Festeinstellung der Anforderungsfunktion ( $a\xi$ )

Drücken Sie "PSW1" und wählen Sie die Einstellung "1" damit die Festeinstellung der Anforderungsfunktion "

E" eingestellt werden kann.

Es ist jedoch nicht erforderlich, die Klemmen für den Befehlseingang auf der Außengerätes-PCB kurzzuschließen. (Siehe Abschnitt Beschreibung der optionalen Signale in der Eingangs-Stromregelungsanforderung (60/70/80/100%) (6/7/8/9))


In der Tabelle unten wird die Grenze für den Betriebsstrom für diese Funktion angegeben.

Steuerfunktion Nr.*	Steuerung der Anforderungsstromaufnahme
1 bis 5	100%
6	60%
7	70%
8	80%
9	100%

<sup>\*</sup> Diese Funktion kann aktiviert werden, wenn die Anforderungsfunktion bei einer der Eingangsklemmenanzeigen  $\iota$   $\iota$ ,  $\iota$  und  $\iota$  gewählt wird.

Wenn mehrere Anforderungsfunktionen bei den Eingangsklemmenanzeigen i, i und i eingestellt werden, wird die Stromregelungsanforderung wie unten gewählt.

\* Anforderungssteuerung. Die Einstellung der selbst anfordernden Funktion mit großem Rückgang des Stromverbrauchs führt zu einer stark verbesserten Energieeinsparung.




#### Wellenfunktionseinstellung ( $\mathcal{L}\mathcal{E}$ )

Drücken Sie "PSW1" und wählen Sie die Einstellung "1" so dass die Wellenfunktionseinstellung "LE" gewählt wird.

Während dieser Funktion wird die maximale Begrenzung des Betriebsstroms wie in der Abbildung gezeigt von 60% auf 100% heraufgesetzt.

\* Die Wellenfunktion ist bei der Einstellung "1" bei Festeinstellung der Anforderungsfunktion "dE" nicht verfügbar und die Anforderung Stromregelung vom externen Eingangssignal wird eingestellt.



\* Diese Funktion kann aktiviert werden, wenn die Anforderungsfunktion bei einer der Eingangsklemmenanzeigen • I, • 2 und • 3 gewählt wird.

Die Mindestgrenze für die Betriebsstromsteuerung ist entsprechend dem eingestellten Wert der Anforderungsfunktion gewählt.

Wenn die Anforderungsfunktion nicht bei der Eingangsklemmenanzeige eingestellt wird, kann diese Funktion nicht aktiviert werden.

## Schutz 1 bei kaltem Luftstrom (Fb)

Drücken Sie PSW1 und wählen Sie die Einstellung "1" bei Schutz 1 bei Lufttemperaturrückgang "Fb", damit der Schutz bei Lufttemperaturrückgang eingestellt werden kann. Fällt die Mindestablufttemperatur des Innengerätes im Kühlbetrieb auf 12°C oder darunter, hält der Außengerätelüfter an, und die Kompressorfrequenz wird gesenkt, um einen Abfall der Ablufttemperatur zu verhindern.

#### Schutz 2 bei kaltem Luftstrom (Fg)

Drücken Sie PSW1 und wählen Sie die Einstellung "1" bei Schutz 2 bei Lufttemperaturrückgang "F ɛ", damit diese Funktion eingestellt werden kann. Fällt die Mindestablufttemperatur des Innengerätes im Kühlbetrieb auf 10°C oder darunter stoppt der Kompressor. In diesem Fall wird der Stoppcode Nr. "28" angezeigt.



# 6.3 Optionale Funktionen (mit der Fernbedienung)

Zusätzlich zu den möglichen optionalen Funktionen über die 7-Segmentanzeige der Außengeräte-PCB ist eine große Anzahl von optionalen Funktionen für jede am System angeschlossene Fernbedienung verfügbar.

Ein Beispiel für die verfügbaren optionalen Funktionen über eine der HITACHI-Fernbedienungen (PC-ART) wird unten gezeigt:



# HINWEIS

- Konkrete Information über die optionalen Funktionen der PC-ART und den Rest der Fernbedienungen von HITACHI finden Sie im Technischen Handbuch der Steuerung.
- Die in der folgenden Tabelle gezeigten optionalen Funktionen für PC-ART sind die zur Zeit der Veröffentlichung neuesten Funktionen. Information über die gegenwärtigen optionalen Funktionen finden Sie im Technischen Handbuch der Steuerung.

Steuerung.						
Elem.	Optionale Funktion	Einzelne Einstellung	Einstellungs- bedingung	Inhalt		
	Annullieren des Heizungs- temperaturausgleichs		00	Standard (Eingestellte Temperatur +4°C)		
b1		0	01	Ausschalten (Eingestellte Temperatur)		
			02	Eingestellte Temperatur +2°C (*1)		
	Luftumwälzfunktion bei Heizthermostat AUS	0	00	Nicht verfügbar		
b2			01	Verfügbar		
b3	3-Minuten-Intervall für Kompressor AUS	0	00 01	Nicht verfügbar Verfügbar		
			00	Standard		
			01	100 Stunden		
b4	Zeitspanne für Filtersignal	0	02	1.200 Stunden		
			03	2.500 Stunden		
			04	Keine Anzeige		
b5	Fastainetallius des Datriches et	×	00	Nicht verfügbar		
DO	Festeinstellung des Betriebsart	Ŷ	01	Verfügbar		
he	Footlagung der Finatalltamperatur	v	00	Nicht verfügbar		
b6	Festlegung der Einstelltemperatur	×	01	Verfügbar		
h.7	Festeinstellung des Kühlbetriebs	×	00	Nicht verfügbar		
b7			01	Verfügbar		
b8	Automatischer KÜHL/HEIZ-Betrieb	×	00	Nicht verfügbar		
DO			01	Verfügbar		
b9	Festeinstellung der Lüfterdrehzahl	×	00	Nicht verfügbar		
55	restematements der Euterdrenzam		01	Verfügbar		
bA	Nicht vorbereitet	×	"" Feststehend	Nicht verwendet		
			00	Standard (Kein Ausgleich)		
bb	Kühltemperaturausgleich	0	01	Eingestellte Temperatur -1°C		
			02	Eingestellte Temperatur -2°C		
bC	Nicht vorbereitet		00	Nicht verwendet		
ьс			01	(Verwenden als 00)		
bd	Nicht vorbereitet	-	00	Nicht verwendet		
Du			01	(Verwenden als 00)		
bE	Nicht vorbereitet	-	00	Nicht verwendet		
)L			01	(Verwenden als 00)		
C1	Nicht vorbereitet	-	00	Nicht verwendet		
OI			01	(Verwenden als 00)		
C2	Nicht vorbereitet	-	"" Feststehend	Nicht verwendet		



Elem.	Optionale Funktion	Einzelne Einstellung	Einstellungs- bedingung	Inhalt		
Ca	Nicht vorbereitet	0	00	Nicht verwendet		
C3			01	(Verwenden als 00)		
C4	Ablasspumpe im Heizmodus	0	00	Nicht verfügbar		
C4			01	Verfügbar		
	Auswahl des statischen Drucks (RPI)	0	00	Mittlerer statischer Druck (Werkseinstellung)		
			01	Hoher statischer Druck		
C5			02	Niedriger statischer Druck		
03	Anstieg der Lüfterdrehzahl (RCI, RCIM, RCD)		00	Normal		
			01	Drehzahlerhöhung 1		
	,		02	Drehzahlerhöhung 2		
C6	Erhöhen der Lüfterdrehzahl	0	00	Nicht verfügbar		
CO	Linonen der Luiterdrenzam	O	01	Verfügbar		
C7	3-Minuten-Intervall für Kompressor abbre-	0	00	Verfügbar		
O1	chen.	Ŭ	01	Verfügbar		
			00	Steuerung mit Innengerät-Ansaugluftthermistor		
			01	Steuerung mit Thermistor der Fernbedienung		
C8	Thermistor der Fernbedienung	0	02	Steuerung mit dem Durchschnittswert des Innengerät-Ansaugluftthermistors und des Fernbedienungsthermistors		
C9	Nicht vorbereitet	-	"" Feststehend	Nicht verwendet		
CA	Nicht vorbereitet	-	"" Feststehend	Nicht verwendet		
Cb	Auswahl der Funktion erzwungener Stopp	×	00	Notstopp-Eingang: A-Kontakt		
CD			01	Notstopp-Eingang: B-Kontakt		
CC	Nicht vorbereitet	×	00	Nicht verwendet		
CC	Niciti voibereitet		01	(Verwenden als 00)		
Cd		0	00	Nicht verwendet		
Cu	Nicht vorbereitet	O	01	(Verwenden als 00)		
OF.	Nicht vorbereitet	-	00	Nicht verwendet		
CE			01	(Verwenden als 00)		
	Änderung des Luftklappenwinkels	0	00	Standard (7 Stufen)		
CF			01	Luftzugvermeidung (5 Stufen)		
			02	Hohe Decke (5 Stufen) (*2)		
41			00	Nicht verfügbar		
d1	Stromversorgung EIN/AUS 1	0	01	Verfügbar		
d2	Nicht vorbereitet	-	"" Feststehend	Nicht verwendet		
d3	Stromversorgung EIN/AUS 2	0	00	Nicht verfügbar		
us		0	01	Verfügbar		
d4	Schutz des Kühlbetriebs bei Rückgang der Ablufttemperatur	0	00	Nicht verfügbar		
u <del>4</del>			01	Verfügbar		
d5	Schutz des Heizbetriebs bei Rückgang der Ablufttemperatur	0	00	Nicht verfügbar		
นอ			01	Verfügbar		
40	Kontrolle der Raumtemperatur zur Energieeinsparung	0	00	Nicht verfügbar		
d6			01	Verfügbar		
d7	Nicht vorbereitet	0	00~07	Nicht verwendet (Verwenden als 00)		



E1	Elem.	Optionale Funktion	Einzelne Einstellung	Einstellungs- bedingung	Inhalt		
E1					Automatische Lüftung		
Procession   Pro	E1				, and the second		
Econofresh: Nur Frischluthbetrieb		KPI: Luttungsmodus	0		Lüftung mit Bypass (Gesamtwärmeaustausch		
Econofresh: Nur Frischluttbetrieb   01/02   Nur Frischluttbetrieb   00   Nicht verfügbar   00   Verfügbar   00   Nicht vermedet   01   Verfügbar   00   Nicht vermedet   01   Verfügbar   00   Nicht vermedet   01   Verwenden als 00)   00   Standard   00   Nicht vermedet   00   Ni				00			
KPI: Stielgerung Zuluftvolumen  Econofresh: Enthalpie-Senaor  Econofresh: Enthalpie-Senaor  ENthalpie-Senaor  KPI: Vorkuhl- / Vorheizperiode  KPI: Vorkuhl- / Vorheizperiode  Econofresh: Gas-Sensor  Econofresh: Gas-Sensor  Econofresh: Gas-Sensor  Eonofresh: Gas-Sensor  Eonofr		Econofresh: Nur Frischluftbetrieb		01/02			
Econofresh: Enthalpie-Sensor				00	Nicht verfügbar		
Econofresh: Enthalpie-Sensor		KPI: Steigerung Zuluftvolumen	0	01	· ·		
Econofresh: Enthalpie-Sensor   01   Verfügbar	E2			00	-		
Nicht vorbereitet		Econofresh: Enthalpie-Sensor			-		
Nicht vorbereitet							
E4	E3	Nicht vorbereitet	0				
KPI: Vorkühl- / Vorheizperiode							
Econofresh: Gas-Sensor		KPI: Vorkühl- / Vorheizperiode					
Econofresh: Gas-Sensor	F4		0				
ECUTION Services 1			Ů.				
Nicht vorbereitet   O		Econofresh: Gas-Sensor					
Solution   Company   Com							
Beautifier   Communication	E5	Nicht vorbereitet	0				
E6							
D2							
Nicht vorbereitet	E6	Innenlüfterbetriebszeit nach Kühlbetriebstopp	0				
Nicht vorbereitet				02	120 min.		
Base   Lüfterbetriebssteuerung bei Heizthermo-AUS   0	E7	Nicht vorhereitet	-	00	Nicht verwendet		
E8 Lüfterbetriebssteuerung bei Heizthermo-AUS  E9 Nicht vorbereitet  EA Nicht vorbereitet  EA Nicht vorbereitet  Eb Lüfterbetriebssteuerung bei Kühlthermo-AUS  Eb Lüfterbetriebssteuerung bei Kühlthermo-AUS  EC Erzwungener Thermo-EIN-Stopp bei Kühlthermo-AUS  EC Erzwungener Thermo-EIN-Stopp bei Kühlthermo-AUS  EC Erzwungener Thermo-EIN-Stopp bei Kühlthermo-AUS  ED Nicht vorbereitet  Ed Nicht vorbereitet  Automatische Steuerung der Lüfterdrehzahl  Einstellung der Abschaltung des automatischen Timers  Einstellung der Haupt- und Zusatzfernbedienung  EA Automatische Freigabe der Temperatur-  E Nicht vorbereitet  Automatische Freigabe der Temperatur-  Automatische Freigabe der Temperatur-  Automatische Freigabe der Temperatur-  Nicht verwendet  ON Nicht verwendet  Nicht verwendet  ON Nicht verwendet  ON Nicht verfügbar  ON Funktion nicht gültig  ON Sinch verfügbar				01	(Verwenden als 00)		
E9 Nicht vorbereitet	F8	Lüfterbetriebssteuerung bei Heizthermo-AUS	0	00	Nicht verfügbar		
Fig. Nicht vorbereitet  Nicht vo				01	Verfügbar		
EA Nicht vorbereitet  Nicht vorbereitet  Nicht vorbereitet  Nicht vorbereitet  Nicht vorbereitet  Eb Lüfterbetriebssteuerung bei Kühlthermo-AUS  EC Erzwungener Thermo-EIN-Stopp bei Kühlbetrieb  ETzwungener Thermo-EIN-Stopp bei Kühlbetrieb  Nicht vorbereitet  Nicht vorbereitet  Nicht vorbereitet  Nicht vorbereitet  Nicht vorbereitet  Automatische Steuerung der Lüfterdrehzahl  EE Einstellung der Abschaltung des automatischen Timers  Einstellung der Haupt- und Zusatzfernbedienung  E Einstellung der Haupt- und Zusatzfernbedienung  Automatische Freigabe der Temperatur-  Nicht vorbereitet  Nicht verfügbar	ΕQ	Nicht vorhereitet	_	00	Nicht verwendet		
F1 Lüfterbetriebt	Lo	Work vorbereitet		01	(Verwenden als 00)		
Eb Lüfterbetriebssteuerung bei Kühlthermo-AUS 0 0 Nicht verfügbar  EC Erzwungener Thermo-EIN-Stopp bei Kühlbetrieb 0 00 Nicht verfügbar  Ed Nicht vorbereitet 0 00 Nicht verwendet  EE Automatische Steuerung der Lüfterdrehzahl 0 0 Nicht verfügbar  EI Einstellung der Abschaltung des automatischen Timers	FΔ	Nicht vorbereitet	0	00	Nicht verwendet		
Eb Lüfterbetriebssteuerung bei Kühlthermo-AUS 0 01 LOW 02 SLOW  EC Erzwungener Thermo-EIN-Stopp bei Kühlbetrieb 0 00 Nicht verfügbar 01 Verfügbar 01 Verfügbar 01 Verfügbar 01 (Verwendet 01 (Verwenden als 00) 01 (Verwenden als 00) 01 Verfügbar 01 1 h 02 2 h 03 3 h 04-24 (04-24) Std. 0A 0,5 h 0B 1,5 h 0B	_, .			01	(Verwenden als 00)		
EC Erzwungener Thermo-EIN-Stopp bei Kühlbetrieb 0 00 Nicht verfügbar 00 Verfügbar 00 Nicht verwendet 01 Verwendet 01 (Verwenden als 00)  EE Automatische Steuerung der Lüfterdrehzahl 0 00 Nicht verfügbar 01 1 h 02 2 2 h 03 3 h 04-24 (04-24) Std. 0A 0,5 h 0B 1,5 h 0B 1,5 h 00 Master 00 Master 00 Micht verfügbar 00 Micht verfügbar 00 State 01 Slave 00 Micht verfügbar 01 Slave 00 Micht verfügbar 00 Micht verfügbar 01 Slave 00 Micht verfügbar 01 Nicht verfügbar 00 Micht verfügbar 01 Nicht verfügbar 01 Nic		Lüfterbetriebssteuerung bei Kühlthermo-AUS	0	00	Nicht verfügbar		
EC Kühlbetrieb  But Nicht vorbereitet  But Nicht vorfügbar	Eb			01	LOW		
EC Kühlbetrieb  Nicht vorbereitet  Nicht vorbigbar				02	SLOW		
Runiberrieb  Runib	EC			00	Nicht verfügbar		
Ed         Nicht vorbereitet         0         01         (Verwenden als 00)           EE         Automatische Steuerung der Lüfterdrehzahl         0         Nicht verfügbar           01         Verfügbar           01         1 h           02         2 h           1 h         02           03         3 h           04-24         (04-24) Std.           0A         0,5 h           0B         1,5 h           Einstellung der Haupt- und Zusatzfernbedienung         ×           Einstellung der Haupt- und Zusatzfernbedienung         ×           Automatische Freigabe der Temperatur-         ×           Nicht verfügbar	LC		J	01	Verfügbar		
EE Automatische Steuerung der Lüfterdrehzahl  Automatische Steuerung	<b>-</b> 4	Nicht vorbereitet	0	00	Nicht verwendet		
F1 Einstellung der Abschaltung des automatischen Timers  Einstellung der Haupt- und Zusatzfernbedienung  Automatische Steuerung der Lüfterdrehzahl  O1 Verfügbar  00 Funktion nicht gültig  01 1 h  02 2 h  03 3 h  04-24 (04-24) Std.  0A 0,5 h  0B 1,5 h  OB 1,5 h  ON Master  ON Master  ON Slave  ON Nicht verfügbar	Eū			01	(Verwenden als 00)		
F1   Einstellung der Abschaltung des automatischen Timers   Einstellung der Haupt- und Zusatzfernbedienung   X   X   X   X   X   X   X   X   X		Automatische Steuerung der Lüfterdrehzahl		00	Nicht verfügbar		
F1 Einstellung der Abschaltung des automatischen Timers  × 03 3 h 04-24 (04-24) Std. 0A 0,5 h 0B 1,5 h  F2 Einstellung der Haupt- und Zusatzfernbedienung  × 00 Master 01 Slave 00 Nicht verfügbar	EE		0	01	Verfügbar		
F1 Einstellung der Abschaltung des automatischen Timers  × 03 3 h 04-24 (04-24) Std. 0A 0,5 h 0B 1,5 h  F2 Einstellung der Haupt- und Zusatzfernbedienung  × 00 Master 01 Slave 00 Nicht verfügbar				00	Funktion nicht gültig		
F1 Einstellung der Abschaltung des automatischen Timers  × 03 3 h  04-24 (04-24) Std.  0A 0,5 h  0B 1,5 h  F2 Einstellung der Haupt- und Zusatzfernbedienung  × 00 Master  O1 Slave  O3 Nicht verfügbar	F1			01			
F1       Einstellung der Abschaltung des automatischen Timers       ×       03       3 h         04-24       (04-24) Std.       0A       0,5 h         0B       1,5 h         F2       Einstellung der Haupt- und Zusatzfernbedienung       ×       00       Master         F3       Automatische Freigabe der Temperatur-       ×       00       Nicht verfügbar			×				
04-24   (04-24) Std.   0A   0,5 h   0B   1,5 h     1,5 h							
F2 Einstellung der Haupt- und Xusatzfernbedienung × 01 Slave  Automatische Freigabe der Temperatur- × 00 Nicht verfügbar							
F2 Einstellung der Haupt- und Xusatzfernbedienung × 00 Master  T3 Automatische Freigabe der Temperatur- X 00 Nicht verfügbar							
F2 Einstellung der Haupt- und Xusatzfernbedienung × 00 Master 01 Slave  F3 Automatische Freigabe der Temperatur- × 00 Nicht verfügbar							
F2 Zusatzfernbedienung × 01 Slave  F3 Automatische Freigabe der Temperatur- × 00 Nicht verfügbar		Finetallung dar Haust und					
Automatische Freigabe der Temperatur- × 00 Nicht verfügbar	F2		×				
F3 X		Automatische Freigabe der Temperatur-	×				
	F3			01	Verfügbar		



Elem.	Optionale Funktion	Einzelne Einstellung	Einstellungs- bedingung	Inhalt		
<b>-</b> .			00	30 Minuten (werkseitige Einstellung)		
			01	15 Minuten		
F4	Zeit der automatischen Freigabe	×	02	60 Minuten		
			03	90 Minuten		
			19	19°C		
			20	20°C		
	Automatische Freigabe der Temperatur für Kühlung	×	21-24	(21-24)°C		
F5			25	25°C (werkseitige Einstellung)		
			26-28	(26-28)°C		
			29	29°C		
			30	30°C		
			19	19°C		
			20	20°C		
			21-24	(21-24)°C		
F6	Automatische Freigabe der Temperatur für	×	25	25°C (werkseitige Einstellung)		
	Heizung		26-28	(26-28)°C		
			29	29°C		
			30	30°C		
	Vorbeugung der Abschaltung durch Bedienungsfehler der Fernbedienung	×	00	Nicht verfügbar		
F7			01	Verfügbar		
	Blockierfunktion für Betriebsartenwahl  Blockierfunktion für Temperatureinstellung	×	00	Nicht verfügbar		
F8			01	Verfügbar (Werkseinstellung)		
			00	Nicht verfügbar		
F9		×	01	Verfügbar (Werkseinstellung)		
			00	Nicht verfügbar		
FA	Blockierfunktion für Lüfterdrehzahlauswahl	×	01	Verfügbar (Werkseinstellung)		
	Blockierfunktion für die Schwingluftkla-		00	Nicht verfügbar		
Fb	ppenbetrieb	×	01	Verfügbar (Werkseinstellung)		
			00	Standard		
	Kühlung Untergrenze für Temperatureinstellung (*3)	×	01	Untergrenze +1°C		
			02	Untergrenze +2°C		
FC						
			09	Untergrenze +9°C		
			10	Untergrenze +10°C		
	Heizung Obergrenze für Temperatureinstellung (*4)	×	00	Standard		
			01	Obergrenze –1°C		
Fd			02	Obergrenze –2°C		
			09	Obergrenze –9°C		
			10	Obergrenze –10°C		
			00	Nicht verwendet		
FE	Nicht vorbereitet	-	01			
			02	(Verwenden als 00)		
FF	Blockierfunktion für Timer		00	Nicht verfügbar		
		×	01	Verfügbar (Werkseinstellung)		
				J (		



Elem.	Optionale Funktion	Einzelne Einstellung	Einstellungs- bedingung	Inhalt	
H1	Wartungsalarm	0	00	Einblenden	
			01	Verbergen	
H2	Keine automatische Steueranzeige	0	00	Einblenden	
ПZ			01	Verbergen	
	Beschränkung der Betriebsartänderung (*4)	0	00	Betriebsmodusänderung deaktiviert (Betriebsmodus ausblenden)(werkseitige Einstellung)	
НЗ			01	Betriebsmodus eingestellt durch das zentrale Steuergerät + "FAN"-Modus	
			02	Eingeschränkter Betrieb	
	Lüftungs-Umschalter (nur Gesamtwärmetauscher)	0	00	Nur Klimaanlage	
H4			01	Nur Lüftung	
			02	Klimatisierung + Lüftung	
H5	Zentralsteuerung nach Zwangsabschaltung verfügbar	0	00	AUS	
			01	EIN	

- o: Individuelle Einstellung möglich
- x: Einstellung wird für alle Außengeräte verwendet
- -: Nicht verwendet



### HINWEIS

- \*1: Die Einstellung "02" ist nicht bei allen Innengerätetypen verfügbar.
- \*2: 00: Standard (7-Stufen-Betrieb), 01: Luftzugvermeidung (Abschaltung untere 2 Stufen), 02: Hohe Decke (Abschaltung untere 2-Stufen)
- \*3: Möglich bei Lüfter-, Kühl- und Trockenbetrieb.
- \*4: Möglich bei Heizbetriebsart.
- Ändern Sie nicht die optionale Einstellung mindestens 3 Minuten nach Einschalten der Stromversorgung.
- Schalten Sie die Stromversorgung bei einer Änderung der "CF"-Einstellung (Änderung des Schwingbereichs der Luftlamellen) wieder ein oder lassen Sie die Luftlamelle im Automatik-Schwing Modus einmal vollständig schwingen, damit die optionale Einstellung aktiviert wird.
- Die optionalen Einstellungen variieren entsprechend der Innen- und Außengerätemodelle. Überprüfen Sie, ob das Gerät die optionale Einstellung besitzt oder nicht.
- Tragen Sie in der Tabelle die Einstellungsstatus für jede optionale Einstellung in die Spalte "Einstellung" ein.



## 7. Testlauf

#### Inhalt

7.1.	Prüfungen vor dem Testlauf	. 110
7.2.	Testlaufverfahren unter Verwendung der Fernbedienung (PC-ART)	. 112
7.3.	Testlaufverfahren unter Verwendung der kabellosen Fernbedienung (PC-LH3A)	. 114
7.4.	Testlaufverfahren über das Außengerät	. 116
75	Drüfliete	117



#### 7.1 Prüfungen vor dem Testlauf

Führen Sie nach der Installation den Testlauf nach folgendem Verfahren durch. Übergeben Sie die Anlage anschließend dem Kunden.

Führen Sie den Testlauf der Innengeräte nacheinander in der entsprechenden Reihenfolge durch.

Stellen Sie sicher, dass die elektrischen Kabel und die Kältemittelleitungen korrekt angeschlossen sind.

Starten Sie die Innengeräte einzeln nacheinander, um sicher zu stellen, dass die Nummerierung stimmt.

Führen Sie den Testlauf gemäß den folgend Kapiteln aus.



#### VORSICHT

- · Generelle Warnung. Verschiedene Verletzungsgefahren.
- Das System darf erst dann in Betrieb genommen werden, wenn alle Teile des Tests erfolgreich durchlaufen wurden.
- Vergewissern Sie sich, dass die Absperrventile des Außengeräts vollständig geöffnet sind. Starten Sie dann die Anlage.
- Stellen Sie sicher, dass der Hauptschalter der Anlage zuvor bereits mindestens 12 Stunden eingeschaltet war, damit das Ölheizmodul das Kompressoröl erwärmen konnte.
- · Drücken Sie nicht den/die Magnetschalter.
- Stellen Sie sicher, dass das Absperrventil der Gasleitung und das der Flüssigkeitsleitung vollständig geöffnet sind.
- Elektrische Stromschlaggefahr. Dies kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen. Messen Sie den Widerstand zwischen Erdung und den Anschlüssen der elektrischen Bauteile. Vergewissern Sie sich, dass der elektrische Widerstand höher als 1 MΩ ist. Ist dies nicht der Fall, lassen Sie die Anlage erst laufen, wenn der Fehlerstrom gefunden und repariert wurde. Die Spannung an den Anschlüssen 1 und 2 für die Signalübertragung darf nicht angelegt werden.
- Heisse Oberfläche Brandwunden. Bauteile in der Umgebung der Abgasseite dürfen nicht von Hand berührt werden, da die Kompressorkammer und die Rohre an dieser Seite auf über 90°C aufgeheizt werden.
- Elektrische Entladung Es kann schwere Verletzungen verursachen. Elektrische Komponenten dürfen frühestens drei Minuten nach dem Ausschalten des Hauptschalters berührt werden.

#### **♦** Prüfverfahren

- 1 Stellen Sie sicher, dass das Absperrventil der Gasleitung und das der Flüssigkeitsleitung vollständig geöffnet sind.
- 2 Stellen Sie sicher, dass keine Kältemittelleckagen vorhanden sind. Die Konusmuttern können sich durch Vibrationen beim Transport gelockert haben.
- 3 Vergewissern Sie sich, dass die Kühlmittelrohrleitungen und die Kabelanschluss zu demselben Kühlkreislauf gehören und dass die Einstellung der Gerätenummer von DSW1, DSW6 und RSW1 der Innengeräte dem System entsprechen.
- 4 Überprüfen Sie die korrekte Einstellungen der DIP-Schalter auf der Leiterplatte der Innen- und Außengeräte. Achten Sie insbesondere auf die Einstellung des Höhenunterschieds zwischen Innen- und Außengeräten. Einzelheiten finden Sie im Kapitel *Kabelanschluss*.
- 5 Stellen Sie sicher, dass der Hauptschalter der Anlage zuvor bereits mindestens 12 Stunden eingeschaltet war, damit das Ölheizmodul das Kompressoröl erwärmen konnte.
- 6 Kontrollieren Sie, ob die Verkabelung der Innen- und Außengeräte den Angaben in Kapitel Kabelanschluss, entspricht.
- 7 Vergewissern Sie sich, dass jeder Kabelanschluss (L1, L2, L3 und N für einphasig) richtig an die Stromversorgung angeschlossen ist.



#### IINWFIS

- Stellen Sie sicher, dass die elektrischen Bauteile vor Ort (Hauptsicherung, Stromkreisunterbrecher, Leitungsanschlüsse, Kabel und Kabelanschlüsse) gemäß den elektrischen Daten des technischen Handbuchs des Geräts ausgewählt wurden. Vergewissern Sie sich auch, dass die elektrischen Bauteile vor Ort den nationalen und örtlichen Bestimmungen entsprechen.
- Verwenden Sie zur Vermeidung von Elektrorauschen abgeschirmte Kabel für die Verkabelung vor Ort. (Die Länge der abgeschirmten Kabel muss weniger als 1.000 m betragen. Die Stärke der abgeschirmten Kabel muss den örtlichen Richtlinien entsprechen.)
- Stellen Sie sicher, dass die Anschlüsse der Stromversorgungskabel (für Wechselstrom 380-415V an jeder Anschlussleiste "L1" an "L1" und "N" an "N", für Wechselstrom 220V an jeder Anschlüssleiste "R" an "R" und "T" an "T") und die Anschlüsse für die Kabel zwischen Innen- und Außengerät (Betriebsleitung: Anschlüsse auf jeder Anschlussleiste für 12V Wechselstrom) korrekt übereinstimmen. Anderenfalls könnten einige Komponenten beschädigt werden.
- Überprüfen Sie, dass die Kurbelgehäuseheizung mehr als 4 Stunden eingeschaltet ist. Der Betrieb ist erst 4 Stunden nach Einschalten der Stromversorgung möglich.
- Stellen Sie sicher, dass der Hauptschalter des Systems zuvor bereits mindestens 12 Stunden eingeschaltet war, damit das Ölheizmodul das Kompressoröl erwärmen konnte.
- Überprüfen Sie die Betriebstemperatur:

#### Kühlbetrieb:

Innen-DB 21,5°C und niedriger, Innen-WB 16°C und niedriger, Außen-DB 0°C und niedriger.

#### Heizbetrieb:

Innen DB 27°C und unten.

- Der Kompressor ist erst 4 Stunden nach Einschalten der Stromversorgung verfügbar.
- (Stopp-Code: d1-22) Wenn der Kompressor innerhalb von 4 Stunden startet, schalten Sie die Stromversorgung ein und warten Sie mindestens 30 Sekunden. Drücken Sie auf der Außen-PCB PSW1 and PSW3 gleichzeitig länger als 3 Sekunden. Die erzwungene Thermo-AUS-Funktion (d1-22) wird abgebrochen und der Kompressor ist betriebsbereit.

7




#### 7.2 Testlaufverfahren unter Verwendung der Fernbedienung (PC-ART)

1 Die Stromquelle der Innen- und Außengeräte einschalten.

Aktivieren Sie mithilfe der Fernbedienung den Modus "TEST-LAUF":

Drücken Sie die Tasten "MODE" und "OK" gleichzeitig länger als 3 Sekunden.

- a. Erscheinen in der Anzeige die Meldung "TEST RUN" und die Anzahl der angeschlossenen
   Geräte (z.B. "IJ"5"), so stimmt die Verkabelung des Fernbedienungskabels.→Weiter mit ◆
- b. Wenn keine Anzeige erscheint oder die angezeigte Anzahl der Geräte geringer als die tatsächliche Anzahl der Geräte ist, liegt ein Fehler vor.→Weiter mit <sup>3</sup>



	Anzeige der Fernbedienung	Fenierursache		Zu überprüfende Punkte nach dem Ausschalten der Stromversorgung	
	Keine Anzeige	Die Stromversorgung des Außengeräts ist nicht eingeschaltet.  Der Anschluss des Fernbedienungskabels ist falsch.	1	Anschlussstellen des Fernbedienungskabels, Anschlussleiste von Fernbedienung und Innengerät. Kontakt der Anschlüsse des Fernbedienungskabels.	
		Die Stromkabel sind nicht richtig ange- schlossen oder die Verbindungen haben sich gelockert.	3	Anschlussreihenfolge an jeder Anschlussleiste. Fester Sitz der Schrauben an jeder Anschlussleiste.	
8	Die Anzahl der angeschlosse- nen Innengeräte stimmt nicht	Die Stromversorgung des Außengeräts ist nicht eingeschaltet.  Die Betriebsleitung zwischen Innengerät und Außengerät ist nicht angeschlossen.  Die Verbindung der Steuerkabel zwischen den Innengeräten ist nicht korrekt. (Wenn mit einer Fernbedienung mehrere Geräte bedient werden)	5 6 7	Einstellung des DIP-Schalters an der PCB. Anschluss an PCB Siehe Punkte 3 1, 2 und 3 von Schritt.	

Fahren Sie 1 nach der Überprüfung mit Schritt fort.

Wählen Sie durch Drücken der Taste MODE den TEST RUNNING MODE (Testlaufmodus) (COOL oder HEAT) aus.

Den Schalter RUN/STOP betätigen.

**a.** Nun beginnt der Testlaufbetrieb. (Der AUS-TIMER für 2 Stunden wird aktiviert, und der Betrieb TESTLAUF wird nach 2 Stunden oder durch nochmaliges Drücken der Taste RUN/STOP beendet.)



#### HINWEIS

Während des Testlaufs werden Temperaturgrenzwerte und Außentemperatur im Heizbetrieb ignoriert, damit keine Unterbrechung des Testlaufs auftritt. Die Sicherungseinrichtungen sind jedoch aktiv. Daher sprechen während des Testlaufs im Heizungsbetrieb bei hohen Außentemperaturen möglicherweise die Sicherungseinrichtungen an.

Die Testlaufzeit kann durch Drücken der Zeittaste in der Fernbedienung geändert / erhöht werden.

b. Sollte das Gerät nicht anlaufen oder sollte die Betriebsanzeige der Fernbedienung blinken, liegt eine Störung vor. → Weiter mit 6

	Anzeige der Fernbedienung	Gerätezustand	Fehlerursache	Zu überprüfende Punkte nach dem Ausschalten der Stromversorgung
6	Die Betriebsanzeige blinkt. (einmal pro Sek.). Die Gerätenummer und der Alarmcode "03" blinken.	Das Gerät läuft nicht an.	Die Stromversorgung des Außengeräts ist nicht eingeschaltet.  Die Verbindungskabel der Serviceleitung sind falsch oder locker angeschlossen.	1 Anschlussreihenfolge der einzelnen Anschlussleisten. 2 Fester Sitz der Schrauben an jeder Anschlussleiste.  HINWEIS Beheben eines Sicherungsdefekts in der Steuerschaltung: Die Steuerschaltung wird durch eine Sicherung (FUSE4 an der Innengeräte-PCB1, EF1 an Außengeräte-PCB1) geschützt, wenn Stromleitungen an Signalleitungen angeschlossen sind. Wenn eine Sicherung durchgeschmolzen ist, kann die Steuerung durch Einstellen des DIP-Schalters an der PCB, wie in gezeigt wird, einmalig reaktiviert werden.
	Die Betriebsanzeige blinkt. (einmal/2 Sek.)	Das Gerät läuft nicht an.	Das Kabel der Fernbedienung ist unterbrochen. Der Kontakt der Stecker ist beschä- digt. Das Fernbedienungskabel ist falsch angeschlossen.	Dies entspricht <b>3</b> 1 und 2
	Blinkende Anzeige, nicht wie oben erläutert	Das Gerät startet nicht oder es startet und stoppt anschließend wieder.	Der Thermistor oder andere Stecker sind falsch angeschlossen. Auslö- sung der Schutzvorrichtung oder anderer liegt vor.	Prüfen Sie in der Tabelle im technischen Hand- buch die Art der Störung, und teilen Sie diese ggf. dem Kundendienst mit.
	Die Betriebsanzeige blinkt. (einmal pro Sek.). Gerätenr. 🗓 🗓 , Alarm- code 🗗 🗗 und Geräte- code 🖺 🗓 blinken	Das Gerät läuft nicht an.	Das Fernbedienungskabel zwischen Innengeräten ist falsch angeschlossen.	Prüfen Sie in der Tabelle im technischen Hand- buch die Art der Störung, und teilen Sie diese ggf. dem Kundendienst mit.
Fahren Sie 1 nach der Überprüfung mit Schritt fort.				
	Anleitungen zur Sicherung des Übertragungskreislauf	srückstellung, wenn die Sicherung s ausgelöst hat:	Außer RPK 1.0/1.5	Nur RPK-1.0/1.5
0	2 Stellen Sie den erster	rkabelung der Anschlussleiste.  n Pin des DSW7 auf der Innengeräte- Sie DSW7 auf der Innengeräte-PCB (1.5)	ON 1 2	ON OFF

7



HITACHI

OFF W

HITACHI

0

20 OFF

#### 7.3 Testlaufverfahren unter Verwendung der kabellosen Fernbedienung (PC-LH3A)



#### HINWEIS

Bei Verwendung der Kabelfernbedienung oder wenn mehrere Geräte (SET-FREE, DC INVERTER und UTOPIA) gleichzeitig in Betrieb sind, kann der Testlauf nicht mit der Fernbedienung durchgeführt werden. In solchen Fällen muss der Testlauf mit einer kabellosen Fernbedienung ausgeführt werden.

- 1 Führen Sie den Testlauf nach Abschluss der Installation durch.
  - a. Legen Sie die Batterien in die Fernbedienung ein.
  - b. Schalten Sie die Stromversorgung der Innen- und Außengeräte ein.
  - c. Die gelbe 'a-LED am Empfänger des Innengeräts blinkt (0,25 Sekunden AN ↔ 0,25 Sekunden AUS). Danach geht die gelbe LED aus. Während die LED blinkt, arbeitet das Gerät nicht, weil es sich in der Startphase befindet.
- 2 Stellen Sie den Testlaufmodus ein, indem Sie die SET und OFF TIME-Taste gleichzeitig länger als drei Sekunden drücken. Die LCD-Anzeige sollte wie auf der Abbildung rechts aussehen. Der Modus TEST RUN funktioniert nicht.
- 3 Stellen Sie die Betriebsart durch Drücken auf die Taste MODE ein. Der Modus TEST RUN funktioniert.
- 4 Starten Sie den Testlauf, indem Sie das Übertragungsgerät in Richtung auf den Empfänger des Innengeräts halten. Drücken Siedanndie Taste RUN/STOP. Wenn das Innengerät die Befehle erhalten hat, geht die gelbe '\omega'-LED am Empfänger kurz an. Kontrollieren Sie, ob die Befehlerichtigempfangen werden und der gewählte Modus (3) richtige ingestellt ist. Im Testlaufmodus ist die rote LED (RUN) am Empfänger AN und die grüne LED (TIMER) blinkt (0,5 Sekunden AN ↔ 0,5 Sekunden AUS) (\*2). Der Timer schaltet sich dann für 2 Stunden aus.



#### HINWEIS

- Falls die gelbe 'a' LED nicht aufleuchtet, ist es möglich, dass die Befehle den Empfänger nicht erreicht haben. Die Befehle erneut senden.
- (\*2) Im Fall des RPK-Modells ist die "TIMER"-LED ausgeschaltet.
- 5 Stellen Sie den Luftgitterwinkel folgendermaßen ein. Die Luftklappe hat einen automatischen Schwingmechanismus. Bewegen Sie die Klappe nicht mit Gewalt von Hand.
  - a. Wählen Sie den Lüftermodus durch Drücken auf die MODE-Taste.
  - b. Stellen Sie den Luftklappenwinkel durch Drücken auf die Taste LOUVER (Luftklappe) ein.
- 6 Anhalten des Testlaufs (Normal)
  - a. Der Testlauf hält nach 2 Stunden automatisch an.
  - b. Der Testlauf kann durch nochmaliges Drücken der Taste RUN/STOP angehalten werden. Kontrollieren Sie, ob nach Abschluss des Testlaufs die rote LED (RUN) und die grüne LED (TIMER) aus gehen.
- 7 Testlauf (Fehler) für PC-ALHD/PC-ALHZ stoppen. Wenn PC-LH3A aufgrund einer schwachen Batterie oder aus sonstigen Gründen nicht verwendet werden kann, führen Sie den Notbetrieb wie folgt durch.
  - a. Taste COOL: Drücken Sie auf die Taste COOL, um den Kühlbetrieb zu starten. Drücken Sie erneut auf die Taste COOL, um den Kühlbetrieb zu stoppen.
  - b. Taste HEAT: Drücken Sie auf die Taste HEAT, um den Heizbetrieb zu starten. Drücken Sie erneut auf die Taste HEAT, um den Heizbetrieb zu stoppen.



#### HINWEIS


Während des Notbetriebs blinkt die gelbe LED (0,5 Sekunden AN / 0,5 Sekunden AUS).



#### c. Alarmcodeanzeige

- Wenn aufgrund der Aktivierung von Sicherheitsvorrichtungen, etc., irgendeine Störung auftritt, blinkt die rote RUN-LED (0,5 Sekunden AN / 0,5 Sekunden AUS).
- Siehe Alarmcodes im Kapitel Fehlerbehebung.
- Der Alarmcode zeigt die Häufigkeit des Aufblinkens der grünen DEF-LED und der gelben FILTER-LED wie nachfolgend gezeigt an:
- Grüne DEF-LED: Ziffer 2 des Alarmcodes blinkt.
- Gelbe FILTER-LED: Ziffer 1 des Alarmcodes blinkt. (Alphabetischer Code: A= 10 blinkt, B= 11 blinkt, C= 12 blinkt,...)

#### Beispiel:



Die rote RUN-LED (1 Sekunde AN / 1 Sekunde AUS) bedeutet, dass es eine fehlerhafte Übertragung zwischen den Innenund den Außengeräten gibt.

#### 7.4 Testlaufverfahren über das Außengerät

Dieser Abschnitt behandelt die Durchführung eines Testlaufs mit Hilfe des Außengeräts. Die Einstellung dieser DIP-Schalter erfolgt bei eingeschalteter Stromversorgung.

Einstellung des DIP-Schalters (werkseitig)

#### DSW1

Schalter zur Einstellung des Wartungsbetriebs und der Wartungsfunktion





- 2 HEIZBETRIEB/KÜHLBETRIEB
- 3 Einstellung (ON: Heizerbetrieb)
- 4 OFF (fest eingestellt)
- 5 Manuelle Kompressorabschaltung



#### VORSICHT

- Achten Sie darauf, dass Sie beim Betätigen der Schalter auf der PCB keine anderen elektrischen Komponenten berühren.
- Die Wartungsklappe darf nicht abgenommen oder wieder angebracht werden, während die Stromversorgung des Außengeräts eingeschaltet und das Gerät in Betrieb ist.
- Stellen Sie nach Abschluss des Testlaufs alle DIP-Schalter von DSW1 wieder auf OFF.

#### Betrieb **DIP-Schaltereinstellung Betrieb** Bemerkungen Achten Sie darauf, dass die Innengeräte Einstellen der Betriebsart: Das Innengerät startet automa \* den Vorgang in Übereinstimmung mit dem Kühlen: DSW1-2 auf OFF. tisch, wenn der Testlauf des Außen-Testlauf des Außengeräts starten. geräts eingestellt ist. ON Der Testlauf wird vom Außengerät gestar-2 Die Einstellung ON/OFF kann tet und mittels Fernbedienung gestoppt. mit der Fernbedienung erfolgen Die Testlauffunktion der Fernbedienung Heizung: DSW1-2 auf ON. oder mit DSW1-1 des Außengeräts. wird abgebrochen. Die Testlauffunktion Ein 2 Stunden langer permades Außengeräts wird jedoch nicht abgenenter Betrieb erfolgt ohne brochen Thermo-OFF. Sind mehrere Innengeräte an eine Fer-Testlauf nbedienung angeschlossen, erfolgt der Starten des Testlaufs: Testlauf gleichzeitig bei allen Geräten. Stellen Sie DSW1-1 auf ON und Schalten Sie die Stromversorgung desnach ca. maximal 20 Sekunden HINWEIS startet der Betrieb. halb für die Innengeräte aus, bei denen Die Testlaufzeit kann durch Drückein Testlauf erfolgen soll. In diesem Fall Im Heizbetrieb DSW1-2 auf ON ken der Zeittaste in der Fernbediekann die Anzeige "TEST RUN" auf der gestellt lassen nung erhöht werden. Fernbedienung blinken. Dies ist jedoch keine Störung. Die Einstellung von DSW1 ist für einen Testlauf mittels Fernbedienung nicht erfor-Vermeiden Sie es, den Kompressor häu-Einstellung: 1 Ist DSW1-4 während des Komfig ein- und auszuschalten. Manuelle Kompressorabschaltung: pressorbetriebs auf ON gestellt, DSW1-4 auf ON. wird der Kompressor sofort gestoppt, und das Innengerät wird von der Einstellung Thermo-AUS ges-Manuelle teuert. Kompressor-Kompressor EIN: Steht DSW1-4 auf OFF, startet abschaltung DSW1-4 auf OFF der Kompressor nach Löschung des 3-Minuten-Intervalls. Vermeiden Sie einen häufigen Entfroster-Starten des manuellen Entfroster- Ein Entfrosterbetrieb kann unabetrieb bhängig von den Frostbedingungen betriebs. Drücken Sie PSW1 länger als 3 Seund der Gesamtzeit des Heizbetriekunden während des Heizbetriebs. bs erfolgen. damit der Entfrosterbetrieb nach 2 Der Entfrosterbetrieb kann ni-Minuten aufgenommen wird. Diese Manuelles cht erfolgen, wenn die Tempera-Funktion ist erst nach 5 Minuten Entfrosten tur des Wärmeaustauschers vom möglich, nachdem der Heizbetrieb Außengerät höher als 10°C ist, der gestartet wurde. Hochdruck mehr als 3,3 MPa (33 2 Ende des manuellen Entfrosterkgf/cm2G) beträgt oder die Therbetriebs moeinstellung auf AUS steht. Der Entfrosterbetrieb wird automatisch

beendet und der Heizbetrieb startet.

#### 7.5 Prüfliste

<b>◆</b> P	rüflis	te für	den	Test	lauf
------------	--------	--------	-----	------	------

MODELL: SERIEN-NR. KOMPRESSOR MFG. Nr.

NAME UND ANSCHRIFT DES KUNDEN:

DATUM:

- 1 Stimmt die Drehrichtung des Innengerätelüfters?
- 2 Stimmt die Drehrichtung des Außengerätelüfters?
- 3 Sind ungewöhnliche Kompressorgeräusche zu hören?
- 4 War das Gerät mindestens zwanzig (20) Minuten lang in Betrieb?
- 5 Raumtemperaturkontrolle:

Einlass: Nr.1 DB /WB °C, Nr.2 DB /WB °C, Nr.3 DB /WB °C, Nr.4 DB Auslass: DB °C, °C, /WB °C, DB /WB °C, /WB DB /WB DB Einlass: Nr.5 DB /WB °C, Nr.6 DB /WB °C, Nr.7 DB /WB °C, Nr.8 DB /WB °C, Auslass: DB /WB °C, DB /WB °C, DB /WB °C, DB /WB °C,

6 Außentemperaturkontrolle:

Einlass: DB °C, WB °C
Auslass: DB °C, WB °C

7 temperaturkontrolle des Kältemittels: Betriebsart (Kühlen oder Heizen)

Abgastemperatur:  $\underline{\text{Td}}=$   $\underline{^{\circ}\text{C}}$ Temperatur der Flüssigkeitsleitung:  $\underline{\text{Te}}=$   $\underline{^{\circ}\text{C}}$ 

8 Druck messen:

9 Spannung messen:

Nennspannung \_\_\_\_\_\_V

Betriebsspannung: <u>L1-L2 V, L1-L3 V, L2-L3 V</u>

Anlaufspannung: V

V

Phasenunsymmetrie: 1- ——— =

Vm

10 Prüfung des Kompressorstromverbrauchs

 Eingang:
 <u>kW</u>

 Betriebsstrom:
 A

- 11 Wurde das Kältemittel richtig eingefüllt?
- 12 Funktionieren die Fernbedienungen?
- 13 Funktionieren die Sicherheitsvorrichtungen?
- 14 Wurde das Gerät auf Kältemittellecks geprüft?
- 15 Ist das Gerät innen und außen sauber?
- 16 Sitzen alle Gehäuseabdeckungen fest?
- 17 Sind alle Klappergeräusche behoben worden?
- 18 Ist der Filter sauber?
- 19 Ist der Wärmetauscher sauber?
- 20 Sind die Absperrventile geöffnet?
- 21 Fließt das Wasser in der Abflussleitung gleichmäßig ab?



# 8. Elektrische Prüfungen an den Hauptteilen

#### Inhalt


8.1.	Inverte	Inverterschutzfunktion		
8.2.	Thermistor			
8.3.	Elektre	onisches Expansionsventil	123	
	8.3.1.	Elektronisches Expansionsventil für das Außengerät	123	
	8.3.2.	Elektronisches Expansionsventil für das Innengerät	124	
8.4.	Druck	steuerung und Schutz	125	
	8.4.1.	Drucksteuerung und Schutzposition	125	
	8.4.2.	Drucksensor für die Steuerung	125	
	8.4.3.	Hochdruckschalter zum Schutz (PSH)	126	
8.5.	Störso	chutzfilter (NF)	127	
	8.5.1.	Störschutzfilter für 1~	127	
	8.5.2.	Störschutzfilter für 3N~	128	
8.6.	Dross	elspule (DCL)	129	
	8.6.1.	Drosselspule für 1~	129	
	8.6.2.	Drosselspule für 3N~	129	
0 7	Scrolli	kompresser	120	

#### 8.1 Inverterschutzfunktion

1 Zu hohe oder niedrige Spannung für Inverter

#### a. Erkennung

- Wenn die mit 600 M/sec gefilterte Spannung des direkten Stroms 376V ist oder diesen Wert übersteigt, werden Anomalien erkannt.
- Wenn die mit 600 M/sec gefilterte Spannung des direkten Stroms 194V ist oder unter diesem Wert liegt, werden Anomalien erkannt.
- **b. Funktion**. Wenn Anomalien erkannt werden, wird der Inverterkompressor gestoppt und übermittelt den Signalcode für die Stillstandsursache an die PCB1.
- **c. Abbruch der Schutzfunktion**. Die Übermittlung des Signalcodes der Stillstandsursache wird abgebrochen, wenn ein Stillstandsbefehl gegeben wurde oder wenn die Hauptstromquelle abgeschaltet wurde.
- 2 Störung des Stromsensors
  - a. Erkennung. Wenn die Spannung des Inverterkompressors unter 1,5 A sinkt, w\u00e4hrend seine Frequenz zwischen 15Hz und 18Hz liegt, oder wenn die Phasenspannung U eine Spitze von 5 A oder niedriger am Ende der Positionierung hat, wird eine Anomalie erkannt.
  - **b. Funktion**. Wenn Anomalien erkannt werden, wird der Inverterkompressor gestoppt und übermittelt den Signalcode für die Stillstandsursache an die PCB1.
  - **c. Abbruch der Schutzfunktion**. Die Übermittlung des Signalcodes der Stillstandsursache wird abgebrochen, wenn ein Stillstandsbefehl gegeben wurde oder wenn die Hauptstromquelle abgeschaltet wurde.
- 3 Überspannungsschutz für Inverter
  - a. Erkennung. Wenn die vom Stromsensor erkannte Spannung 150% der Nennspannung erreicht, wird ein Überstrom erkannt. (Kurzzeitiger Überstrom). Wenn die vom Stromsensor erkannte Spannung 105% der Nennspannung durchgehend 30 Sekunden lang oder insgesamt 3 Minuten während eines 10 -Minuten-Abschnitts übersteigt, wird ein Überstrom erkannt. (Elektrisches Thermorelais)
  - b. Funktion. Wenn Anomalien erkannt werden, wird der Inverterkompressor gestoppt und übermittelt den Signalcode für die Stillstandsursache an die PCB1.
  - **c. Abbruch der Schutzfunktion**. Die Übermittlung des Signalcodes der Stillstandsursache wird abgebrochen, indem ein Stillstandsbefehl gegeben wird oder die Hauptstromquelle abgeschaltet wird.
- 4 Schutz von IPM/DIP-IPM/ISPM
  - a. Erkennung. Wenn einer der Ausgangsanschlüsse zwischen "U" und "V", "V" und "W", "W" und "U" des Transistormoduls oder ISPM-Moduls kurzgeschlossen wird, wird eine Anomalie erkannt. Wenn der Betriebsstrom des Transistormoduls oder des ISPM-Moduls den maximalen Nennstrom x 105% erreicht, dann wird eine Anomalie erkannt. Wenn eine interne Temperatur vom internen Thermistor des IPM-Moduls gemessen wird, dann wird eine Anomalie erkannt. Wenn die Steuerspannung des IPM-Moduls sinkt, dann wird eine Anomalie erkannt.
  - **b. Funktion**. Wenn Anomalien erkannt werden, wird der Inverterkompressor gestoppt und übermittelt den Signalcode für die Stillstandsursache an die PCB1.
  - **c. Abbruch der Schutzfunktion**. Die Übermittlung des Signalcodes der Stillstandsursache wird abgebrochen, wenn ein Stillstandsbefehl gegeben wurde oder wenn die Hauptstromquelle abgeschaltet wurde.
- 5 Temperaturanstieg an der Lamelle
  - a. Erkennung. Wenn die Temperatur des internen Thermistors 100°C, übersteigt, wird eine Anomalie erkannt.
  - **b. Funktion**. Wenn Anomalien erkannt werden, wird der Inverterkompressor gestoppt und übermittelt den Signalcode für die Stillstandsursache an die PCB1.
  - **c. Abbruch der Schutzfunktion**. Die Übermittlung des Signalcodes der Stillstandsursache wird abgebrochen, wenn ein Stillstandsbefehl gegeben wurde oder wenn die Hauptstromquelle abgeschaltet wurde.
- 6 Erdschlusserkennung
  - a. Erkennung. Wenn der Anfangsstrom des Kompressors 80% des Überstromschutzwertes erreicht, und ein IPM-Störungssignal während der Erdungsfeststellung empfangen wird, wird eine Anomalie erkannt.
  - **b. Funktion**. Wenn Anomalien erkannt werden, wird der Inverterkompressor gestoppt und übermittelt den Signalcode für die Stillstandsursache an die PCB1.
  - c. Abbruch der Schutzfunktion. Die Übermittlung des Signalcodes der Stillstandsursache wird abgebrochen, wenn ein Stillstandsbefehl gegeben wurde oder wenn die Hauptstromquelle abgeschaltet wurde.




#### Thermistor f ür Temperatur an Kompressoroberseite

(für Schutz vor Abgasüberhitzung)

- a. Ein Thermistor für die Temperatur der Kompressoroberseite wird installiert, um eine Überhitzung des Abgases zu vermeiden. Ein zu starkes Ansteigen der Abgastemperatur führt zur Verschlechterung der Schmierölqualität und der Schmiereigenschaften, was wiederum die Lebensdauer des Kompressors verkürzt.
- b. Bei einem zu starken Ansteigen der Abgastemperatur steigt auch die Kompressortemperatur. Im schlimmsten Fall kommt es zu einem Ausbrennen der Kompressormotorwindungen.
- c. Wenn die Temperatur der Kompressoroberseite während des Heizbetriebs ansteigt, wird das Gerät wie folgt reguliert:
  - Ein oder mehrere elektronische Expansionsventile der Außengeräte werden geöffnet, um die Kältemittelflüssigkeit über den Akkumulator zurück zum Kompressor zu leiten und so die Temperatur zu senken.
  - Wenn die Temperatur der Kompressoroberseite 132°C überschreitet, selbst wenn ein elektronisches Expansionsventil öffnet, stoppt der Kompressor, um sich selbst zu schützen.
  - Die obige Funktion ist auch im Kühlbetrieb verfügbar.

Eigenschaften des Thermistors für den Abgasüberhitzungsschutz




d. Wenn die Temperatur der Kompressoroberseite zu stark ansteigt, dann wird die Schutzsteuerung aktiviert und der Kompressor stoppt.


Betrieb	Temperatur der Kompressoroberseite	Stördauer
Kühlen	Über 132°C	10 Min. (fortlaufend)
Kurileri	Über 140°C	5 Sek. (fortlaufend)
Heizen	Über 132°C	10 Min. (fortlaufend)
neizeii	Über 140°C	5 Sek. (fortlaufend)
Entfrosten	Über 132°C	5 Sek. (fortlaufend)

#### ♦ Thermistor für Außenumgebungstemperatur

Die Thermistoreigenschaften werden in der nächsten Abbildung gezeigt.





#### ♦ Thermistor für Verdampfungstemperatur des Außengeräts im Heizbetrieb (zur Entfrostung)




#### 8.3 Elektronisches Expansionsventil


#### 8.3.1 Elektronisches Expansionsventil für das Außengerät






Elemente	Spezifikationen		
Gültig für die Modelle	Für den Hauptzyklus des RAS-(4-6)FS(V)N(Y)2E		
Тур	UKV(10.0 USRT) Serie/UKV (5.0USRT) Serie für MVB		
Kältemittel	R410A		
Betriebstemperaturbereich	-30°C ~ 65°C (Betriebszeit der Spule: unter 50%)		
Montagerichtung	Antriebswelle in vertikaler Richtung innerhalb eines Winkels von maximal 45°		
Flussrichtung	Umkehrbar		
Antriebsmethode	4-phasiger Spaltrohrmotor		
Nennspannung	GS12V±1,8V		
Antriebsbedingung	83PPS (Impulsweite bei ON: 36mm Sek, OFF: 60mm Sek.) 1,2 Phasenerregung		
Spulenwiderstand (jede Phase)	$46\Omega \pm 10\%$ (bei 20°C)		
	ON OFF A B B		








#### 8.3.2 Elektronisches Expansionsventil für das Innengerät






Elemente	Spezifikationen		
Тур	EDM-Typ		
Kältemittel	R410A		
Betriebstemperaturbereich	-30°C ~ 70°C (mit nicht elektrifizierten Spulen)		
Montagerichtung	Antriebswelle in vertikaler Richtung, Motor nach oben und 90° in vier Richtungen		
Flussrichtung	Umkehrbar		
Antriebsmethode	4-phasiger Impulsmotor		
Spannung	GS12V±1,2V		
Antriebsbedingung	$100\Omega \pm 250 PPS$ (Impulsweite über 3mm) 2-Phasenerregung		
Spulenwiderstand (jede Phase)	150Ω ± 10% (bei 20°C)		
Schaltplan, Steuerkreis und Aktivierungsmodus	Ventil-aktivierung  Steuer-kreis  Nentil- Ablauf  1 2 3 4 1  1		

## 8

#### 8.4 Drucksteuerung und Schutz


#### 8.4.1 Drucksteuerung und Schutzposition




#### 8.4.2 Drucksensor für die Steuerung

#### ♦ Hochdrucksensor für die Steuerung (Pd)

Im Heizbetrieb wird der Hochdruck mittels eines Hochdrucksensors erfasst und die Kompressorfrequenzen werden durch die Proportionalsteuerungsmethode mit der Betriebsleistung der Innengeräte (oder PID-Steuerung für die Kompressorfrequenz) gesteuert; folglich wird der Hochdruck in einem geeigneten Bereich gesteuert. Die Ausgabe des Hochdrucksensors während des Heizbetriebs aktiviert die Schutzsteuerung, d. h. den Gas-Bypass.







Ausgangseigenschaften des Hochdrucksensors

#### Niederdrucksensor für die Steuerung (Ps)

Im Kühlbetrieb wird der Ansaugdruck mittels eines Niederdrucksensors erfasst und die Kompressorfrequenzen werden durch die Proportionalsteuerungsmethode mit der Betriebsleistung der Innengeräte (oder PID-Steuerung für die Kompressorfrequenz) gesteuert; folglich kann der Ansaugdruck in einem geeigneten Bereich gesteuert werden.

Bei einem zu niedrigen Ansaugdruck kann die Kühlung unzureichend sein und Teile des Kältemittelkreislaufs beschädigt werden. Wenn die Ausgabe des Niederdrucksensors zwölf Minuten lang oder länger ein Vakuum und einen konstanten Wert anzeigt, wird der Kompressor zu seinem Schutz abgeschaltet.





Ausgangseigenschaften des Hochdrucksensors

#### 8.4.3 Hochdruckschalter zum Schutz (PSH)

Bei einem zu hohen Ausströmdruck können der Kompressor und Bauteile des Kältemittelkreislaufs beschädigt werden. Wenn der Ausströmdruck jedoch über 4,15 MPa (R410A) liegt, wird die Schutzsteuerung aktiviert und der Kompressor abgeschaltet.


#### 8.5 Störschutzfilter (NF)


Der Störschutzfilter reduziert die durch den Inverter auf der Stromversorgungsseite erzeugten Geräusche. Die mit "LOAD" gekennzeichneten Anschlüsse werden an der Inverterseite angeschlossen und die mit "LINE" gekennzeichneten Anschlüsse an die Stromversorgungsseite.

#### 8.5.1 Störschutzfilter für 1~

#### RAS-(4-6)FSVN2E

Elemente	Spezifikationen
Modell	LFB-14930-3M
Nennstromstärke	WS 230V 30 A
Zulässiger Temperaturbereich.	-25°C bis 85°C
Schaltplan	L110 Z Cx1 L1 Cx2 Cx3 L4 Cx4 N2






#### 8.5.2 Störschutzfilter für 3N~

#### RAS-(4-6)FSNY2E

Elemente	Spezifikationen
Modell	4LFB-16830-2FA
Nennstromstärke	AC415V 27A
Zulässiger Temperaturbereich	-25°C bis 85°C
Schaltplan HRNM(E)	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$




#### 8.6 Drosselspule (DCL)


Dieser Teil wird zum Umformen des Wechselstroms in den Gleichstrom für den Inverter verwendet.

#### 8.6.1 Drosselspule für 1~

#### RAS-(4-6)FSVN2E

Elemente	Spezifikationen
Induktivität	0,59mH±15% (bei 1 kHz)
Nennstromstärke	30 A
GS-Widerstand	26 mΩ (bei 20 °C)
Zulässiger Temperaturbereich	-20°C bis 60°C







#### 8.6.2 Drosselspule für 3N~

#### RAS-(4-6)FSNY2E

Elemente	Spezifikationen
Induktivität	0,5mH±10% (bei 1 kHz)
Nennstromstärke	30 A
Direktwiderstand	15mΩ±20% (bei 20°C)
Zulässiger Temperaturbereich	-20°C bis 60°C





60<sup>±0.5</sup> 86<sup>±2</sup>



#### 8.7 Scrollkompressor

- ♦ Zuverlässiger Mechanismus für geringen Vibrations- und Geräuschpegel
- 1. Die Drehrichtung ist festgelegt.
- 2. Innerhalb der Kammer herrscht Hochdruck und die Oberflächentemperatur der Kammer liegt bei 60 °C bis 110 °C.
- Kompressionsprinzip








### 9. Ersatzteile

#### Inhalt


9.1.	Bautei	le	132
9.2.	Elektri	sche Bauteile	133
	9.2.1.	RAS-(4-6)FSVN2E	133
	9.2.2.	RAS-(4-6)FSNY2E	133
9.3.	Bautei	le-Tabelle	134
	9.3.1.	Bauteile	134
	932	Flektrische Bauteile	134

#### 9.1 Bauteile




#### 9.2 Elektrische Bauteile

#### 9.2.1 RAS-(4-6)FSVN2E



#### 9.2.2 RAS-(4-6)FSNY2E



9



#### 9.3 Bauteile-Tabelle

#### 9.3.1 Bauteile

Nr.	Beschreibung	Mge	Bemerkungen	Nr.	Beschreibung	Mge	Bemerkungen
1	Hintere Abdeckung L	1	Montage	22-2-1-1	Expansionsventil	1	EVO
1-1	H-Abdeckung	1		22-2-	Sieb	2	
1-2	Griff	1		1-2	Oleb		
1-3	Rohrabdeckung	1	Rückseitige Rohrabdeckung	23	Befestigungsplatte	2	Nicht in 22 enthalten
2	Obere Abdeckung	1	Montage	24	Endplatte	1	Nicht in 22 enthalten
3	Wartungsklappe L	1	Montage	25	Trennplatte	1	
4	S Abdeckung B	1	Untere Wartungsklappe	26	Akkumulator	1	Montage
5	Schutznetz L	1		27	4-Wege-Ventil	1	Montage
6	Schutzkragen L	1		27-1	4-Wege-Ventil	1	
6-1	Luftgitter	2	Luftauslass	27-2	SVA	1	Montage
6-2	Schutzkragen L	1		27-2-1	Magnetventil	1	
6-3	Griff	1		27-3	Ölabscheider	1	Montage
7	Motorklemme L	1		27-4	SVF	1	Montage
8	Lüftermotor	1	MOF1: DC74W, 8P	27-4-1	Magnetventil	1	
9	Lüftermotor	1	MOF2: DC74W, 8P	27-4-2	Sieb	1	
10	Schraubenlüfter	2	Ø544	27-5	Prüfung JA	1	
11	B-Gitterbaugruppe	1		27-6	Absperrventil 3/8	1	für Flüssigkeitsleitung (3/8)
40		_	RAS-(4-6)FSVN2E:	27-7	Absperrventil 5/8	1	für Gasleitung (5/8)
12	Kompressor	1	E400HHD-36A2	27-8	Ventilverankerung	1	
12	Kompressor	1	RAS-(4-6)FSNY2E:	27-9	V-Strebe	1	
40	·		E400HHD-36D2	27-10	Rückschlagventil	1	
13	Heizer-Gerät	1	32W	27-11	Druckschalter	1	PSH (Hoch)
14	Heizer-Gerät	1	32W	28	S-Rohr	1	Montage
15	Heizer-Gerät	1	32W	28-1	Sieb	1	
16	Heizer-Gerät	1	32W	29	Spule	2	für SVA und SVF
17	Lärmschutzabdeckung	1		30	Spule	1	für RVR
18	Vibrationsdämpfer 1	4		31	Thermistor	1	TA
19	Vibrationsdämpfer 2	3		32	Thermistor	1	TD
20	Spezialmutter	2		33	Thermistor	1	TE
21	Gummikappe	1		34	TH-Platte	1	
22	Kondensator	1	Montage (Wärmetauscher + 22-1 + 22-2)	35	Spule	1	für MV
22-1	G-Kopf	1	Montage	36	Drucksensor	1	PS
22-2	L-Kopf	1	Montage	37	Drucksensor	1	PD
22-2-1	EVO-Baugruppe	1	Montage	38	Griff	1	

#### 9.3.2 Elektrische Bauteile

Nr.	Beschreibung	Mge	Bemerkungen	Nr.	Beschreibung	Mge	Bemerkungen
1	Schaltplan	1	Montage (2 + 3 + 4 + Kabel-	2-8	Sicherung	1	RAS-(4-6)FSVN2E: 50 A
	'		strang)	2-8	Sicherung	2	RAS-(4-6)FSNY2E: 20 A
2	P-Platte	1	Baugruppe (von 2-1 bis 2-12)	2-9	Schalt- schütz	1	CMC1
2-1	P-Platte	1	,	2-10	Distanzstück	6	Für Störschutzfilter
2-2	Anschlussleiste	1	TB	2-11	Distanzstück	4	Für PCB (Leiterplatte)
					Abstandhalter zum		
2-3	Transformator	1	TF	2-12	Eindrücken	3	Für PCB (Leiterplatte)
2-4	Leiterplatte (PCB)	1	PO081	3	Strombaugruppe	1	Baugruppe (von 3-1 bis 3-2)
2-5	Störschutzfilter	1	NF		0		Baugrappe (von o 1 bis o 2)
2.6	Dragoslanula	4	DCI	3-1	Stromaggregat	1	
2-6	Drosselspule	1	DCL	3-2	Inverterlamellen	1	DIP-IPM
2-7	Sicherungshalter	1	RAS-(4-6)FSVN2E	4	Obere Halterung	1	
2-7	Sicherungshalter	2	RAS-(4-6)FSNY2E	-	obolo Hallording	'	



## 10. Wartung

#### Inhalt

10.1.	Ausbau der Wartungsklappe	136
10.2.	Ausbau des Luftauslassgitters	136
10.3.	Abnehmen der oberen Abdeckung	137
10.4.	Abnehmen des unteren Teils der Wartungsklappe und der rückseitigen Abdeckung	137
10.5	Aushau des Außengerätelüftermotors	138

#### 10.1 Ausbau der Wartungsklappe

Entfernen Sie die Hauptbauteile wie nachstehend beschrieben.



#### HINWEIS


- Zum Wiedereinbau führen Sie diese Schritte in umgekehrter Reihenfolge aus.
- Setzen Sie die Leitungen nicht zu lange ungeschützt den Umgebungsbedingungen aus, um eine Verunreinigung durch Wasser oder Fremdpartikel zu vermeiden.
- Falls erforderlich, dichten Sie die Leitungsenden mit Dichtungskappen oder -band ab.

Entfernen Sie die vier (4) Schrauben zur Befestigung des Motors.

Schieben Sie die Wartungsklappe nach unten und entfernen Sie sie.

Achten Sie darauf, dass die Wartungsabdeckung nicht herunterfällt.

Nr.	Teil
1	Wartungsklappe




#### 10.2 Ausbau des Luftauslassgitters

Entfernen Sie die (8) Schrauben.

Heben Sie das Luftauslassgitter an und halten Sie dabei die Unterseite fest.

Lösen Sie den hervorstehenden Haken des Luftauslassgitters vom Schutzkragen.

Nr.	Teil
1	Luftauslassgitter
2	Schutzkragen




#### 10.3 Abnehmen der oberen Abdeckung

Entfernen Sie alle Schrauben, mit denen die obere Abdeckung an Vorder- und Rückseite des Geräts befestigt ist.

Heben Sie die obere Abdeckung nach oben.

Nr.	Teil	Teil	
1	Obere Abdeckung	Obere Abdeckung	



## 10.4 Abnehmen des unteren Teils der Wartungsklappe und der rückseitigen Abdeckung


Entfernen Sie die fünf (5) Schrauben, mit denen der untere Teil der Wartungsklappe befestigt ist und entfernen Sie diese Klappe, indem Sie sie nach vorn ziehen. Entfernen Sie die obere Abdeckung, wie im Abschnitt "Ausbau der oberen Abdeckung" dieses Kapitels beschrieben wird.



#### HINWEIS

Die Länge der Befestigungsschrauben für den Außentemperaturthermistor variiert aus Gründen der Qualitätskontrolle von der Länge der anderen Schrauben des Geräts.

Nr.	Teil
1	Rückseitige Abdeckung
2	Schrauben
3	Der untere Teil der Wartungsklappe



10

#### 10.5 Ausbau des Außengerätelüftermotors

Entfernen Sie die Wartungsklappe wie im Abschnitt *Ausbau der Wartungsklappe* dieses Kapitels beschrieben.


Entfernen Sie das Lufteinlassgitter nach den Anleitungen unter Punkt *Ausbau des Lufteinlassgitters*.


Entfernen Sie die obere Abdeckung, wie im Abschnitt *Ausbau der oberen Abdeckung* dieses Kapitels beschrieben wird.

Entfernen Sie den Schraubenlüfter durch Abnehmen der Hutmutter und der Unterlegscheibe, durch die der Schraubenlüfter auf der Motorwelle befestigt ist.

Wenn das Lüfterblatt beim Auswechseln stecken bleibt, mit einem Abzieher den Lüfter auseinanderbauen.

Nr.	Teil
1	Obere Abdeckung
2	Lüftermotorverbindungskabel
3	Motorhalterung
4	Lüftermotor





	Lüfter	nponenten und technische Merkmale	
Stromversorgung		1~ 230V 50 3N~ 400V 5	~ · · · ·
Lüftermotor	GS-Lüftermotor Nach oben GS-Lüftermotor Nach unten	P IPM :N202 :I202 P IPM :N201 :I201	
Schraube zur Motorbefestigung	GS-Lüftermotor Nach oben GS-Lüftermotor Nach unten	Schraube mit Abstandhalter x 4	
Motorhalterung und Kabelbefestigungs- position		Nr. Teil  1 Motorhalterung  2 Lüftermotorverbindungskabel  3 GS-Lüftermotor Nach oben  4 GS-Lüftermotor Nach unten  5 Kabelbinder	3 5


Entfernen Sie den Lüftermotoranschluss von PCN202 und PCN203 im Schaltkasten.

- Schneiden Sie den Kabelhalter durch, mit dem das Verbindungskabel des Lüftermotors gehalten wird.
- Entfernen Sie die vier (4) Schrauben, mit denen der Motor an der Motorhalterung befestigt ist.

Befestigen Sie die Motorkabel mit dem Kabelbinder oder der Kabelklemme. Andernfalls könnten sich die Verbindungskabel des Lüftermotors lösen.

Um scharfe Kanten zu vermeiden, bringen Sie die Gummibuchse an der Trennplatte ab, wenn Sie das Motorkabel durchziehen. Andernfalls könnten sich die Verbindungskabel des Lüftermotors lösen.

Nr.	Teil
1	Trennplatte
2	Gummihülse
3	Kabelhalter oder Kabelhalter





#### HINWEIS

- Achten Sie darauf, dass die Kabel beim Einbau des Motors direkt nach unten zeigen. Befestigen Sie das Schutzleitungsende nach unten zeigend, damit darin enthaltenes Wasser vollständig ablaufen kann.
- Befestigen Sie die Motorkabel mit einem Kabelbinder an der Motorhalterung, damit Sie nicht die Schraubenlüfter behindern.
- Montage Lüfterblatt: Führen Sie den Gleitschutz der Lüfternabe in Übereinstimmung mit dem Schneideteil der Motorwelle ein und befestigen Sie die Schraube nach dem Ausbau des Wellenschraubenteils. (Anzugsdrehmoment von 20 Nm)
- Achten Sie beim Anschließen der Motorkabel darauf, dass die Farben der Anschlüsse auf PCN201 und PCN202 mit denen der Kabel übereinstimmen.
- Befestigen Sie das Luftauslassgitter sicher am Schutzkragen.



## 11. Fehlerbehebung

#### Inhalt

11.1.	.1. Erste Fehlerbehebung		142
	11.1.1.	Test mit 7-Segment-Anzeige	142
	11.1.2.	Fehler bei der Stromversorgung von Innengerät und Fernbedienung	143
	11.1.3.	Fehlerhafte Übertragung zwischen Fernbedienung und Innengerät.	144
	11.1.4.	Betriebsfehler der Vorrichtungen	145
11.2.	Verfah	ren zur Fehlerbehebung	153
	11.2.1.	Display-Anzeige im gestörten Betrieb	153
	11.2.2.	Alarmcodes	154
	11.2.3.	Fehlerbehebung anhand der Alarmcodes	156
	11.2.4.	Fehlerbehebung im Prüfmodus	202
	11.2.5.	Fehlerbehebung mithilfe der 7-Segmentanzeige	208
	11.2.6.	Fehlerbehebung mithilfe aufblinkender Alarm-LEDs für RPK-FSN2M	212
	11.2.7.	Schutzsteuerungscode auf der 7-Segmentanzeige	213
11.3.	Verfah	ren zur Prüfung jedes Hauptteils	215
	11.3.1.	Selbstdiagnosefunktion der PCB mit Fernbedienung	215
	11 3 2	Selbstdiagnosefunktion der Fernhedienung	217



#### 11.1 Erste Fehlerbehebung

#### 11.1.1 Test mit 7-Segment-Anzeige

- **♦** Einfache Fehlerbehebung mit 7-Segment-Anzeige
- 1 Alle Innengeräte, die an das Außengerät angeschlossen sind, einschalten.
- 2 Außengerät einschalten
- 3 Auto Adressierung beginnt (Außengeräte PCB1) Während der automatischen Adressierung können Sie folgende Elemente mithilfe der 7-Segment-Anzeige des Außengeräts überprüfen.
  - a. Fehlender Anschluss der Stromversorgung am Innengerät.
  - **b.** Doppelte Vergabe der Innengerätenummer.

#### **Normalfall**

Die 7-Segment-Anzeige des Außengeräts wird nicht angezeigt.

#### Störfall

Im Falle einer Störung erscheinen auf der 7-Segment-Anzeige des Außengeräts folgende Angaben:

Ursache	Anzeige	Bemerkungen
a. Die Stromversorgung der Innengeräte ist unterbrochen.		Blinkt weiter nach 30 Sekunden.
<ul> <li>Fehlender Anschluss der Betriebsleitung zwischen Außen- und Innengeräten.</li> </ul>		Blinkt weiter nach 30 Sekunden.
c. Doppelte Einstellungen der Innengerätenummer am Drehs- chalter RSW (Siehe Abschnitt Fehlerbehebung anhand der Alarmcodes zur Beschreibung des Alarmcodes "35").		

#### 11.1.2 Fehler bei der Stromversorgung von Innengerät und Fernbedienung

- LED und LCD werden nicht angezeigt.
- · Keine Funktion

Wenn Sicherungen durchgebrannt sind oder ein Unterbrecher aktiviert wurde, prüfen Sie die Ursache des Überstroms und unternehmen Sie entsprechende Maßnahmen.

Fehlerfall	Ursache	Prüfgegenstand	Maßnahme (Hauptschalter ausschalten)
Stromunterbrechung oder Gerät ausgeschaltet		Spannung mit Spannungsmesser messen	Strom einschalten
Durchgebrannte Sicherung oder Aktivierung des Unterbrechers an der Stromquelle	Kurzschluss zwischen Kabeln	Auf nicht abgedeckte Kabelteile prüfen	Ursache für Kurzschluss beseitigen und Sicherung austauschen
	Kurzschluss zwischen Kabeln und Erdung	Isolierwiderstand messen	Ursache für Kurzschluss beseitigen und Sicherung austauschen
Durchgebrannte Sicherung im Steuerkreis	Kurzschluss zwischen Kabeln	Auf nicht abgedeckte Kabelteile prüfen	Ursache für Kurzschluss beseitigen und Sicherung austauschen
	Kurzschluss des Steuerkreises an Erdung	Isolierwiderstand messen	Ursache für Kurzschluss beseitigen und Sicherung austauschen
Transformatorfehler an der Innengerätseite		Sekundärspannung messen	Transformator austauschen
Kabelverbindung der	Fernbedienung getrennt	Kabel anschließen	Kabel austauschen oder reparieren
Unzureichender Kontakt der Anschlüsse der Fernbedienung	Unzureichender oder nicht korrekter Anschluss der Innengerätes-PCB		Kabal audaun sasan #0
	Unzureichender oder nicht korrekter Anschluss der Innengeräte-PCB in der Fernbedienung	Anschlüsse überprüfen	Kabel ordnungsgemäß anschließen
Fehler bei Fernbedienung		Fernbedienung mit Selbstdiag- nosefunktion *1) überprüfen	Fernbedienung bei Fehler austauschen
Ausfall der Leiterplatte (PCB)	Kabel an PCB nicht angeschlossen	Anschlüsse überprüfen	Kabel richtig anschließen
	Ausfall der Leiterplatte (PCB)	Prüfung der Leiterplatte mit -Selbstdiagnosefunktion *2).	Bei Fehler, PCB austauschen
Falscher Kabelanschluss		Maßnahme gemäß dem in "TESTLAUF" angezeigten Verfahren ergreifen	

<sup>\*1):</sup> Siehe Abschnitt zur Selbstdiagnosefunktion der Fernbedienung.

<sup>\*2):</sup> Siehe Abschnitt Selbstdiagnosefunktion der PCB mit Fernbedienung.



#### 11.1.3 Fehlerhafte Übertragung zwischen Fernbedienung und Innengerät.

• RUN-LED auf der Fernbedienung:

Blinken alle 2 Sekunden.

Fehlerfall	Ursache	Prüfgegenstand	Maßnahme (Hauptschalter ausschalten)
J	nzureichender Anschluss er Fernbedienung	Kabel und Anschlüsse überprüfen	Kabel reparieren oder anschließen
Fehler bei l	Fernbedienung	Fernbedienung mit Selbstdiagnosefunktion *1) überprüfen	Fernbedienung austauschen, falls defekt
PCB-Fehler (in Innengerät und Fernbedienung)	Kabel an PCB nicht angeschlossen	Anschlüsse überprüfen	Kabel richtig anschließen
	Ausfall der Leiterplatte (PCB)	Prüfung der Leiterplatte mit -Selbstdiagnosefunktion *2).	Bei Fehler, PCB austauschen

<sup>\*1):</sup> Siehe Abschnitt zur Selbstdiagnosefunktion der Fernbedienung.

<sup>\*2):</sup> Siehe Abschnitt Selbstdiagnosefunktion der PCB mit Fernbedienung.



# 11.1.4 Betriebsfehler der Vorrichtungen

Fehlerfall	Ursache		Prüfgegenstand	Maßnahme (Hauptschalter ausschalten)
	Fehler bei Lüftermotor vom	Spule nicht angeschlossen	Spulenwiderstand mit Tester messen	Lüftermotor vom Innengerät austauschen
	Innengerät	Durchgebrannte Spule	Isolierwiderstand messen	
	Fehler bei Lüftermotor vom	Spule nicht angeschlossen	Spulenwiderstand mit Tester messen	Lüftermotor vom Außengerät
	Außengerät	Durchgebrannte Spule	Isolierwiderstand messen	austauschen
RUN LED ist eingeschaltet und die LCD-Anzeige funktioniert.  Das System funktioniert jedoch nicht.	Fehler bei Magnetschalter des Außengeräte- lüftermotors	Unzureichender Kontakt	Spannung an Kontaktflächen messen	Außengeräte PCB austauschen
(z. B. Lüfter des Innen- bzw. Außengeräts oder	Fehlfunktion des Kompressormotors		Widerstand zwischen 2 Kabeln messen	Kamaraaaa ayahayaahaa
Kompressor funktioniert nicht.)	Defekt des Kompressors		Auf unnormale Kompressorgeräusche prüfen	Kompressor austauschen
	Fehler bei Magnetschalter des Kompressors	Unzureichender Kontakt	Prüfen, ob Magnetschalter richtig funktioniert oder nicht	Austauschen des Magnetschalters
	Fehler bei einer	Kabel an PCB nicht angeschlossen	Anschlüsse überprüfen	Kabel richtig anschließen
	der PCBs	Ausfall der Leiterplatte (PCB)	Prüfung mit Selbstdiagnose- funktion *2).	Bei Fehler, PCB austauschen
Kompressor startet/stoppt ni- cht, auch nach Änderung der Temperatureinstellung auf der LCD-Anzeige nach *3)	Fehler bei Lufteinlass- thermistor	Thermistor- fehler		
		Thermistor abgeschaltet	Prüfung mit Selbstdiagnose- funktion *1)	Kabel austauschen oder richtig anschließen, wenn Störung fortbesteht
	Störu Fernbedier			
	Innengeräte-PCB defekt		Prüfung mit Selbstdiagnose- funktion *2).	Bei Fehler, PCB austauschen



Fehlerfall	Ursache	Prüfgegenstand	Maßnahme (Hauptschalter ausschalten)
		Einstellung des Fernbedie- nungsthermostats anhand der optionalen Einstellung überprüfen.	
		Einstellung und Steuerung:	
Kompressor startet/stoppt ni- cht, auch nach Änderung der Temperatureinstellung auf der LCD-Anzeige nach *3)	Falsche optionale Einstellung	"00": Steuerung mit Innen- Thermistor für Ansau- gluft.	Wenn der Thermostat der Fer-
		"01": Steuerung mit Thermostat der Fernbe- dienung	nbedienung nicht verwendet wird, auf "00" setzen.
		"02": Steuerung mit dem Durchschnittswert des Innengerätethermistors für Ansaugluft und dem Thermostat der Fernbedienung.	
		Einstellung von "i1" und "i2" durch Eingangs-/Ausgang- seinstellung überprüfen.	Wird kein Raumthermostat
	Falsche Eingangs-/Ausgangseins- tellung	* Einstellung und Steuerung:	verwendet, auf das derzeit verwendete Eingangssignal
		"01": Raumthermostat (Kühlung)	einstellen. Wenn kein Signal verwendet wird, auf "00" eins- tellen.
		"02": Raumthermostat (Heizbetrieb)	tellen.



#### HINWEIS

- \*1): Siehe Abschnitt zur Selbstdiagnosefunktion der Fernbedienung.
- \*2): Siehe Abschnitt Selbstdiagnosefunktion der PCB mit Fernbedienung.
- \*3): Auch bei normal funktionierender Fernbedienung arbeitet der Kompressor unter folgenden Bedingungen nicht:
- 1. Die Innentemperatur ist niedriger als 21°C oder die Außentemperatur ist niedriger als -5°C während des Kühlprozesses (DB).
- 2. Innentemperatur liegt während des Heizbetriebs über 27°C (DB) oder die Außentemperatur liegt über 15°C (WB) während des Heizprozesses.
- 3. Wenn an das Außengerät ein Signal für den Kühl- bzw. Heizbetrieb übertragen wird und an die Innengeräte davon abweichende Betriebsmodi.
- 4. Wenn an das Außengerät ein Notstopp-Signal übertragen wird.



Fehlerfall	Ursache		Prüfgegenstand	Maßnahme (Hauptschalter ausschalten)
Drehzahl des Innengeräte- lüfters ändert sich nicht.	Fehler beim Ablufttemperatur- thermistor	Ausfall des Thermistors Kabel des Thermistors nicht angeschlossen	Thermistor mit Selbstdiagno- sefunktion *1) überprüfen	Bei Fehler Kabel austauschen oder richtig anschließen
	Fehler bei Fe	ernbedienung	Prüfung mit Selbstdiagnose-	Bei Defekt austauschen
	PCB des Inne	ngeräts defekt	funktion *2).	Bei Defekt PCB austauschen
	Thermistorfehler für	Thermistorfehler		
	Verdampfungs- temperatur außen bei Heizbetrieb	Kabel des Thermistors nicht angeschlossen	Bei Fehler austauschen oder richtig anschließen	
	Fehler bei 4-Wege-Ventil	Spule von 4-We- ge-Ventil nicht angeschlossen	Spulenwiderstand prüfen	4-Wege-Ventil austauschen
Kein Entfrosterbetrieb während Heizbetrieb oder		Aktivierung von 4-Wege-Ven- til nicht korrekt	Stromversorgung erzwungen	Troge verm adotationer
	Steuerkabel zwisch Außengerät nich		Anschlüsse überprüfen	Kabel richtig anschließen
		Kabel an PCB nicht angeschlossen	Anschlüsse überprüfen	Kabel richtig anschließen
	Außengeräte- PCB	Ausfall der Leiterplatte (PCB)	Prüfung mit Selbstdiagnose- funktion *2).	PCB austauschen, wenn Prüfmodus nicht verfügbar
	Fehler bei PCB	Kabel an PCB nicht angeschlossen	Anschlüsse überprüfen	Kabel richtig anschließen
	von Innengerät	Ausfall der Leiterplatte (PCB)	Prüfung mit Selbstdiagnose-	Del Defelt DOD everter
LED und LCD der Fernbedie- nung bleiben eingeschaltet	Fehler der PCB im Innengerät oder in der Fernbedienung		funktion *2).	Bei Defekt PCB austauschen



#### HINWEIS

- \*1): Siehe Abschnitt zur Selbstdiagnosefunktion der Fernbedienung.
- \*2): Siehe Abschnitt Selbstdiagnosefunktion der PCB mit Fernbedienung.



Fehlerfall	Ursache		Prüfgegenstand	Maßnahme (Hauptschalter ausschalten)										
		t ist größer als istung	Kühllast berechnen	Größeres Gerät benutzen										
		Gasleck oder Kältemittel unzureichend	Überhitzung messen	Nach Reparatur von Gasleck, Kältemittel richtig einfüllen										
		Extrem kleiner Leitungsdur- chmesser oder langes Rohr	Vor Ort bereitgestellte Leitungen überprüfen	Richtige Leitungen benutzen										
		Absperrventil des Außengeräts nicht korrekt aktiviert	Prüfen ob Temperatur- unterschied vor/nach dem Absperrventil besteht	Absperrventil von Außengerät austauschen										
			Auf Verschmutzung prüfen	Verstopfung entfernen										
		Expansionsventil ausgefallen oder mit Funktions- störungen	Verbindungskabel und Anschluss überprüfen	Anschluss austauschen										
	Extrem niedriger Ansaugdruck		Läuft die Spule mit Geräuschen?	Spule austauschen										
Unzureichender Kühlbetrieb			Funktioniert der Thermistor des Kompressors normal?	Thermistor austauschen										
0.120.000.0000			Ist der Thermistor richtig am Kompressor installiert?	Thermistor richtig installieren										
			Verschmutztes Sieb in Innengerät, Verschmutzung in Niedrigdruc- kleitung	Tempunterschied am Siebeinlass und -auslass prüfen	Sieb im Innengerät austauschen									
													Verschmutzung in Niedrigdruc- kleitung	Temperaturunterschied prüfen
		Luftzufuhr zu Wärmetauscher	Luftfilter auf Verschmutzung überprüfen	Luftfilter reinigen										
		des Innengeräts unzureichend	Auf Hindernisse am Ein- oder Auslass prüfen	Hindernisse entfernen										
		Extrem niedrige Lufttemp. an Wärmetauscher	Unzureichende Drehzahl des Lüftermotors des Innengeräts?	Lüftermotor austauschen										
		des Innengeräts	Kurzschluss durch Luft von Innengerät?	Ursache für Kurzschluss durch Luftstrom beseitigen										

Fehlerfall	Ursa	ache	Prüfgegenstand	Maßnahme (Hauptschalter ausschalten)
		Luftzufuhr zu Wärmetauscher des Außengeräts unzureichend	Wärmetauscher des Außengeräts verschmutzt?	Verstopfung entfernen
			Hindernisse an Ein- oder Auslass des Wärmetauschers des Außengeräts	Hindernisse entfernen
			Wartungsfreiraum für Außengerät ausreichend?	Wartungsfreiraum gewährleisten
			Richtige Lüfterdrehzahl?	Lüftermotor austauschen
		Extrem hohe Lufttemperatur an Wärme-	Kurzschluss durch Luft zum Außengerät?	Ursache für Kurzschluss durch Luftstrom beseitigen
		tauscher des Außengeräts	Andere Wärmelasten in der Nähe des Außengeräts?	Entfernen Sie das Außengerät
	Übermäßig hohe Abgastemperatur	Zu starke Befüllung mit Kältemittel	Expansionsventilöffnung	Richtige Kältemittelmenge einfüllen
		Nicht kondensiertes Gas im Kreislauf	Alle Temperaturen und Drücke prüfen	Nach Vakuumpumpenvorgang, Kältemittel einfüllen
		Ablassleitung verstopft	Auf Verschmutzung prüfen	Verstopfung entfernen
Unzureichender Kühlbetrieb		Expansionsventil ausgefa- llen oder mit Funktionsstörun- gen	Auf Verschmutzung prüfen	Verstopfung entfernen
			Verbindungskabel und Anschluss überprüfen	Anschluss austauschen
			Läuft die Spule mit Geräuschen?	Spule austauschen
			Funktioniert der Thermistor des Kompressors normal?	Thermistor austauschen
			Ist der Thermistor richtig am Kompressor installiert?	Thermistor richtig installieren
	Funktionsstörung oder internes Lo des 4-Wege-Ventils		Temperaturunterschied am Siebeinlass und -auslass des 4-Wege-Ventils prüfen	4-Wege-Ventil austauschen
	Extrem niedriger Ansaugdruck	Funktionsstörung oder internes Leck des 4-Wege-Ventils	Temperaturunterschied zwischen Ein- und Auslass des 4-Wege-Ventils prüfen	4-Wege-Ventil austauschen
		Fehler bei Magnetventil- Umgehung	Auf Kältemittel-Leck an Magnetventil prüfen.	Magnetventil austauschen.
	•	r von Innengerät tabil	Expansionsventil des Innengeräts in demselben System prüfen	Defektes Expansionsventil des Innengeräts austauschen



Fehlerfall	Ursa	ache	Prüfgegenstand	Maßnahme (Hauptschalter ausschalten)	
	Innen-Heizlast ist größer als Heizleistung		Heizlast berechnen	Gerät gegen größere Einheit austauschen	
		Gasleck oder unzureichende Kältemittelmenge	Überhitzung messen	Nach Prüfung des Gaslecks und der Reparatur, Kältemittel richtig einfüllen	
		Leitung mit extrem kleinem Durchmesser oder mit extremer Länge	Vor Ort bereitgestellte Leitungen überprüfen	Spezifizierte Leitungen benutzen	
			Auf Verschmutzung prüfen	Verstopfung entfernen	
		Fundamental (1974)	Verbindungskabel und Anschluss überprüfen	Anschluss austauschen	
		Expansionsventil ausgefallen oder mit Funktions-	Läuft die Spule mit Geräuschen?	Spule austauschen	
	Extrem niedriger Ansaugdruck	störungen	Funktioniert der Thermistor des Kompressors normal?	Thermistor austauschen	
			Ist der Thermistor richtig am Kompressor installiert?	Thermistor richtig installieren	
Unzureichender Heizbetrieb			Verstopftes Sieb des Innengeräts Außengeräts	Temperaturunterschied zwischen Siebeinlass und - auslass prüfen	Sieb des Außen- und Innengeräts austauschen
		Ansaugrohr zugesetzt	Temperaturunterschied bei jedem Teil prüfen	Verstopfung entfernen	
		Luftzufuhr durch Wärmetauscher	Ist der Wärmetauscher des Außengeräts verschmutzt?	Verstopfung entfernen	
			Hindernisse am Ein- oder Auslass des Außengeräts?	Hindernisse entfernen	
		des Außengeräts unzureichend	Wartungsfreiraum für Außengerät ausreichend?	Ausreichend Wartungsfreiraum gewährleisten	
			Drehzahl von Außengerät- Lüfter prüfen	Lüftermotor austauschen	
		Extrem niedrige Lufttemperatur durch Wärmetauscher des Außengeräts	Prüfen, ob Luftstrom an Außengerät kurz geschlossen	Ursache für Kurzschluss durch Luftstrom beseitigen	
			Entfrostung unzureichend	Thermistor für Entfrosterbetrieb prüfen	Thermistor für Entfrosterbetrieb austauschen



Fehlerfall	Ursa	ache	Prüfgegenstand	Maßnahme (Hauptschalter ausschalten)
		Luftzufuhr zu Wärmetauscher des Innengeräts unzureichend	Filter auf Verschmutzung überprüfen	Verstopfung entfernen
			Auf Hindernisse am Ein- oder Auslass des Innengeräts prüfen	Hindernisse entfernen
			Drehzahl des Innengerätelüfters prüfen	Lüftermotor austauschen
	Übermäßig hohe Abgastemperatur	Extrem hohe Lufttemperatur an Wärme- tauscher des Innengerät	Prüfen, ob Kurzschluss durch Luftstrom besteht oder nicht	Ursache für Kurzschluss durch Luftstrom beseitigen
		Zu starke Befüllung mit Kältemittel	Kältemittelmenge prüfen *1)	Richtige Kältemittelmenge einfüllen
Unzureichender Heizbetrieb		Nicht kondensiertes Gas im Kühlkreislauf	Kältemittelmenge prüfen *1)	Nach Vakuumpumpenvorgang, Kältemittel einfüllen
		Druckablass- leitung verstopft	Auf Verschmutzung prüfen	Verstopfung entfernen
	Funktionsstörung des 4-We	oder internes Leck ge-Ventils	Temperaturunterschied am Siebeinlass und -auslass des 4-Wege-Ventils prüfen	4-Wege-Ventil austauschen
		des Absperrventils engeräts	Temperaturunterschied am Siebeinlass und -auslass des Absperrventils prüfen	Absperrventil austauschen
	Extrem hoher Ansaugdruck	Funktionsstörung oder internes Leck des 4-Wege-Ventils	Temperaturunterschied am Siebeinlass und -auslass des 4-Wege-Ventils prüfen	4-Wege-Ventil austauschen
	•	r von Innengerät tabil	Expansionsventil des Innengeräts in demselben System prüfen	Defektes Expansionsventil des Innengeräts austauschen



\*1): Siehe Abschnitt zur Kältemittelmenge in diesem Dokument.



Fehlerfall	Ursache		Prüfgegenstand	Maßnahme (Hauptschalter ausschalten)
	Fremdpartikel im Lüftergehäuse		Sichtprüfung durchführen	Fremdpartikel entfernen
	Innengerätelüfter schlägt an Gehäuse		Sichtprüfung durchführen	Position des Lüfters einstellen
	Außengerätelü Geh	•	Sichtprüfung durchführen	Position des Lüfters einstellen
		Defekte Installation	Prüfen, ob jedes Teil gut befestigt ist	Alle Teile gut befestigen
Kühl- oder Heizbetrieb mit	Anormale Kompressor- geräusche	Flüssiges Kompressor- kältemittel	Sauggasdruck und -tempera- tur anpassen	Überhitzung sicherstellen
anormalen Geräuschen		Verschleiß oder Bruch der internen Kompressorteile	Anormale Geräusche im Inneren des Kompressors	Kompressor austauschen
		Ölheizmodul heizt nicht	Widerstand prüfen (Ölheizmodul, Sicherung)	Ölheizmodul oder Sicherung austauschen
	Brummgeräusch aus dem Magnetanschluss		Kontaktflächen prüfen	Austauschen des Magnetschalters
	Anormale Gehà	äusevibrationen	Sämtliche Befestigungsschrauben prüfen	Alle Schrauben fest anziehen
	Hindernis am Au	ußengerätelüfter	Hindernisse überprüfen	Hindernisse entfernen
Außengerätelüfter läuft nicht, wenn Kompressor in Betrieb	Bedingungen für Heizbetrieb überprüfen		Auf das Umschalten des 4-Wege-Ventils (1 ~ 3 Minuten) warten	Wenn das 4-Wege-Ventil nicht umschaltet, auf ausreichende Kältemittelmenge prüfen
Innengerätelüfter läuft nicht,	Der Abluftdruck fehlenden Kälter 1,5 N		Überprüfen Sie den Betriebsdruck	Kältemittel auffüllen
wenn Kompressor in Betrieb	Kabelverbi Innenlüfte		Verkabelung prüfen	Die Kabel ordnungsgemäß anschließen

## 11.2 Verfahren zur Fehlerbehebung

### 11.2.1 Display-Anzeige im gestörten Betrieb

Aus folgenden Gründen kann es zu einem fehlerhaften Betrieb kommen:

· Betriebsstörung

Die Anzeige RUN (rot) blinkt auf.

Auf der LCD-Anzeige wird ALARM eingeblendet.

Der Bildschirm zeigt auch folgende Elemente an:

- A: Innengeräteadresse.
- B: Kühlkreislaufnummer.
- C: Alarmcode.
- D: Modellcode.
- E: Sind mehrere Innengeräte angeschlossen, werden die obigen Informationen für jedes Innengerät angezeigt.

Bitte notieren Sie diese Hinweise und wenden Sie sich damit an Ihren HITACHI-Service.

Fehler bei Stromversorgung.

Keine Anzeige am Display.

Wenn das Gerät aufgrund eines Stromausfalls ausgeschaltet ist, geht es nach Wiederherstellung der Stromversorgung nicht wieder automatisch in Betrieb. Den Einschaltvorgang erneut durchführen.

Dauert der Stromausfall weniger als 2 Sekunden, schaltet sich das Gerät automatisch wieder ein.


· Elektrorauschen

Die Anzeige am Display kann ausfallen und das Gerät ausschalten. Ursache hierfür ist, dass der Mikrocomputer ausgelöst wurde, um das Gerät vor Elektrorauschen zu schützen.



### HINWEIS

Bei Verwendung der Funkfernbedienung für das Wandinnengerät die Anschlüsse (CN25) an der internen Leiterplatte PCB trennen. Sonst funktioniert das Gerät nicht. Die gespeicherten Daten können nur durch ein Reset der Funkfernbedienung gelöscht werden.



Modello	code
Anzeige	Modell
н	Wärmepumpe
Р	Inverter
F	Multi (SET-FREE)
Ε	Nur Kühlen
Ε	Sonstige
ь	IVX, Einzelbetrieb
L	KPI



## 11.2.2 Alarmcodes

O1 Innengerat Aktivierung der Sicherheitsvorrichtung. Schwimmschalter akt O2 Außengerät Aktivierung der Sicherheitsvorrichtung. PSH aktiviert, Motor I D3 Fehlerhafte Übertragung zwischen Falsche Verkabelung	blockiert, Netzphase defekt g, Ausfall der PCB, Auslösen der
Fehlerhafte Übertragung zwischen Falsche Verkabelung	g, Ausfall der PCB, Auslösen der
Außen- und Innengeräten Sicherung, Stromvers	
Übertragung Fehlerhafte Übertragung zwischen  104 Inverter-PCB (DIP-IPM) und Fehlerhafte Übertrag  Außengeräte-PCB (PCB1)	ung zwischen den PCB
115 StromyArgording 5	tstromquelle ist vertauscht eine Phase ist nicht angeschlossen.
O6 Spannung Übermäßig niedrige oder übermäßig hohe Spannung für den Inverter Stromversorgungska	g oder unzureichende Kapazität der ibel.
07 Extrem niedrige Überhitzungs- Abgashitze unter 10 Abgashitze unter 10	Grad wird für 30 Minuten beibehalten.
	berseite des Kompressors: Td 10 Minuten, oder Td >140°C über 5
11 Lufteinlass-Thermistor	
12 Sensor am Innen- Luftauslass-Thermistor	
13 gerät Frostschutzthermistor Fehler in Thermistor,	Sensor, Verbinduna.
14 Gasleitungsthermistor	,
15 Econofresh Störung des Thermistors für frische Außenluft	
16 Thermistor der Fernbedienung Thermistorfehler	
17 Sensor am Innen- RCS-Thermistor Thermistorfehler	
gerät  Aktivierung der Schutzgerät für  Lüftermotor des Innengeräts  Fehlfunktion des Lüft	termotors
21 Hochdrucksensor Falsche Verkabelung Kabel, Kurzschluss.	g, abgelöstes Kabel, unterbrochenes
Thermistor für die Außentemperatur (THM7)  Fehler in Thermistor,	Sensor, Verbindung.
23 Sensor am Thermistor für die Abgastemperatur Falsche Verkabelung Kabel, Kurzschluss.	g, abgelöstes Kabel, unterbrochenes
Thermistor für Verdampfungstemperatur (THM8)  Fehler in Thermistor,	Sensor, Verbindung.
29 Niederdrucksensor Falsche Verkabelung Kabel, Kurzschluss.	g, abgelöstes Kabel, unterbrochenes
Falsche Leistungseinstellung oder zusammengefasste Leistung zwischen Außenund Innengeräten  Falsche Einstellung oder zusammengefasste Leistung zwischen Außenund Innengeräten	des Leistungscodes.
35 Anlage Falsche Einstellung der Nummer des Innengeräts Doppelte Innengeräte abweichend von Spe	enummer, Anzahl der Innengeräte zifikationen.
36 Falsche Kombination von Innengeräten Innengerät R22	
Erfassungsfehler Schutzstromkreis Defekte Innengeräte- (Außengerät) Innengeräte-PCB.	-PCB; Falsche Verkabelung der



Code- Num- mer	Kategorie	Fehler	Ursache
43		Aktivierung der Sicherheitsvorrichtung durch das Sinken des Kompressionsverhältnisses.	Kompressorstörung (Kompressor, Inverterschaden)
44	Druck	Aktivierung der Sicherheitsvorrichtung durch übermäßig hohen Ansaugdruck	Überlast im Kühlbetrieb, hohe Temperatur im Heizbetrieb, blockiertes Expansionsventil
45	Druck	Aktivierung der Sicherheitsvorrichtung durch übermäßig hohen Ausströmdruck	Überlastung (Behinderung von Wärmetauscher, Kurzschluss), Inertgasgemisch
47		Aktivierung der Sicherheitsvorrichtung durch übermäßig niedrigen Ansaugdruck (Schutz vor Vakuumbildung)	Ungenügend oder Leckage des Kältemittels, verstopfte Rohre, Expansionsventil blockiert, Lüftermotor blockiert.
48		Aktivierung der Schutzvorrichtung für Inverter-Überstrom	DIP-IPM-Ausfall, Verschmutzung des Wärmetauschers, Kompressor blockiert, EVI/EVO-Ausfall oder -Überlastung.
51		Störung des Inverterstromsensors	Fehler der Steuer-PCB, Invertermodul.
53	Inverter	Aktivierung des Invertermodulschutzes	Störung Invertermodul. Kompressorfehler, Verschmutzung des Wärmetauschers.
54		Anstieg Kühlrippentemperatur des Inverters	Fehler des Thermistors der Inverter-Lamelle, Verschmutzung des Wärmetauschers, Fehler am Außenlüfter.
55		Störung im Invertermodul	Fehler des Invertermoduls.
57	Außenlüfter	Störung Lüftermotor	Drähte/Kabel nicht angeschlossen oder falsche Verkabelung zwischen Steuer-PCB und Inverter-PCB. Falsche Verkabelung oder Lüftermotorstörung.
b1	Einstellung der	Falsche Einstellung der Gerätenummer und Kühlkreislaufnummer.	Bei über 64 Innengeräten die Einstellung über Nummer oder Innengeräteadresse durchführen.
b5	Innengeräte- nummer	Falsche Einstellung der Anschlussnummer des Innengeräts	An einem System sind mehr als 17 Innengeräte angeschlossen, die nicht zur Serie H-LINK II gehören.
EE	Kompressor	Kompressorschutz	Kompressordefekt.


### 11.2.3 Fehlerbehebung anhand der Alarmcodes


Alarmcode



Aktivierung der Sicherheitsvorrichtung im Innengerät

- · Die RUN-LED blinkt und auf der Fernbedienung erscheint die Meldung "ALARM".
- Die Gerätenummer, der Alarmcode und der Gerätecode werden abwechselnd im Bereich für die Temperatureinstellung angezeigt. Die Gerätenummer und der Alarmcode werden im Display der Außengeräte-PCB angezeigt.
  - Dieser Alarmcode wird angezeigt, wenn der Kontakt zwischen #1 und #2 des CN14 w\u00e4hrend des K\u00fchl-, Heizoder L\u00fcfterbetriebs f\u00fcr l\u00e4nger als 120 Sekunden nicht geschlossen wird.





\*1): Siehe Abschnitte zur Selbstdiagnosefunktion der PCB mit Fernbedienung und Verfahren zur Prüfung der anderen Hauptteile.


Alarmcode "01" wird in der RPK-Serie nicht angezeigt.



## Aktivierung der Sicherheitsvorrichtung im Außengerät

- Die RUN LED blinkt und auf der Fernbedienung erscheint die Meldung "ALARM".
- Die Gerätenummer, der Alarmcode und der Gerätecode werden abwechselnd im Bereich für die Temperatureinstellung angezeigt. Die Gerätenummer und der Alarmcode werden im Display der Außengeräte-PCB angezeigt.
  - Dieser Alarmcode wird angezeigt, wenn eine der Sicherheitsvorrichtungen während des Kompressorbetriebs aktiviert wird.

PCB1: Steuer-PCB im Außengerät





Aktivierung folgender Sicherheitsvorrichtungen und die Stromversorgungskabel überprüfen.

Ursache nach Überprüfung beseitigen.

- (1) Hochdruckschalter (PSH: 4,15MPa)
- (2) Ist die Stromversorgungsleitung in der Umkehrphase oder in der offenen Phase angeschlossen?

Bei falscher Verkabelung muss diese korrigiert werden.









## Fehlerhafte Übertragung zwischen Außen- und Innengeräten


- Die RUN-LED blinkt und auf der Fernbedienung erscheint die Meldung "ALARM".
- Die Gerätenummer, der Alarmcode und der Gerätecode werden abwechselnd im Bereich für die Temperatureinstellung angezeigt. Die Gerätenummer und der Alarmcode werden im Display der Außengeräte-PCB angezeigt.
  - Dieser Alarm wird angezeigt, wenn eine Störung nach der normalen Übertragung zwischen Innengeräten und dem Außengerät für mehr als 3 Minuten festgestellt wird. Eine Störung kommt ebenfalls 30 Sekunden lang vor, nachdem der Mikrocomputer automatisch neu gestartet wurde. Dieser Alarmcode wird angezeigt, wenn die anormale Übertragung 30 Sekunden lang nach dem Start des Außengerätes beibehalten wird.
  - Stellen Sie die Ursache für den Überstrom fest und ergreifen Sie die notwendigen Maßnahmen, wenn die Sicherungen ausgelöst haben oder der Unterbrecher des Außengeräts aktiviert ist.

(Siehe folgende Seite)

- \*1) Wenn der Anschlusswiderstand (DSW5-1P) bei aktivierter H-Link II-Verbindung ausgeschaltet ist.
- Schalten Sie den Anschlusswiderstand EIN, wenn CN8 entfernt ist.
- · Schalten Sie den Anschlusswiderstand AUS, wenn CN8 wieder angeschlossen ist.

#### \*2) Prüfgegenstand


Stromversorgung	Faston-Anschluss
1~ 230V 50Hz 3N~ 400V 50Hz	Zwischen den Anschlüssen von TB1





Fehlerhafte Übertragung zwischen Inverter-PCB (DIP-IPM) und Außengeräte-PCB (PCB1)

- Die RUN-LED blinkt und auf der Fernbedienung erscheint die Meldung "ALARM".
- Die Gerätenummer, der Alarmcode und der Gerätecode werden abwechselnd im Bereich für die Temperatureinstellung angezeigt. Die Gerätenummer und der Alarmcode werden im Display der Außengeräte-PCB angezeigt.
  - Dieser Alarm wird angezeigt, wenn eine Störung nach der normalen Übertragung zwischen der PCB1 und PCB2 des Außengeräts länger als 30 Sekunden andauert und wenn eine Störung nach einem automatischen Reset des Mikrocomputers länger als 30 Sekunden andauert. Dieser Alarmcode wird angezeigt, wenn die anormale Übertragung 30 Sekunden lang nach dem Start des Außengerätes beibehalten wird.
  - Alarmcode "04." wird angezeigt, wenn die Übertragung zwischen Inverter und Lüftersteuerung gestört ist.




(\*) Stellen Sie die Fehlerbehebung für den Lüftermotor sicher. Andernfalls kann der fehlerhafte Lüftermotor das normale DIP-IPM beschädigen



## Störung bei der Aufnahme von Phasensignal


- · Die RUN-LED blinkt und auf der Fernbedienung erscheint die Meldung "ALARM".
- Die Gerätenummer, der Alarmcode und der Gerätecode werden abwechselnd im Bereich für die Temperatureinstellung angezeigt. Die Gerätenummer und der Alarmcode werden im Display der Außengeräte-PCB angezeigt.
  - Dieser Alarmcode wird angezeigt, wenn die Phase der Hauptstromversorgung umgekehrt angeschlossen ist oder eine Phase nicht angeschlossen ist.



#### RAS-(4-6)FSVN2E

# RAS-(4-6)FSNY2E








# Übermäßig niedrige oder übermäßig hohe Spannung für den Inverter

- · Die RUN-LED blinkt und auf der Fernbedienung erscheint die Meldung "ALARM".
- Die Gerätenummer, der Alarmcode und der Gerätecode werden abwechselnd im Bereich für die Temperatureinstellung angezeigt. Die Gerätenummer und der Alarmcode werden im Display der Außengeräte-PCB angezeigt.
  - Dieser Alarmcode wird angezeigt, wenn die Spannung des DIP-IPM-Moduls unzureichend oder zu hoch ist und der Alarm sich innerhalb von 30 Minuten 3-mal wiederholt. Bei einer Alarmhäufigkeit von weniger als 2 Mal, wird eine Wiederholung durchgeführt.







# Extrem niedrige Überhitzungs-Abgastemperatur

- · Die RUN-LED blinkt und auf der Fernbedienung erscheint die Meldung "ALARM".
- Die Gerätenummer, der Alarmcode und der Gerätecode werden abwechselnd im Bereich für die Temperatureinstellung angezeigt. Die Gerätenummer und der Alarmcode werden im Display der Außengeräte-PCB angezeigt.

Wenn die Abgashitze an der Oberseites des Kompressors 30 Minuten lang unter 10 Grad liegt, wird eine Wiederholung durchgeführt. Wenn dieser Alarm aber zwei Mal innerhalb von zwei Stunden auftritt, wird der Alarmcode angezeigt.










Übermäßig hohe Abgastemperatur an der Oberseite der Kompressorkammer


- · Die RUN-LED blinkt und auf der Fernbedienung erscheint die Meldung "ALARM".
- Die Gerätenummer, der Alarmcode und der Gerätecode werden abwechselnd im Bereich für die Temperatureinstellung angezeigt. Die Gerätenummer und der Alarmcode werden abwechselnd im Display der Außengeräte-PCB1 angezeigt.
  - Dieser Alarmcode wird angezeigt, wenn einer der folgenden Bedingungen innerhalb von einer Stunde eintritt:
- 1 Die Temperatur des Thermistors an der Oberseite des Kompressors wird 10 Minuten lang bei mehr als 132°C beibehalten.
- 2 Die Temperatur des Thermistors an der Oberseite des Kompressors wird 5 Sekunden lang bei mehr als 140°C beibehalten.



#### Thermistoreigenschaften










Störung des Thermistors für die Innengerätelufteinlasstemperatur (Lufteinlassthermistor)

- Die RUN-LED blinkt und auf der Fernbedienung erscheint die Meldung "ALARM".
- Die Gerätenummer, der Alarmcode und der Gerätecode werden abwechselnd im Bereich für die Temperatureinstellung angezeigt. Die Gerätenummer und der Alarmcode werden im Display der Außengeräte-PCB angezeigt.
  - Dieser Alarmcode wird angezeigt, wenn der Thermistor während des Kühl- oder Heizbetriebs kurz geschlossen ist (weniger als  $0.24 \text{ k}\Omega$ ) oder unterbrochen (mehr als  $840 \text{ k}\Omega$ ) wird. Das System wird automatisch wieder eingeschaltet, sobald der Fehler behoben wurde.






### HINWEIS

Diese Angaben gelten für die folgenden Thermistoren:

- · Ablufttemperatur des Innengeräts.
- · Kältemitteltemperatur des Innengeräts.
- · Einlasslufttemperatur des Innengeräts.
- Außentemperatur (Einlasslufttemperatur des Außengeräts).
- · Außengeräteverdampfungstemperatur.
- Innengerätegasleitungen.




Luitterriperatur ( C)


Thermistoreigenschaften



Störung des Thermistors für die Innengeräteablufttemperatur (Luftauslassthermistor)

- Die RUN-LED blinkt und auf der Fernbedienung erscheint die Meldung "ALARM".
- Die Gerätenummer, der Alarmcode und der Gerätecode werden abwechselnd im Bereich für die Temperatureinstellung angezeigt. Die Gerätenummer und der Alarmcode werden auf dem Display der PCB des Außengeräts angezeigt.
  - Dieser Alarmcode wird angezeigt, wenn der Thermistor während des Kühl- oder Heizbetriebs kurz geschlossen ist (weniger als  $0.24~\text{k}\Omega$ ) oder unterbrochen (mehr als  $840~\text{k}\Omega$ ) wird. Das System wird automatisch wieder eingeschaltet, sobald der Fehler behoben wurde.









Störung des Thermistors für die Temperatur der Flüssigkeitsleitung des Innengerätewärmetauschers (Frostschutzthermistor)

- Die RUN-LED blinkt und auf der Fernbedienung erscheint die Meldung "ALARM".
- Die Gerätenummer, der Alarmcode und der Gerätecode werden abwechselnd im Bereich für die Temperatureinstellung angezeigt. Die Gerätenummer und der Alarmcode werden im Display der Außengeräte-PCB angezeigt.
  - Dieser Alarmcode wird angezeigt, wenn der Thermistor w\u00e4hrend des K\u00fchl- oder Heizbetriebs kurz geschlossen ist (weniger als 0,24 k\u00fc) oder unterbrochen (mehr als 840 k\u00fc) wird. Das System wird automatisch wieder eingeschaltet, sobald der Fehler behoben wurde.









Störung des Thermistors für die Kältemittelgasleitungstemperatur des Innengerätewärmetauschers (Gasleitungsthermistor)

- Die RUN-LED blinkt und auf der Fernbedienung erscheint die Meldung "ALARM".
- Die Gerätenummer, der Alarmcode und der Gerätecode werden abwechselnd im Bereich für die Temperatureinstellung angezeigt. Die Gerätenummer und der Alarmcode werden auf dem Display der PCB des Außengeräts angezeigt.
  - Dieser Alarmcode wird angezeigt, wenn der Thermistor während des Kühl- oder Heizbetriebs kurz geschlossen ist (weniger als  $0.24 \text{ k}\Omega$ ) oder unterbrochen (mehr als  $840 \text{ k}\Omega$ ) wird. Das System wird automatisch wieder eingeschaltet, sobald der Fehler behoben wurde.










Störung des Thermistors für frische Außenluft (Econofresh)

- Die RUN-LED blinkt und auf der Fernbedienung erscheint die Meldung "ALARM".
- Die Gerätenummer, der Alarmcode und der Gerätecode werden abwechselnd im Bereich für die Temperatureinstellung angezeigt. Die Gerätenummer und der Alarmcode werden auf dem Display der PCB des Außengeräts angezeigt.
  - Dieser Alarmcode wird angezeigt, wenn der Thermistor w\u00e4hrend des K\u00fchl- oder Heizbetriebs kurz geschlossen ist (weniger als 0,24 k\u00fc) oder unterbrochen (mehr als 840 k\u00fc) wird. Das System wird automatisch wieder eingeschaltet, sobald der Fehler behoben wurde.









Thermistoreigenschaften



Aktivierung der Schutzvorrichtung für Innengerätelüftermotor (außer RCI- und RPK-Modelle)

- Die RUN-LED blinkt und auf der Fernbedienung erscheint die Meldung "ALARM".
- Die Gerätenummer, der Alarmcode und der Gerätecode werden abwechselnd im Bereich für die Temperatureinstellung angezeigt. Die Gerätenummer und der Alarmcode werden auf dem Display der PCB des Außengeräts angezeigt.
  - Dieser Alarmcode wird angezeigt wenn die Temperatur am internen Thermostat des Innengerätelüftermotors 130°C überschreitet.








Aktivierung der Schutzvorrichtung für den Innen-Lüftermotor (RCI-FSN3E, RCIM)

- · Die RUN-LED blinkt und auf der Fernbedienung erscheint die Meldung "ALARM".
- Im Bereich der Temperatureinstellung werden Gerätenummer, Alarmcode und Gerätecode abwechselnd angezeigt.
   Der Alarmcode wird zusätzlich auf dem Display der PCB des Außengeräts angezeigt.
  - Dieser Alarmcode wird angezeigt, wenn innerhalb von 30 Minuten folgende Bedingung eintritt: Drehzahl des Innenlüfters liegt 5 Sekunden lang während des Betriebs unter 70 U/min.


Wenn die Ursache mittels dieses Ablaufplans überprüft wird, bei hoher Lüfterdrehzahl bestätigen.





Aktivierung der Schutzvorrichtung für Lüftermotor (RPK)

- Die RUN-LED blinkt und auf der Fernbedienung erscheint die Meldung "ALARM".
- Die Gerätenummer, der Alarmcode und der Gerätecode werden abwechselnd im Bereich für die Temperatureinstellung angezeigt. Die Gerätenummer und der Alarmcode werden abwechselnd im Display der Außengeräte-PCB1 angezeigt.
  - Dieser Alarmcode wird angezeigt, wenn einer der folgenden Bedingungen innerhalb von 30 Minuten eintritt. Drehzahl des Innenlüfters liegt 5 Sekunden lang während des Betriebs unter 70 U/min.
- · Vor Beginn dieser Prüfung das Luftstromvolumen auf "Hi" einstellen.




11


Zur Durchführung des oben beschriebenen Betriebs kann die Spannung nach 10 Sekunden nicht geleitet werden.



Störung des Hochdrucksensors des Außengeräts

- Die RUN-LED blinkt und auf der Fernbedienung erscheint die Meldung "ALARM".
- Die Gerätenummer, der Alarmcode und der Gerätecode werden abwechselnd im Bereich für die Temperatureinstellung angezeigt. Die Gerätenummer und der Alarmcode werden abwechselnd im Display der Außengeräte-PCB1 angezeigt.
  - Dieser Alarmcode wird angezeigt, wenn die Hochdrucksensorspannung w\u00e4hrend des Betriebs unter 0,1V sinkt oder h\u00f6her als 4,9 V steigt.











Fehlerhafter Betrieb des Thermistor für die Außentemperatur (THM7)

- Die RUN-LED blinkt und auf der Fernbedienung erscheint die Meldung "ALARM".
- Die Gerätenummer, der Alarmcode und der Gerätecode werden abwechselnd im Bereich für die Temperatureinstellung angezeigt. Die Gerätenummer und der Alarmcode werden im Display der Außengeräte-PCB angezeigt.
  - Dieser Alarmcode wird angezeigt, wenn der Thermistor während des Betriebs kurz geschlossen ist (weniger als 0,2 kΩ) oder unterbrochen (mehr als 500 kΩ) wird. Dieser Alarm wird jedoch nur im Testlaufmodus ausgelöst.
     Falls beim Thermistor während des Betriebs Funktionsstörungen auftreten, wird der Betrieb unter der Annahme fortgesetzt, dass die Außentemperatur bei 35°C (Kühlbetrieb) / 6°C (Heizen) liegt.












Anormaler Betrieb des Thermistors für die Abgastemperatur (THM9)


- Die RUN-LED blinkt und auf der Fernbedienung erscheint die Meldung "ALARM".
- Die Gerätenummer, der Alarmcode und der Gerätecode werden abwechselnd im Bereich für die Temperatureinstellung angezeigt. Die Gerätenummer und der Alarmcode werden abwechselnd im Display der Außengeräte-PCB1 angezeigt.
  - Dieser Alarmcode wird angezeigt, wenn der Thermistor während des Betriebs eine Sekunde lang kurz geschlossen ist (weniger als  $0.9 \text{ k}\Omega$ ) oder unterbrochen (mehr als  $5946 \text{ k}\Omega$ ) wird. Bei Funktionsstörungen des Thermistors alle Thermistoren wie folgt prüfen.







Fehlerhafter Betrieb des Thermistors für die Verdampfungstemperatur (THM8)

- Die RUN-LED blinkt und auf der Fernbedienung erscheint die Meldung "ALARM".
- Die Gerätenummer, der Alarmcode und der Gerätecode werden abwechselnd im Bereich für die Temperatureinstellung angezeigt. Die Gerätenummer und der Alarmcode werden im Display der Außengeräte-PCB angezeigt. Bei Funktionsstörungen des Thermistors alle Thermistoren wie folgt prüfen.
  - Der Verdampfungsthermistor ist während des Heizbetriebs wie in der unten stehenden Abbildung am Wärmetauscher befestigt. Bei Thermistordefekt wie Kurzschluss (weniger als 0,2kΩ) oder Unterbrechung (mehr als 500kΩ) für mehr als acht Minuten durchgehend wird dieser Alarm angezeigt. Die Position ist unten angezeigt.









11



Störung des Niederdrucksensors des Außengeräts

- · Die RUN-LED blinkt und auf der Fernbedienung erscheint die Meldung "ALARM".
- Die Gerätenummer, der Alarmcode und der Gerätecode werden abwechselnd im Bereich für die Temperatureinstellung angezeigt. Die Gerätenummer und der Alarmcode werden abwechselnd im Display der Außengeräte-PCB1 angezeigt.
  - Dieser Alarmcode wird angezeigt, wenn die Niederdrucksensorspannung w\u00e4hrend des Betriebs unter 0,1V sinkt oder h\u00f6her als 4,9 V steigt.








Falsche Leistungseinstellung oder zusammengefasste Leistung zwischen Außen- und Innengeräten

- Die RUN-LED blinkt und auf der Fernbedienung erscheint die Meldung "ALARM".
- Die Gerätenummer, der Alarmcode und der Gerätecode werden abwechselnd im Bereich für die Temperatureinstellung angezeigt. Die Gerätenummer und der Alarmcode werden abwechselnd im Display der Außengeräte-PCB1 angezeigt.
  - Dieser Alarmcode wird angezeigt, wenn der Dip-Schalter zur Leistungseinstellung, DSW3 auf der Außengeräte-PCB1 nicht (alle Einstellungen von #1 bis #4 sind auf OFF) oder falsch eingestellt ist.
  - Dieser Alarmcode wird angezeigt, wenn die Gesamtleistung des Innengeräts niedriger als 50% bzw. höher als 130% der zusammengefassten Außengeräteleistung ist.



Einstellung der Kältemittelkreislaufnummer



Beispiel: im Falle des Einstellens der Kühlkreislaufnummer 25



Das Maximum bei der Einstellung des

Kühlkreislaufnummer ist 63.





Falsche Einstellung der Nummer des Innengeräts

- Die RUN-LED blinkt und auf der Fernbedienung erscheint die Meldung "ALARM".
- Die Gerätenummer, der Alarmcode und der Gerätecode werden abwechselnd im Bereich für die Temperatureinstellung angezeigt. Die Gerätenummer und der Alarmcode werden im Display der Außengeräte-PCB angezeigt.
  - Dieser Alarmcode wird 3 Minuten nach dem Einschalten der Stromversorgung des Außengeräts ausgelöst, wenn die Nummer des mit dem Außengerät verknüpften Innengeräts durch Einstellung am RSW dupliziert wird.



#### HINWEIS

- Beim H-LINK-System wird dieser Alarmcode angezeigt, wenn die Kühlsystemeinstellung an der Außengeräte-PCB und der Innengeräte-PCB falsch eingestellt sind.
- In diesem Fall gemäß des Abschnitts Einstellung der DIP-Schalter und RSW-Schalter nach Ausschalten des Hauptschalters richtig einstellen.





Falsche Kombination von Innengeräten

- Die "RUN"-Anzeige blinkt und auf der Fernbedienung erscheint die Meldung "ALARM".
- Im Bereich der Temperatureinstellung werden Gerätenummer, Alarmcode und Gerätecode abwechselnd angezeigt. Der Alarmcode wird zusätzlich auf dem Display der PCB1 des Außengeräts angezeigt.
  - Dieser Alarm wird angezeigt, wenn das am Außengerät angeschlossene Innengerät für den Kältemitteltyp R22 ausgelegt ist.


PCB1: Steuer-PCB im Außengerät





## Erfassungsfehler Schutzstromkreis (Außengerät)


- Die RUN-LED blinkt und auf der Fernbedienung erscheint die Meldung "ALARM".
- Die Gerätenummer, der Alarmcode und der Gerätecode werden abwechselnd im Bereich für die Temperatureinstellung angezeigt. Die Gerätenummer und der Alarmcode werden abwechselnd im Display der Außengeräte-PCB1 angezeigt.
  - Dieser Alarmcode wird angezeigt, wenn bei gestopptem Inverterkompressor WS 220 V oder 240 V in PCN9 1# und 3# ermittelt wird.





Aktivierung der Sicherheitsvorrichtung durch das Sinken des Kompressionsverhältnisses.

- Die RUN-LED blinkt und auf der Fernbedienung erscheint die Meldung "ALARM".
- Die Gerätenummer, der Alarmcode und der Gerätecode werden abwechselnd im Bereich für die Temperatureinstellung angezeigt. Die Gerätenummer und der Alarmcode werden abwechselnd im Display der Außengeräte-PCB1 angezeigt.
  - Dieser Alarmcode wird angezeigt, wenn ein Kompressionsverhältnis ε = {(Pd + 0,1) /(Ps + 0,06)} aus einem Ausströmdruck (Pd MPa) und einem Ansaugdruck (Ps MPa) berechnet wird und die Bedingung, die weniger als ε = 1,5, innerhalb einer Stunde drei Mal oder öfter eintritt.




SMDE0068 rev.1 - 10/2012


11



Aktivierung der Sicherheitsvorrichtung durch übermäßig hohen Ansaugdruck

- Die RUN-LED blinkt und auf der Fernbedienung erscheint die Meldung "ALARM".
- Die Gerätenummer, der Alarmcode und der Gerätecode werden abwechselnd im Bereich für die Temperatureinstellung angezeigt. Die Gerätenummer und der Alarmcode werden abwechselnd im Display der Außengeräte-PCB1 angezeigt.
  - Für den Fall, dass der Kompressor unter der Bedingung betrieben wird, dass der Ansaugdruck (Ps) eine Minute lang höher ist, als 1,5MPa, so werden sämtliche Kompressoren gestoppt und es erfolgt nach 3 Minuten ein erneuter Betriebsstart. Jedoch wird der Alarmcode angezeigt, wenn dasselbe Phänomen binnen der nächsten 30 Minuten zweimal auftritt.









Aktivierung der Sicherheitsvorrichtung durch übermäßig hohen Ausströmdruck

- · Die RUN-LED blinkt und auf der Fernbedienung erscheint die Meldung "ALARM".
- Die Gerätenummer, der Alarmcode und der Gerätecode werden abwechselnd im Bereich für die Temperatureinstellung angezeigt. Die Gerätenummer und der Alarmcode werden abwechselnd im Display der Außengeräte-PCB1 angezeigt.
  - Für den Fall, dass der Kompressor unter der Bedingung betrieben wird, dass der Ausströmdruck (Pd) eine Minute lang höher ist, als 3,8MPa, so werden sämtliche Kompressoren gestoppt und es erfolgt nach 3 Minuten ein erneuter Betriebsstart. Jedoch wird der Alarmcode angezeigt, wenn dasselbe Phänomen binnen der nächsten 30 Minuten zweimal auftritt.



i HINWEIS

Im Falle einer H-LINK-Verbindung die Einstellung des Kühlkreislaufs auf der PCB1 des Außengerätes und der PCB des Innengerätes prüfen.






Aktivierung zum Schutz des Systems vor übermäßig niedrigem Ansaugdruck (Schutz vor Vakuumbildung)

- Die RUN-LED blinkt und auf der Fernbedienung erscheint die Meldung "ALARM".
- Die Gerätenummer, der Alarmcode und der Gerätecode werden abwechselnd im Bereich für die Temperatureinstellung angezeigt. Die Gerätenummer und der Alarmcode werden abwechselnd im Display der Außengeräte-PCB1 angezeigt.
  - Dieser Alarmcode wird angezeigt, wenn der Ansaugdruck mehr als 12 Minuten lang unter 0,09 MPa liegt und der Alarm zweimal oder häufiger innerhalb von 30 Minuten nach Feststellung der ersten Störung ausgelöst wird.


PCB1: Steuer-PCB im Außengerät






#### HINWEIS

Im Falle einer H-LINK-Verbindung die Einstellung des Kühlkreislaufs auf der PCB1 des Außengeräts und der PCB des Innengeräts prüfen.





# Aktivierung der Schutzvorrichtung für Inverter-Überstrom








#### Störung des Inverterstromsensors

- Die RUN-LED blinkt und auf der Fernbedienung erscheint die Meldung "ALARM".
- Die Gerätenummer, der Alarmcode und der Gerätecode werden abwechselnd im Bereich für die Temperatureinstellung angezeigt. Die Gerätenummer und der Alarmcode werden abwechselnd im Display der Außengeräte-PCB1 angezeigt.
  - Wenn der Alarmcode 51 innerhalb von 30 Sekunden sechs Mal ausgegeben wird, wird der Alarmcode angezeigt, der zum sechsten Mal ausgegeben wird. Ein Betriebsneustart erfolgt bis zum zweiten Auftreten der Störung.

#### Aktivierungsbedingungen:

- 1 Wenn die Frequenz des Kompressors nach dessen Start zwischen 15 bis 18Hz gehalten wird, ist einer der absoluten Werte des Betriebsstroms niedriger als 1,5A (1,5A eingeschlossen).
- 2 Vor dem Einschalten des Kompressors (nach der Positionierung) ist die die Stromstärke in der Positionierungsphase geringer als 5 A.





## Aktivierung des Invertermodulschutzes


- Die RUN-LED blinkt und auf der Fernbedienung erscheint die Meldung "ALARM".
- Die Gerätenummer, der Alarmcode und der Gerätecode werden abwechselnd im Bereich für die Temperatureinstellung angezeigt. Die Gerätenummer und der Alarmcode werden abwechselnd im Display der Außengeräte-PCB1 angezeigt.
- \* Das Invertermodul stellt eine Störung fest.

Dieser Alarm wird angezeigt, wenn das Transistormodul den Fehler 7 Mal in 30 Minuten feststellt. Erneute Versuche werden bis zu 6 Mal wiederholt.

Bedingungen: Fehlerstrom zum Invertermodul wie z. B. Kurzschluss oder Erdschluss, oder

Fehlerstrom des Invertermoduls oder

Steuerspannungsabfall



\*1) Schalten Sie den Schalter Nr. 1 des DSW1 am DIP-IPM-Modul ein, wenn Sie bei nicht angeschlossenen Anschlüssen des Kompressors erneut starten. Nach der Fehlerbehebung den Schalter Nr.1 des DSW1 am DIP-IPM-Modul ausschalten.

Wird der Alarmcode "53" angezeigt, kann es sein, dass der Außenlüftermotor defekt ist.

Außenlüftermotor überprüfen.

11




## Anstieg Kühlrippentemperatur des Inverters

- · Die RUN-LED blinkt und auf der Fernbedienung erscheint die Meldung "ALARM".
- Die Gerätenummer, der Alarmcode und der Gerätecode werden abwechselnd im Bereich für die Temperatureinstellung angezeigt. Die Gerätenummer und der Alarmcode werden im Display der Außengeräte-PCB angezeigt.
- \* Wenn diese Störung der Interrippentemperatur innerhalb von 30 Minuten drei Mal auftritt, wird der Alarmcode der Störung beim dritten Mal angezeigt.

(Ein Betriebsneustart erfolgt bis zum zweiten Auftreten der Störung.)

### Aktivierungsbedingungen:

Dieser Alarm wird angezeigt, wenn die Temperatur des Inverterrippenthermistors des Invertermoduls 100°C überschreitet.






## Störung im Invertermodul

- Die "RUN"-Anzeige blinkt und auf der Fernbedienung erscheint die Meldung "ALARM".
- Im Bereich der Temperatureinstellung werden Gerätenummer, Alarmcode und Gerätecode abwechselnd angezeigt.
   Die Gerätenummer und der Alarmcode werden zusätzlich auf dem Display der PCB des Außengeräts angezeigt.
- \* Dieser Alarmcode wird angezeigt, wenn die folgende Bedingung 3-mal einschließlich 3 innerhalb von 30 Minuten eintritt. Der Neuversuch wird bis zu zweimal wiederholt.

#### Aktivierungsbedingung:


Wenn die PCB1 nicht das Frequenzsignal vom Invertermodul empfängt, wird dieser Alarm angezeigt.





Störung Lüftermotor

- · Die RUN-LED blinkt und auf der Fernbedienung erscheint die Meldung "ALARM".
- Die Gerätenummer, der Alarmcode und der Gerätecode werden abwechselnd im Bereich für die Temperatureinstellung angezeigt. Die Gerätenummer und der Alarmcode werden im Display der Außengeräte-PCB angezeigt.
  - Für 1~: Dieser Alarm wird angezeigt, wenn der Umdrehungspulsausgang vom Lüftermotor bei 10 U/min oder darunter liegt und das Signal für umgekehrte Umdrehung erfasst wird. Der Lüftermotor wird einmal gestoppt und nach 10 Sekunden neu gestartet. Wenn dies mehr als 10 Mal in 5 Minuten geschieht, wird dieser Alarm angezeigt. Die Störung tritt auf, wenn der Lüftermotor gestoppt wird.
  - Für 3N~: Wenn der Unterschied zwischen der im Zyklus von 20 msek festgestellten maximaler und minimaler V GS-Spannung fünf Mal hintereinander 55 V oder höher ist.





Falsche Einstellung der Gerätenummer und Kühlkreislaufnummer.

- · Die Anzeige RUN blinkt auf und auf der Fernbedienung wird ALARM angezeigt.
- Im Bereich der Temperatureinstellung werden abwechselnd die Geräte-Nr., der Alarmcode und der Gerätecode angezeigt, und am Display der PCB1 des Außengeräts werden die Geräte-Nr. und der Alarmcode angezeigt.

Dieser Alarmcode wird unter folgenden Bedingungen angezeigt: Stromversorgung ausschalten und die Einstellungen der DSW- und PSW-Schalter kontrollieren.

Zustände	Maßnahme
Die Gerätenummer (DSW6 und RSW1) oder Kühlkreislaufnummer (DSW5 und RSW2) ist auf mehr als "64" eingestellt.	Die Gerätenummer und Kältemittelkreislauf-Nr. auf weniger als "63" einstellen.
Oder am DSW5 und DSW6 sind mehr als zwei Kontakte gesetzt.	
Die Gerätenummer und Kühlkreislaufnummer sind zwischen "16" und "63" eingestellt und das Innengerät ist nicht kompatibel mit H-Link II.	Die Gerätenummer und Kühlkreislaufnummer zwischen "0" und "15" einstellen.





Falsche Einstellung der Anschlussnummer des Innengeräts

- Die RUN-LED blinkt und auf der Fernbedienung erscheint die Meldung "ALARM".
- Die Gerätenummer, der Alarmcode und der Gerätecode werden abwechselnd im Bereich für die Temperatureinstellung angezeigt. Die Gerätenummer und der Alarmcode werden abwechselnd im Display der Außengeräte-PCB1 angezeigt. ("35" wird auf dem Display der Fernbedienung angezeigt).
  - Dieser Alarmcode wird unter folgenden Bedingungen angezeigt: Schalten Sie die Stromversorgung AUS und überprüfen Sie die Einstellungen von DSW und RSW.

Bedingungen: An einem System sind mehr als 17 Innengeräte angeschlossen, die nicht zur Serie H-LINK II gehören.

Gegenmaßnahme: Die Anzahl der Innengeräte, die nicht zum H-LINK II-System gehören, muss 16 oder weniger betragen.



Kompressorschutz

Dieser Alarmcode wird angezeigt, wenn einer der folgenden Störungen dreimal innerhalb von sechs Stunden auftritt. Wenn das Außengerät weiterhin in Betrieb bleibt, ohne dass die Ursache für die Störung behoben wird, kann es zu einer ernsthaften Beschädigung des Kompressors kommen.

Alarmcode	Fehlerbeschreibung	
02	Auslösen der Schutzvorrichtung im Außengerät	
רם	Sinkende Abgashitze	
08	Steigende Abgastemperatur	
43	Druckverhältnis sinkt, Schutz aktiviert	
닉닉	Niederdruckanstieg, Schutz aktiviert	
45	Hochdruckanstieg, Schutz aktiviert	
47	Niederdruck sinkt, Schutz aktiviert	



## HINWEIS

Sie können diese Alarme mittels des Prüfmodus 1 überprüfen. Folgen Sie den Anweisungen in den einzelnen Alarmtabellen.



#### VORSIGHT

Sie können diese Alarme nur abstellen, indem Sie den Hauptschalter des Systems ausschalten. Gehen Sie vor dem Starten jedoch besonders vorsichtig vor, da die Möglichkeit besteht, die Kompressoren ernsthaft zu beschädigen.

## 11.2.4 Fehlerbehebung im Prüfmodus


Verwenden Sie die Taste OK der Fernbedienung in folgenden Fällen:


1 Wenn die RUN-LED blinkt.

202


SMDE0068 rev.1 - 10/2012

- 2 Um die Ursache eines Fehlers nach einem Neustart zurückzuverfolgen, der nötig wurde, nachdem das System aufgrund eines Fehlers mit blinkender RUN-LED abgeschaltet wurde.
- 3 Um bei Normalbetrieb oder im Ruhezustand eine Prüfung vorzunehmen.
- 4 Um die Einlasslufttemperatur und die Ablufttemperatur zu überwachen.





Die kabellose Fernbedienung wird für das Innenwandgerät mit eingebautem Empfänger benutzt. Der Alarmcode kann über eine PC-P1HE geprüft werden.






## HINWEIS

- Das Gerät schaltet bei Betätigung des Betriebsschalters nicht ein.
- Die obige Funktion steht nur bei Alarmauslösung zur Verfügung.
- Die PCB kann nicht über die Fernbedienung geprüft werden.
- Auf der Anzeige werden die Daten eingeblendet, wenn PC-P2HTE angeschlossen wird. In der Anzeige erscheinen nicht die vor dem Alarm vorhandenen Daten.

#### Inhalt des Prüfmodus 1

Die nächsten Daten werden angezeigt, wenn Sie auf der Taste "TEMP" den Teil "△"" drücken. Wenn "▽"" auf der TEMP-Taste gedrückt wird, wird die vorherige Anzeige angezeigt.

## **Temperaturanzeige**



(Thermistor in offener Leitung oder PCB-defekt) (Temperatur Kompressorober-(Thermistor kurzgeschlossen oder PCB-defekt)

Siehe Abschnitt Selbstdiagnosefunktion der

für eine bestimmte Zeit "--" oder "\$\mathbb{I}

Dies wird nur angezeigt, wenn ein Fernbedienungssensor

RPK-Serien können nicht an einen Fernsensor angeschlossen werden.


Dies ist eine Anzeige für interne Informationen der Fernbedienung. Sie hat keine spezielle Bedeutung.

(Bsp.) Wenn mehrere Kompressoren in Betrieb sind, wird die Durchschnittstemperatur von zwei Kompressoren angezeigt. Wenn die Temperatur 126 °C übersteigt, " 125"

### Anzeige zu Eingang/Ausgang Mikrocomputer

12	Eingang/Ausgang Mikrocomputer im Innengerät	

13	Eingang/Ausgang Mikrocomputer im Außengerät	
----	---	--



## Anzeige zu Gerätestillstandsgrund

14	Abschaltursache	d I II I
----	-----------------	----------

- □□ Betrieb AUS, Strom AUS
- Thermo OFF (HINWEIS 1), Schwimmerschalter aktivieren
- ☐ Alarm (HINWEIS 2)
- ☐∃ Frostschutz, Überhitzungsschutz
- ☐5 Kurzzeitiger Stromausfall im Außengerät, Zurücksetzen (HINWEIS 3)
- ☐5 Kurzzeitiger Stromausfall im Innengerät, Zurücksetzen (HINWEIS 4)
- Außenlufttemperatur im Kühlbetrieb niedriger als -5°C, Außenlufttemperatur und Innenansaugtemperatur im Heizbetrieb (Überlastzustand), Außenlufttemperatur im Heizbetrieb niedriger als -20°C.
- Anforderungsfunktion, Notstopp (DSW 1-4 EIN oder erzwungener
- 1 Wiederholung wegen Kompressionsverhältnisabfall
- 12 Wiederholung wegen Niederdruckanstieg
- ₹∃ Wiederholung wegen Hochdruckanstieg
- Wiederholung wegen ungewöhnlich hoher Abgastemperatur, extrem niedrigem Saugdruck
- 15 Wiederholung wegen Abfall der Abgashitze
- Wiederholung durch Leistungseinbruch des Inverters (unmittelbarer Überstrom, elektrothermische Aktivierung, Stromsensor-Störung)
  Wiederholung durch Leistungseinbruch des Inverters (Inverter-
- 18 Unterspannung, Überspannung, Übertragungsfehler, Reset des Mikrocomputers, usw.)
- 19 Änderungsschutz der Expansionsventilöffnung
- Thermo-OFF wegen Ölrücklaufsteuerung
- ₽₽ Warmstartsteuerung des Außengeräts.



## HINWEIS 1

Erklärung der Bedingungen:

Thermo-EIN: Bedingung, unter der ein Innengerät den Kompressor aktiviert.

Thermo-AUS: Bedingung, bei der das Innengerät den Betrieb des Kompressor nicht anfordert.



#### **HINWEIS 2**

Selbst wenn "Alarm" die Stillstandsursache ist, wird nicht immer "02" angezeigt.



### HINWEIS 3

Wenn die Übertragung zwischen der Inverter-Leiterplatte und der Steuerplatine 30 Sekunden lang ausfällt, wird das Außengerät abgeschaltet.

In diesem Fall liegt Stillstandsursache d1-05 vor und der Alarmcode "04" kann angezeigt werden.



### HINWEIS 4

Wenn die Übertragung zwischen Innen- und Außengerät nicht binnen 3 Minuten stattfindet, werden die Innengeräte angehalten.

In diesem Fall liegt Stillstandsursache d1-06 vor und der Alarmcode "03" kann angezeigt werden.

## Störungshäufigkeitszähler

15	Störungshäufigkeitszähler	EIDI	Zählung bis 99.
	I		Über 99 wird weiterhin "99" angezeigt.
16	Zähler kurzzeitiger Stromausfälle im Innengerät		
			HINWEIS
17	Zähler von Übertragungsfehlern zwischen Fernbedienung und Innengerät	E3DD-	Wenn ein Übertragungsfehler 3 Minuten besteht, wird 1 zum Häufigkeitszähler addiert.
			Die Speicherdaten können gelöscht werden; siehe
18	Störungshäufigkeitszähler im Inverter	E4 III -	hierzu Abschnitt Selbstdiagnosefunktion der PCE mit Fernbedienung.

## Anzeige der Bedingungen für automatische Luftklappe

19	Luftklappensensor	FIDD	III: Normal
			Fehler:

Dru	ıck/Frequenzanzeige des	Kompressors	
20	Ausströmdruck (Hoch) (x 0,1 MPa)	HIB	
21	Saugdruck (Niedrig) (x 0,01 MPa)	HZDY	
22	Steuerinformationen	<u>H3</u> 44	Dies ist eine Anzeige für interne Informationen der Fernbedienung. Ohne besondere Bedeutung
23	Betriebsfrequenz (Hz)	<b>]-{ '-{ '-{ '-{ '-{ '-{ '-{ '-{ '-{ '-{ '</b>	Dies ist eine Anzeige für die Frequenz des Inverters.

Die Leistung des Innengeräts wird wie in der Tabelle unten

J4: 00 ~ 3F (Hexadezimalcode)

## Leistungsanzeige des Innengeräts

		Die Leistur	•	inneng	erats w	/ira wie	ın der	rabelle	unten
24	Innengerätleistung	angezeigt. Leistungso		s Inner	ngeräts	;			
			ezeigte		_		höriae	Leistu	ing (PS)
		9	06		_		_	0,8	9 (. 0)
			08					1,0	
			10					1,3	
			13					1,5	
			14					1,8	
			16					2,0	
			18					2,3	
			20					2,5	
25	Außengerätecode		22 26					2,8	
25	Außengerätecode	32		3,0 4,0					
			40					5,0	
26	Kühlkreislaufnummer (Innengerät werkseitig DSW5+RSW2)		48					6,0	
	werkseitig DSW5+RSW2)		64					8,0	
			80					10,0	
27	Kühlkreislaufnummer (Innengerät werkseitig DSW5+RSW2)	"'n" entspri	cht der	Gesan	ntzahl d	der Inne	engerät	e:	
	werkseitig DSW5+RSW2)	1~9	R	Ь		₫	E	F	L
		1~9	10	11	12	13	14	15	16
		J3: 01 ~ 64	4 (Dezir	nalcod	e)				

11



## Expansionsöffnungsanzeige

28	Innengerät – Expansionsventil- öffnung (%)	L 120	
29	Außengerät - Expansionsventil- öffnung MV1 (%)		
30	Außengerät - Expansionsventil- öffnung MV2 (%)		Für Modelle ohne Expansionsventil (MV2) wird der gleiche Wert angezeigt.
31	Steuerinformationen		

# Anzeige für geschätzten Stromwert

3	Kompressor-Betriebsstrom (A)	P 125	<ul> <li>Beim Betrieb verschiedener Kompressoren wird der Gesamt- strom angezeigt.</li> </ul>
			Bei einem Inverterkompressor wird der Betriebsstrom der Hauntseite des Inverters annezeigt

**→** Zurück zur **Temperaturanzeige**

#### ♦ Inhalt des Prüfmodus 2

Die neuesten Daten der ersten drei seriell angeschlossenen Innengeräte werden angezeigt, wenn mehr als drei Innengeräte an eine Fernbedienung angeschlossen sind.

Wenn "⊘" auf der TEMP-Taste gedrückt wird, erscheint die nächste Anzeige. Wenn "⊙" auf der TEMP-Taste gedrückt wird, erscheint die vorherige Anzeige.

## **Temperaturanzeige**

Ten	nperaturanzeige		
			Anzeige der Codekategorie
	I		Anzeige der Temperatur usw.
1	Innengerät – Lufteinlasstemperatur am Thermistor (°C)	9123	Übereinstimmung mit Prüfmodus 1 "b⊋"
2	Ablufttemperatur im Thermistor des Innengeräts (°C).	9250	Übereinstimmung mit Prüfmodus 1 " $b 3$ "
3	Innengerät – Temperatur der Flüssigkeitsleitung des Wärme- tauschers (Frostschutz) (°C)	7325	 Übereinstimmung mit Prüfmodus 1 "ね <sup></sup> 」。
4	Außentemperatur (°C)	<b>94</b> 12	Übereinstimmung mit Prüfmodus 1 " $bar{b}$ "
5	Innengerät – Temperatur der Gasleitung des Wärmetauschers (°C)	7525	Übereinstimmung mit Prüfmodus 1 " $bar{B}$ "
6	Verdampfungstemperatur beim Heizbetrieb (°C)	9503	Übereinstimmung mit Prüfmodus 1 " $b B$ "
7	Steuerinformationen	<u> </u>	Übereinstimmung mit Prüfmodus 1 " $b^{Q}$ "
8	Temperatur des ausgestoßenen Gases auf dem Kompressorraum (°C)	7845	 Übereinstimmung mit Prüfmodus 1 "₺Я"
Dru	ıck/Frequenzanzeige des K	compressors	
9	Ausströmdruck (Hoch) (x 0,1 MPa)	77 (8	Übereinstimmung mit Prüfmodus 1 "H 1"
10	Saugdruck (Niedrig) (x 0,01 MPa)		Übereinstimmung mit Prüfmodus 1 "H⊋"
11	Steuerinformationen	9544	Übereinstimmung mit Prüfmodus 1 "H∃"
12	Betriebsfrequenz (Hz)	<u> </u>	Übereinstimmung mit Prüfmodus 1 "HH"
Exp	pansionsöffnungsanzeige		
13	Innengerät – Expansionsventilöffnung (%)	7420	Übereinstimmung mit Prüfmodus 1 "L f"
14	Außengerät - Expansionsventil- öffnung MV1 (%)	95 99	Übereinstimmung mit Prüfmodus 1 "L 🗗"
Anz	zeige für geschätzten Stro	mwert	
15	Kompressor-Betriebsstrom (A)	9720	— Übereinstimmung mit Prüfmodus 1 "P" l"

11



### 11.2.5 Fehlerbehebung mithilfe der 7-Segmentanzeige

#### Einfache Prüfung mit der 7-stelligen Anzeige

- Während der automatischen Adressierung können die folgenden Punkte mit der 7-Segmentanzeige (LED) des Außengeräts geprüft werden:
- 1 Fehlender Anschluss der Stromversorgung am Innengerät.
- 2 Umgekehrter Anschluss der Betriebsleitung zwischen Außen- und Innengeräten.
- 3 Doppelte Vergabe von Innengerätenummern.
- · Außengerät, Leiterplatte, PCB1
- 1 Schalten Sie alle an das Außengerät angeschlossenen Innengeräte an
- 2 Außengerät einschalten
- 3 Auto Adressierung beginnt

#### Prüfverfahren mit der 7-Segment Anzeige

Betriebsbedingungen und jeder Teil des Kühlkreislaufs können mittels der 7-Segmentanzeige und Druckschalter (PSW) auf der PCB des Außengeräts überprüft werden.



### **VORSICHT**

Berühren Sie während der Überprüfung der Daten mit Ausnahme der folgenden Schalter keine elektrischen Teile. Achten Sie darauf, keine elektrischen Teile mit den Werkzeugen zu berühren. Sollte dies geschehen, können elektrische Bauteile beschädigt werden.

- Drücken Sie den Schalter PSW2 zum Prüfstart länger als 3 Sekunden.
- Drücken Sie zum Fortsetzen der Prüfung den Schalter PSW2.


Wenn PSW2 einmal gedrückt wird, wird die Elementenanzeige angezeigt.

Wenn PSW2 ein zweites Mal gedrückt wird, wird die Datenanzeige angezeigt.

Drücken Sie dann PSW2 und gehen Sie zur folgenden Elementenanzeige. Das Prüfverfahren wird immer wieder wiederholt.

- Um zum vorherigen Punkt zurückzukehren, drücken Sie PSW3.
- · Drücken Sie zum Abbruch oder Beenden der Prüfung die Taste PSW2 länger als 3 Sekunden.

Prüfpunkt	Elementen- anzeige		Datenanzeige		
Truipulikt	Prüfnr.	Anzeige	Anzeige	Inhalt	
Ausgangszustand des Außengeräte- Mikrocomputers	01	5 <i>E</i>	-=	(1*) Siehe die Anzeigeposition der rechten Tabelle	
Innengeräteleistung	02	oP	24	Anzeige der Leistung des Innengeräts	
Betriebsfrequenz des Inverter-Kompressors	03	HI	100	Gerät Hz	
Anzahl der laufenden Kompressoren	04	EE	1		
Luftdurchsatzwert	05	Fo	5	Anzeige des Getriebes (0~16) des Außengeräts, eine größere Zahl bedeutet einen größeren Luftstrom.	
Innengerät – Expansionsventilöffnung	06	oE I	50	Anzeige in %, eine größere Zahl bedeutet eine größere Öffnung.	
Ausströmdruck (hoch)	08	Pd	1.8	Gerät ist MPa	
Ansaugdruck (niedrig)	09	P5	0.5	Gerät ist MPa	
Temperatur des ausgestoßenen Gases an der Oberseite des Kompressors	10	ΓdΙ	85	Gerät ist °C	
Verdampfungstemperatur im Heizbetrieb	11	TE !	30	Gerät ist °C	
Umgebungstemperatur	12	Γo	35	Gerät ist °C	
Strom des Inverterkompressors	14	A I	20	Gerät ist A. Einmalige Anzeige der Stromstärke des Inverters (Eingang)	
Innengerät – Expansionsventilöffnung (von 0 bis 63)	15	ıΕΩ	20	Anzeige in %, eine größere Zahl bedeutet eine größere Öffnung. Nur Anzeige der Leistung des angeschlossenen Innengeräts	
Temperatur der Flüssigkeitsleitung des Wärmetauschers am Innengerät (Frostschutz) (von 0 bis 63)	16	ΓLO	20	Gerät ist °C. Nur Anzeige der Leistung des angeschlossenen Innengeräts.	
Innengerät - Temperatur des Gasrohrs des Wärmeaustauschers (von 0 bis 63)	17	ГБО	5	Gerät ist °C. Nur Anzeige der Leistung des angeschlossenen Innengeräts.	
Einlasslufttemperatur des Innengeräts. (von 0 bis 63)	18	ГФ	25	Gerät ist °C. Nur Anzeige der Leistung des angeschlossenen Innengeräts.	
Ablufttemperatur des Innengeräts. (von 0 bis 63)	19	ΓοΩ	18	Gerät ist °C. Nur Anzeige der Leistung des angeschlossenen Innengeräts.	
Leistungseinstellung des Innengeräts. (von 0 bis 63)	20	EAO	Б	Anzeige der Leistung von allen Innengeräten	
Stillstandsursache Innengerät. (von 0 bis 63)	21	d 10	<b>1</b>	$(\mbox{\ensuremath{^{\prime}}}2)$ Anzeige der Stillstandsursache des Innengeräts. Den Ursachencode finden Sie in der Tabelle.	
Druckverhältnisabfall Degenerationsschutzsteuerung	22	c 1 1	1	O: Abfallsteuerung funktioniert nicht     Abfallsteuerung funktioniert	
Hochdruckanstieg Degenerationsschutzsteuerung	23	c 13	1	O: Abfallsteuerung funktioniert nicht     Abfallsteuerung funktioniert	
Degenerationsschutzsteuerung bei steigender Kühlrippentemperatur des Inverters	24	c 14	1	O: Abfallsteuerung funktioniert nicht     High steuerung funktioniert	
Degenerationsschutzsteuerung bei steigender Abgastemperatur	25	c 15	1	O: Abfallsteuerung funktioniert nicht     High steuerung funktioniert	
Degenerationsschutzsteuerung bei sinkender Abgastemperatur	26	c 15	1	O: Abfallsteuerung funktioniert nicht     Heren in der stellt	
Stromschutz Degenerationssteuerung	27	c 17	1	O: Abfallsteuerung funktioniert nicht     Abfallsteuerung funktioniert	
Steuerinformationen	28	111 I	50		
Letzte Alarmcode-Ursache für das Stoppen des Außengeräts	30	RE	02	Anzeige der letzten Alarmcode-Ursache für das Stoppen des Außengeräts	
Fehlercode des Inverterstopps	31	JE	1	Ursachenanzeige des Inverterstopps. Die Ursachencodes finden Sie in der rechten Tabelle	
Gesamtleistungseinstellung für Innengerät	33	EP	52	Zeigt die Leistung des angeschlossenen Innengeräts an, Anzeige 3-5 Mal	
Gesamtleistung kombinierte Innengeräte	34	AA	Ч		
Adresse des Kühlsystems	35	58	2	0-63	







## (2\*) Tabelle der Stillstands-Ursachencodes des Innengeräts

Anzeige	Inhalt
00	Betrieb AUS, Strom AUS
<b>D</b> (	Thermo-OFF
02	Alarm
03	Frostschutz, Überhitzungsschutz
85	Kurzzeitiger Stromausfall im Außengerät
85	Kurzzeitiger Stromausfall im Innengerät
רם	Abschaltung des Kühlbetriebs wegen niedriger Außenlufttemperatur, Abschaltung des Heizbetriebs wegen hoher Außenlufttemperatur.
ID	Anforderung Thermo AUS
1.1	Wiederholung wegen zu niedrigem Druckverhältnis
12	Erneut versuchen zur Vermeidung der Ps-Erhöhung
13	Erneut versuchen zur Vermeidung der Pd-Erhöhung
15	Vakuum Wiederanlauf wegen Abgas-Temperaturanstieg
15	Wiederholung wegen Abfall der Abgashitze
ויו	IPM Fehler Wiederholen, Kurzzeitiger Inverter-Überstrom Wiederholen, Elektrothermische Aktivierung Wiederholen, Fehlerstrom Inverter-Sensor Wiederholen
18	Wiederholung wegen Inverter-Spannungsabfall Wiederholung wegen Inverter-Überspannung
19	Wiederholung der Öffnungsänderung des Expansionsventilschutzes
20	Unterschiedliche Betriebsart zwischen Innen- und Außengeräten (Nur für individuellen Doppel-/Dreifach-/Vierfach-Betrieb)
21	Erzwungener Thermo-AUS (Nur für gleichzeitigen Doppel-/Dreifach-/Vierfach-Betrieb)
22	Erzwungener Thermo-AUS (Beim Vorheizen des Kompressors)
25	Wiederholung wegen zu niedrigem Pd

CHECK auslösen

Wenn Sie CHECK auslösen möchten, drücken Sie PSW2 kontinuierlich über 3 Sekunden.

# Tabelle der Leistungscodes des Innengeräts

Code	Äquivalente Pferdestärke
05	0,8
08	1,0
IΠ	1,3
11	1,5
13	1,8
14	2,0
15	2,3
18	2,5
22	3,0
32	4,0



#### HINWEIS

- Wenn ein Alarmstopp vorhanden ist, ist der Stillstandscode möglicherweise nicht "02". Durch den Alarm kann der Stillstandsursachencode wegen der Abschaltung des Thermostats verlassen werden.
- Für die Maschine mit Inverter: Wenn die Übertragung zwischen Inverter und Trägerplatine für 30 Sekunden unterbrochen wird, wird der Chip des Außengeräts zurückgesetzt. Wenn daher der Alarm 04 angezeigt wird, kann der Stillstandsursachencode 05 sein.
- Wenn die Übertragung zwischen Innen- und Außengerät 3 Minuten unterbrochen wird, wird der Chip des Innengeräts zurückgesetzt. Der Stillstandsursachencode kann daher 06 sein, wenn der Alarm 03 angezeigt wird.
- · Wenn "21" angezeigt wird, bestätigen Sie bitte die Stillstandsursache eines anderen Geräts.

### Abbruch des erzwungenen Thermo-AUS

Schalten Sie die Stromquelle ein und warten Sie mehr als 30 Sekunden. Drücken Sie dann PSW1 und PSW3 gleichzeitig länger als 3 Sekunden.

Erzwungener Thermo-AUS (Innengeräte-Fehlercode 22) wird abgebrochen.

Verwenden Sie diese Funktion nur in Ausnahmesituationen. Sie kann den Kompressor beschädigen.

Der Abbruch kann auch über die Fernbedienung (PC-ART) durchgeführt werden.

Wenn die Anzeige "Gesperrter Betrieb" ("Operation Lock") auf der LCD der Fernbedienung blinkt, drücken Sie gleichzeitig länger als 3 Sekunden auf die Tasten FAN SPEED und LOUVER.

Die Anzeige "Begrenzter Betrieb" erlischt und der Betrieb kann wieder aufgenommen werden.



### **Grund für Inverter-Stillstand**

		Stillstandsgrund für	Bemerkungen		
Code	Ursache	entsprechendes Gerät	Anzeige beim Neuversuch	Alarmcode	
1	IPM-Fehlersignalstörung (Überstrom, Spannungsabfall, Kurzschlussschutz)	17	P 17	53	
2	Kurzzeitiger Überstrom	17	P 17	48	
3	Störung Thermistor des Inverterlüfters	17	P 17	54	
4	Elektrothermische Aktivierung	17	P 17	48	
5	Inverter-Spannungsabfall	18	P 18	05	
5	Überspannung	18	P 18	05	
7	Anormale Inverter-Übertragung	18	-	<b>11</b> 4	
8	Fehler Stromerkennung	17	P 17	5 /	
9	Kurzzeitiger Stromausfall erkannt	18	-	-	
11	Rücksetzung des Mikrocomputers für den Inverter	18	-	-	
12	Erdungsfehlererkennung für Kompressor (Nur Starten)	17	P 17	53	
13	Fehlerhafte Stromquellenphase. (Offene Phase)	18	-	-	
沿	Inverter außer Betrieb	18	P 18	55	
17	Fehlerhafte Kommunikation	18	P 18	55	
18	Aktivierung der Schutzvorrichtung	-	-	02	
19	Fehlerhafte Feststellungsschutzvorrichtung	-	-	38	
20	Frühe 63H-Wiederherstellung	18	-	-	

# 11.2.6 Fehlerbehebung mithilfe aufblinkender Alarm-LEDs für RPK-FSN2M

Die rote LED auf der Bedienplatte zeigt folgende Alarmsituationen an:

Code	Ursache	Anzeige
Alarm 02	Geräteschutz	Dieser Alarm wird ausgelöst, wenn folgende Blinkfolge erscheint: zweimal EIN / zwei Sekunden AUS
Alarm 03	Übertragungsfehler	Dieser Alarm wird ausgelöst, wenn folgende Blinkfolge erscheint: dreimal EIN/zwei Sekunden AUS
Alarm 04	Fehler des Inverters vom Außengerät	Dieser Alarm wird ausgelöst, wenn folgende Blinkfolge erscheint: viermal EIN/zwei Sekunden AUS

Bei allen übrigen Alarmen, sieht die Blinkfolge folgendermaßen aus: eine Sekunde EIN/eine Sekunde AUS.

## 11.2.7 Schutzsteuerungscode auf der 7-Segmentanzeige

- 1 Der Schutzsteuerungscode wird auf der 7-Segmentanzeige eingeblendet, wenn eine Schutzsteuerung aktiviert wurde.
- 2 Der Schutzsteuerungscode wird angezeigt, während die Funktion abläuft und erlischt, wenn die Freigabe erfolgt ist.
- **3** Wenn mehrere Schutzsteuerung aktiviert sind, werden Codes mit höherer Priorität angezeigt (siehe untenstehende Prioritätsskala).
  - Die Schutzsteuerung der Frequenzkontrolle hat höchste Priorität.

Priorität	Schutzsteuerung	Code
1	Druckverhältnissteuerung	PO!
2	Hochdruckanstiegsschutz	PD2
3	Stromschutz	POB
4	Schutz vor Temperaturanstieg der Inverterkühlrippen	POY
5	Abgastemperaturanstiegsschutz	P05
6	Schutz gegen Niederdruckabfall	P05
7	Niederdruckanstiegsschutz	POd
8	Anforderung Stromregelung (Steuerung der Betriebsstrombegrenzung)	POR
9	Schutzsteuerung für Hochdruckabfall	P 🛮 🖰
10	Abgashitze-Temperaturabfallschutz	POE

- Für die Neuversuchssteuerung wird der letzte Versuch angezeigt, sofern keine Schutzsteuerung für die Frequenzkontrolle angezeigt wird.

Code	Schutzsteuerung	Code	Schutzsteuerung
PD (	Druckverhältnissteuerung (*)	POd	Schutzsteuerung für Niederdruckanstieg
PDZ	Hochdruckanstiegsschutz (*)	P 11	Wiederanlauf wegen Druckverhältnisabfall
PDB	Inverter-Strom-Schutzsteuerung (*)	P 12	Wiederanlauf wegen Niederdruckanstieg
PDY	Schutz vor Temperaturanstieg der Inverterkühlrippen (*)	P 13	Wiederanlauf wegen Hochdruckanstieg
POS	Abgastemperaturanstiegsschutz (*)	P 15	Widerholungssteuerung durch Ansaugdruck- Reduzierung und Abgastemperatur-Erhöhung
PDB	Schutzsteuerung für Niederdruckabfall	P 15	Wiederholung des Abgashitzeabfalls
PD9	Schutzsteuerung für Hochdruckabfall	P 17	Wiederholung Inverterauslösung
POR	Anforderung Stromregelung ( 60% bis 100%)	P 18	Wiederholung bei nicht ausreichender /überhöhter Spannung
PDE	Abgashitze-Temperaturabfallschutz (*)		
	<b>†</b>		

Wenn die Degenerationssteuerung aktiviert ist, wird anstelle von ☐ ein ⊏ angezeigt (siehe oben \*)

Die Wiederholungsanzeige erfolgt 30 Minuten lang, sofern keine Schutzsteuerung angezeigt wird.

Die Wiederholungsanzeige erlischt, wenn das Signal zum Anhalten aus allen Räumen empfangen wird.



Der auf der 7--Segment-Anzeige dargestellte Schutzsteuerungscode wird bei fehlerhaftem Betrieb in einen Alarmcode umgewandelt. Der Alarmcode wird auch auf der Fernbedienung angezeigt.

11



## Auslösebedingungen für Schutzsteuerungscode

Zur Überwachung von Zuständen wie Temperaturänderungen o. ä., erfolgt eine Kontrolle der Frequenz und andere Kontrollen durch die Schutzsteuerung, um Betriebsstörungen zu vermeiden. Die Auslösebedingungen für die Schutzsteuerung sind in der folgende Tabelle aufgelistet:

Code	Schutzsteuerung	Auslösebedingung	Bemerkungen
PO (	Druckverhältnissteuerung	Kompressionsverhältnis $\geq$ 9 => Frequenzabfall (Pd+0,1)/(Ps+0,6) $\leq$ 2,2 => Frequenzabfall	Ps: Ansaugdruck des Kompressors (Mpa)
PDZ	Hochdruckanstiegsschutz	$Pd \ge 3,6 \text{ Mpa } (36\text{kgf/cm}^2\text{G}) => Frequenzabfall}$	Pd: Ausströmdruck des Kompressors (Mpa)
PDB	Inverter-Stromschutz	Wenn der Strom ausgeschaltet wird, wenn die Frequenz zwei Mal sich ändert => Frequenzabfall	
PDY	Schutzsteuerung für Temperatur- anstieg an der Inverter-Kühlrippe	Wechselrichterkühlrippentemperatur ≥ 89°C => Frequenzabfall	
POS	Abgastemperatur-Anstiegsschutz	Temperatur an der Oberseite des Kompressors ist hoch => Frequenzabfall (maximale Temperatur ist je nach Frequenz unters- chiedlich)	
P05	Schutz gegen Niederdruckabfall	Niederdruck extrem niedrig => Frequenzabfall (Mindestdruck ist je nach Umgebungstemperatur unterschiedlich)	
PD9	Schutz gegen sinkenden Hochdruck	Ausströmdruck des Kompressors fällt => Frequenzanstieg	
PDR	Anforderung Stromregelung (Steuerung der Betriebsstrombegrenzung)	Kompressorbetriebsstrom ≥ Anforderungseinste- llwert => Frequenzabfall	Einstellwert Anforderung: Obergrenze des gesamten Betriebsstroms ist auf 80 %, 70% und 60% bei normalem Betrieb eingestellt, mit Ein- gang auf PCB1.
POL	Abgashitze-Temperaturabfallschutz		
PDd	Niederdruckanstiegsschutz	Niederdruck ≥ 1,3MPa => Frequenzanstieg	
PII	Wiederanlauf wegen Druckverhältnisabfall	Kompressionsverhältnis (Pd+0,1)/(Ps+0,6) ≤ 1,5	Bei 3 Aktivierungen in 30 Minuten wird der Alarm "43" angezeigt.
PIZ	Wiederholung Niederdruckanstieg	Ps > 1,5MPa	Bei 3 Aktivierungen in 30 Minuten wird der Alarm "44" angezeigt.
P (3	Wiederholung Hochdruckanstieg	Pd > 3,8MPa	Bei 3 Aktivierungen in 30 Minuten wird der Alarm "45" angezeigt.
P 15	Wiederholung Vakuum-/ Abgastem- peraturanstieg	Bei Ps<0,09 MPa für mehr als 12 Minuten oder Abgastemperatur ≥ 132°C für mehr als 10 Minuten oder Abgastemperatur ≥ 140°C für mehr als 5 Se- kunden.	Bei 3 Aktivierungen in einer Stunde wird Alarm "47" (Ps) oder "08" (Abgas) angezeigt
P 15	Wiederholung des Abgashitzeabfalls	Abgashitze unter zehn (10) Grad für mehr als 30 Minuten beibehalten	Bei 3 Aktivierungen in 2 Stunden wird der Alarm "07" angezeigt
P 17	Wiederholung Inverterauslösung	Automatischer Stillstand des Transistormoduls, elektrothermische Aktivierung oder fehlerhafter Stromsensor	Bei mehr als drei Aktivierungen in 30 Minuten werden die Alarmsignale "48", "51" und "53" angezeigt.
P 18	Wiederholung bei nicht ausreichender /überhöhterSpannung	Ungenügend/extreme Spannung am Inverterstromkreis oder CB-Kondensatorbauteil	Bei 3 Aktivierungen in 30 Minuten wird der Alarm "06" angezeigt


Ps: Saugdruck von Kompressor

Pd: Ausströmdruck des Kompressors

# 11.3 Verfahren zur Prüfung jedes Hauptteils

### 11.3.1 Selbstdiagnosefunktion der PCB mit Fernbedienung

Verwenden Sie folgendes Fehlerbehebungsverfahren zum Testen der Leiterplatte im Innen- und Außengerät



Fortsetzung nächste Seite

Nach 1 Sekunde

Störung (3)


CHECK



Gehen Sie für obige Tests mit der kabellosen Fernbedienung und dem integrierten Empfänger des Innenwandgeräts (RPK) wie folgt vor:

- 1 Stromversorgung ausschalten.
- 2 Trennen Sie den Anschluss (CN25) von PWB(M).
- 3 PC-ART anschließen.
- 4 Stromversorgung einschalten.

Schalten Sie nach dem Test die Stromversorgung wieder AUS und stellen Sie die Verbindungen wie zuvor her.





• Wenn diese Anzeige bestehen bleibt und der Alamcode "Lit" nicht angezeigt wird, bedeutet dies, dass keines der Innengeräte an die Fernbedienung angeschlossen ist. Überprüfen Sie die Verkabelung zwischen der Fernbedienung und dem Innengerät.


0.101

- Bei diesem Verfahren zur Fehlerbehebung können die folgenden Teile der Leiterplatte nicht überprüft werden.
   PCB im Innengerät: Relaisstromkreis, DIP-Schalter, optionaler Stromkreis, Lüfterkreislauf, Schutzkreislauf.
   PCB im Außengerät: Relaisstromkreis, DIP-Schalter, optionaler Stromkreis.
- Wenn die Fehlersuche im System mit Hilfe der Zentraleinheit durchgeführt wird, verändert sich während dieses Vorgangs möglicherweise die Anzeige der Zentraleinheit. Dies ist jedoch kein Fehler.
- Nach dieser Fehlersuche wird der Speicher des zuvor beschriebenen Störungshäufigkeitzähler gelöscht.

#### 11.3.2 Selbstdiagnosefunktion der Fernbedienung

Fälle, in denen die OK-Taste verwendet wird:


- 1 Wenn die Fernbedienung eine Funktionsstörung anzeigt.
- 2 Für die regelmäßige Wartung.



Die LCD ändert sich, wie unten dargestellt. Drücken Sie alle Tasten (13 Tasten) nacheinander.

Nach jedem Tastendruck wird die Anzeigenummer des Teils (A) in der Abbildung unten um eins erhöht.

5



HINWEIS

- Der nächste Testschritt kann erst aufgerufen werden, wenn alle Tasten gedrückt wurden.
- Die Tasten können in jeder beliebigen Reihenfolge gedrückt werden.
- Gleichzeitiges Drücken von zwei oder mehr Tasten ist nicht zulässig und wird nicht gezählt.

Die LCD ändert sich, wie unten dargestellt. Die Fernbedienung startet automatisch, um den Übertragungskreis zu überprüfen

6





#### HINWEIS

Wenn der Übertragungsschaltkreis fehlerhaft ist, zeigt die LCD die Abbildung links und der Test wird nicht fortgesetzt.

11

Die LCD zeigt die unten dargestellte Abbildung.


Die gemessene Temperatur des Fernbedienungsthermostaten wird in Teil (A) (siehe Abbildung unten) angezeigt.

Wenn in Teil A ,  $\bar{}$  -  $\bar{}$  oder , $\bar{}$  F F angezeigt wird, ist der Fernbedienungsthermostat fehlerhaft.

Die LCD zeigt die unten dargestellte Abbildung.

Wenn Sie RESET drücken oder 15 Sekunden lang keine Taste drücken, werden die EEPROM-Daten (Speicher in der Fernbedienung) gelöscht.

► Hier wird die Zahl im Teil (A) gezeigt (siehe Abbildung unten). Wenn "☐ ☐ angezeigt wird, ist das EEPROM fehlerhaft.



Wenn die in Teil (A) angezeigte Zahl " 4" ist; wird die Prüfung nicht fort-

Die LCD zeigt die unten dargestellte Abbildung.



Nach einigen Sekunden wird die Fernbedienung automatisch reaktiviert.

Wird die Fernbedienung erneut aktiviert, leuchtet die Betriebsanzeige auf und der Betrieb wird gestartet.

Dann RUN/STOP drücken, um den Betrieb anzuhalten.

# Löschen von EEPROM

(von Schritt 3)

Die LCD sieht wie unten gezeigt aus und das EEPROM wird automatisch von der Fernbedienung gelöscht.

11

12

9

10



HINWEIS

- Wenn der Betrieb nicht automatisch bei Reaktivierung der Fernbedienung beginnt, kann der Erkennungsschaltkreis für kurzzeitigen Stillstand fehlerhaft sein. Der Erkennungsschaltkreis beeinflusst jedoch nicht den Normalbetrieb.
- Der Betrieb kann nach dem automatischen Start auch automatisch gestoppt werden, wenn die Fernbedienung reaktiviert wird.

Die LCD ändert sich, wie unten dargestellt



Nach einigen Sekunden wird die Fernbedienung automatisch reaktiviert. In diesem Fall wird der Betrieb nicht automatisch wieder gestartet.



# 12. Wartungshinweise


# Inhalt

12.1.	Überprüfung der Stromversorgung und der Kabelanschlüsse	. 220
12.2.	Wegen unzureichender Kältemittelmenge durchgebrannter Kompressor	. 220
12.3.	Unzureichende Kühlleistung bei angeschlossenen langen Leitungen	. 221
12.4.	Ungewöhnlich lautes Betriebsgeräusch (beim Deckeneinbaugerät)	. 221
12.5.	Alarmcode "31"	. 222
12.6.	Unzureichende Kühlung wegen mangelhaften Platzbedarfs für das Außengerät	. 222
12.7.	Vorsicht bei Kältemittellecks	. 223
	12.7.1. Max. zulässige Konzentration des Hydrofluorkarbonats (HFC)	. 223
	12.7.2. Berechnung der Kältemittelkonzentration	. 223
	12.7.3. Gegenmaßnahme bei Kältemittellecks	. 223
12.8.	Wartungsarbeiten	. 225
12.9.	Wartungs- und Instandhaltungsbericht	. 227
12.10	.Wartungs- und Instandhaltungsbericht per 7-Segment-Anzeige	. 228
12.11	. Wartungs- und Instandhaltungsbericht mit der Fernbedienung	. 230
12.12	.Abpump-Verfahren zum Auswechseln des Kompressors	.231



# 12.1 Überprüfung der Stromversorgung und der Kabelanschlüsse

Bei Betriebsstörungen Folgendes überprüfen:




# 12.2 Wegen unzureichender Kältemittelmenge durchgebrannter Kompressor

Fragen und Antworten für Arbeiten vor Ort

	Beispiel 1: Wegen unzureichender Kältemittelmenge durchgebrannter Kompressor
Fehlerfall	Nach der Inbetriebnahme wurde der Alarmcode "08" manchmal angezeigt und die Kompressoren sind nach zweimonatigem Betrieb durchgebrannt.
Ursache	Die Verlegung der Kältemittelleitungen wurde im Sommer durchgeführt. Es wurde nicht genügend Kältemittel über die Abgasseite nachgefüllt.
Orsache	Diese unzureichende Kältemittelmenge führte zu einer Überhitzung des Abgases und zur Minderung der Ölqualität.
Abhilfe	<ol> <li>Der Kompressor wurde durch einen neuen Kompressor ersetzt.</li> <li>Die richtige Kältemittelmenge gemäß der Länge der Kältemittelrohrleitungen und angeschlossenen Innengeräte wurde eingefüllt.</li> </ol>
Bemerkungen	Zusätzliche Kältemittelbefüllung: Beim Einfüllen des zusätzlichen Kältemittels am Druckanschluss der Flüssigkeitsabsperrventile (Heißgasseite) die Flüssigkeitsabsperrventile im Kühlbetrieb ein wenig öffnen. Wenn das Flüssigkeitsabsperrventil vollständig geöffnet ist, ist das Einfüllen des zusätzlichen Kältemittels schwierig. Das Kältemittel darf keinesfalls am Gasabsperrventil eingefüllt werden.

# 12.3 Unzureichende Kühlleistung bei angeschlossenen langen Leitungen

Fragen und Antworten für Arbeiten vor Ort




## 12.4 Ungewöhnlich lautes Betriebsgeräusch (beim Deckeneinbaugerät)

Fragen und Antworten für Arbeiten vor Ort

	Beispiel 3: Ungewöhnlich lautes Betriebsgeräusch (beim Deckeneinbaugerät)					
Fehlerfall	Das Betriebsgeräusch bei höchster Geschwindigkeitsstufe war ungewöhnlich laut.					
	Die Innengeräte wurden ohne Leitungen installiert. Da es kaum einen äußeren statischen Druck gab, wurde eine ungewöhnlich große Luftmenge zugeführt. Dies führte zu einer höheren Luftströmgeschwindigkeit durch den Wärmetauscher.					
	Klappe Innengeräte					
Ursache	Filter					
Abhilfe	Zur Reduzierung der Luftdurchsatzrate wurde eine als Dämpfer auf der Abgasseite verwendete Platte hinzugefügt					
Bemerkungen	Es ist zu beachten, dass der Betriebsstrom sich erhöht, wenn das Innengerät keinem externen Druck ausgesetzt ist.  Das Ergebnis ist eine Überhitzung.					

#### 12.5 Alarmcode "31"

Fragen und Antworten für Arbeiten vor Ort



## 12.6 Unzureichende Kühlung wegen mangelhaften Platzbedarfs für das Außengerät

Fragen und Antworten für Arbeiten vor Ort

Bei	Beispiel 5: Unzureichende Kühlung wegen mangelhaften Platzbedarfs für das Außengerät					
Fehlerfall	Kühlbetrieb war während der Jahre bei einer Außentemperatur über 35		·	Ordnung. Der Kühlbetrieb war jedoch		
	Da die Außengeräte ohne ausreiche rer Außengeräte.	enden I	nstallationsplatz installiert wurde	en, zirkulierte die heiße Abluft ande-		
Ursache	In diesem Fall lag die tatsächliche Ansauglufttemperatur trotz einer Außentemperatur von 35°C bei nahezu 50°C und das System zum Schutz vor überhöhtem Ansaugdruck wurde aktiviert Daraufhin sank die Kompressorfrequenz und entsprechend sank auch die Kühlleistung.					
	Da die Außengeräte Rückseite an heiße Abluft anderer Außengeräte.	eite mit einem Abstand von 600 r	mm installiert wurden, zirkulierte die			
	Stellen Sie sicher, dass genügend Fzu können.	Raum v	orhanden ist, um die Geräte aud	ch in mehreren Reihen installieren		
		Lassen Sie ungefähr 100 mm Abstand vom Seitengerät. Lassen Sie die rechten und linken Seiten offen.				
Abhilfe		Die Länge A ist wie in der folgenden Tabelle gezeigt:				
			L	Α		
			0 < L ≤ 1/2H	≤ 200		
	<b>z</b> 600 (* <b>z</b> 600)		1/2H < L≤ H	≤ 300		
	2600					



Wenn L > H ist verwenden Sie für das Aussengerät eine Grundplatte, um L = H zu machen. In der Nähe der Grundplatte darf kein Luftauslass vorbeigeleitet werden. Sichern Sie die korrekte Lüfterbewegungsrichtung zur Garantierung der Längsmarkierung mit  $\times$ .

#### 12.7 Vorsicht bei Kältemittellecks

Der Installateur und die Verantwortlichen für die Abfassung der technischen Daten sind verpflichtet, sich an die lokalen Sicherheitsvorschriften und -regelungen bei einem eventuellen Kältemittelleck zu halten.

#### 12.7.1 Max. zulässige Konzentration des Hydrofluorkarbonats (HFC)

Das Kältemittel R410A, mit dem das UTOPIA-Seriensystem befüllt ist, ist ein nicht brennbares und ungiftiges Gas. Wenn allerdings ein Leck auftritt und ein Raum mit Gas gefüllt wird, kann dies zum Ersticken führen. Die maximal zulässige Konzentration des HFC-Gases R410A in der Luft ist gemäß EN378-1 0,44 kg/m³.

Daher müssen wirksame Maßnahmen ergriffen werden, um im Falle eines Lecks die Konzentration von R410A in der Luft auf unter 0,44 kg/m³ zu senken.

#### 12.7.2 Berechnung der Kältemittelkonzentration

Bei einem Kältemittelgasleck sollte der Raum die folgenden Merkmale aufweisen:

- 1 Berechnen Sie die Gesamtfüllmenge des Kältemittels R (kg) für das System, das alle Innengeräte der klimatisierten Räume verbindet.
- 2 Berechnen Sie das Raumvolumen V (m³) eines jeden Raums.
- 3 Berechnen Sie die Kältemittelkonzentration C (kg/m³) des Raums nach der folgenden Gleichung:

	C = R/V
R: Gesamte verwendete Kältemittelmenge (kg)	
V: Rauminhalt (m³).	
C: Kältemittelkonzentration (≤ 0,44 kg/m³ für R410A).	

## 12.7.3 Gegenmaßnahme bei Kältemittellecks


Sorgen Sie dafür, dass die Anlage für den Fall eines Kältemittellecks folgendermaßen ausgestattet ist:

- 1 Sorgen Sie für eine verschlussfreie Öffnung, die eine Frischluftzirkulation in den Raum ermöglicht.
- 2 Sorgen Sie für eine türlose Öffnung von 0,15% oder mehr zur Bodenfläche.
- 3 Bereitstellung eines an einen Gasleckdetektor angeschlossenen Ventilators mit einem Luftdurchsatz von mindestens 0,4 m³/Min. pro Japaners Refrigeration Ton (=Kompressorluftverdrängung 5,7 m³/h) des Klimanlagensystems mit Verwendung des Kältemittels.

Modell	Tonnen
RAS-4FS(V)N(Y)2E	1,84
RAS-5FS(V)N(Y)2E	2,07
RAS-6FS(V)N(Y)2E	2,30

4 Achten Sie besonders auf Keller und andere Stellen, an denen sich Kältemittel absetzen kann, da es schwerer als Luft ist.

## ♦ Beispiel für die Anwendung



Raum	R (kg)	V (m³)	C (kg/m³)	Abhilfe
Α	9	20	0,45	1 m³/Min an Gasdetektor angeschlossener Ventilator
В	9	17,5	0,51	Öffnung etwa 0,06 m²
С	9	17,5	0,51	Öffnung etwa 0,06 m²
B+C	9	35	0,26	-
D	16	80	0,20	-
E	7	45	0,16	-

## 12.8 Wartungsarbeiten

#### Beim Außen- und Innengerät

- 1 Lüfter und Lüftermotor
- Schmierung: Alle Lüftermotoren sind ab Werk vorgeschmiert und versiegelt. Im Rahmen der Wartungsarbeiten ist daher keine Schmierung erforderlich.
- Geräuschentwicklung und Vibration: Überprüfen Sie, ob ungewöhnliche Geräusche und Vibrationen vorliegen.
- Drehung: Rotation im Uhrzeigersinn und Rotationsgeschwindigkeit prüfen.
- · Isolation: Isolierungswiderstand überprüfen.

#### 2 Wärmetauscher

- Verstopfung: Regelmäßige Inspektionen am Wärmetauscher durchführen und angesammelten Schmutz und Staub entfernen. Bei den Außengeräten müssen andere Hindernisse (z.B. Grasbewuchs und Papierschnipsel), die den Luftstrom behindern könnten, ebenfalls entfernt werden.
- 3 Leitungsanschluss
- Leckagen: Kältemittelleitungen an den Anschlüssen auf undichte Stellen überprüfen.
- 4 Gehäuse
- · Rost und Schmiermittelverunreinigungen: Auf Rost und Schmiermittelverunreinigungen prüfen und diese entfernen.
- Befestigungsschraube: Überprüfen, ob Schrauben lose sind oder fehlen. In diesen Fällen festziehen und ersetzen.
- · Isoliermaterial: Gehäuse auf abgeblätterte Wärmeisolierungen überprüfen und diese reparieren.
- 5 Elektrische Bauteile
- · Aktivierung: Auf ungewöhnliche Aktivierungen des Schaltschützes, des Hilfsrelais, der PCB usw. prüfen
- Leitungszustand: Überprüfen Sie die Arbeitsspannung, die Arbeitsstrombelastung und die gleichmäßige Belastung der Arbeitsphasen. Bauteile auf fehlerhafte Kontakte durch gelöste Verbindungen, oxidierte Kontakte, Fremdkörper oder aufgrund anderer Umstände überprüfen. Isolierungswiderstand überprüfen.
- 6 Steuer- und Schutzgerät
- Einstellung: Vor Ort keine Neueinstellungen vornehmen, es sei denn es treten Abweichungen zu den Angaben im Abschnitt Sicherheitsübersicht und Steuergerät des technischen Handbuchs auf.

#### **Beim Innengerät**

- 1 Luftfilter
- Reinigung: Auf angesammelten Schmutz und Staub überprüfen. Staub oder Verschmutzung entfernen
- 2 Abflusswanne, Abflussmechanismus und Abflussleitung
- Ablaufleitung: Mindestens zwei Mal im Jahr die Kondensatabflusswanne überprüfen und reinigen.
- · Ablassmechanismus; Aktivierung des Ablaufmechanismus überprüfen.
- 3 Schwimmerschalter
- Aktivierung: Aktivierung des Schwimmerschalters überprüfen.

#### Beim Außengerät

- 1 Kompressor
- Geräuschentwicklung und Vibration: Überprüfen Sie, ob ungewöhnliche Geräusche und Vibrationen vorliegen.
- Aktivierung: Kontrollieren, ob der Spannungsabfall beim Einschalten maximal 15% und während des Betriebs maximal 2 % beträgt.
- 2 Umschaltventil
- Aktivierung: Auf ungewöhnliche Aktivierungsgeräusche achten.
- 3 Sieb
- Verstopfung: Darauf achten, dass keine Temperaturunterschiede zwischen den beiden Enden vorliegen.
- 4 Erdungskabel
- Erdungskabel: Prüfen, ob die Erdung korrekt ist.
- 5 Ölheizmodul
- Aktivierung: Das Ölheizmodul muss durch Einschalten der Hauptstromversorgung mindestens zwölf Stunden vor dem Einschalten des Geräts aktiviert werden.

# 12.9 Wartungs- und Instandhaltungsbericht

Nr.	Prüfgegenstand	Maßnahme	Bewe	rtung
1	Ist der Service-Bereich ausreichend?	_	Ja	Nein
2	Gibt es einen Kurzschluss der Abluft?	_	Ja	Nein
3	Gibt es irgendeine Hitzeeinwirkung?	_	Ja	Nein
4	Ist das Erdungskabel angeschlossen?	_	Ja	Nein
5	Kältemittelleitungen	_	Gut	Nicht gut
6	Befestigung der Geräte.	_	Gut	Nicht gut
7	Sind an der äußeren oder inneren Oberfläche Beschädigungen festzustellen?	-	Ja	Nein
8	Überprüfen der Schrauben.	Anziehen, falls locker.	Angezogen	Nicht angezoge
9	Anziehen der Klemmschrauben.	Alle Klemmschrauben mit einem Kreuzschlitzschraubendreher anziehen.	Angezogen	Nicht angezoge
10	Sitzen die Kompressoranschlüsse richtig fest?	Auf alle Anschlüsse drücken.	Gedrückt	Nicht gedrückt
11	Isolationswiderstand.	Isolierwiderstand messen mit Isolierwiderstandsmesser. Kompressor und Lüftermotor: grösser als $3M\Omega.$ Sonstige: grösser als $3M\Omega.$	Gut	Nicht gut
12	Fließt das Abflusswasser gleichmäßig ab?	Gleichmäßigen Abfluss durch hineingießen von etwas Wasser überprüfen.	Gut	Nicht gut
13	Auf undichte Stelle im Kompressor prüfen.	Auf jede mögliche Undichtigkeit prüfen.	Gut	Nicht gut
14	Auf undichte Stelle im Außengerätewärmetauscher prüfen.	Dito	Gut	Nicht gut
15	Auf undichte Stelle im Innengerätewärmetauscher prüfen.	Dito	Gut	Nicht gu
16	Auf undichte Stelle im 4-Wege-Ventil prüfen.	Dito	Gut	Nicht gu
17	Auf Undichtigkeit des Prüfabsperrventils prüfen.	Dito	Gut	Nicht gut
18	Auf undichte Stelle im Akkumulator prüfen.	Dito	Gut	Nicht gut
19	Auf undichte Stelle im Sieb prüfen.	Dito	Gut	Nicht gu
20	Auf undichte Stelle im elektronischen Expansionsventil prüfen.	Dito	Gut	Nicht gu
21	Auf undichte Stelle in den Leitungen prüfen.	Dito	Gut	Nicht gut
22	Richtung der Lüfter prüfen.	Durch prüfen der Luftstrommenge.	Gut	Nicht gut
23	Spannung bei jeder Phase.	Höher als 220V WS.	Gut	Nicht gut
24	Vibration und Geräusche.	Kompressor, Leitungen und andere Elemente überprüfen.	Gut	Nicht gut
25	Aktivierung jeder Betriebsart.	Aktivierung der Tasten COOL, HEAT, STOP und TEMP überprüfen.	Gut	Nicht gut
26	Hochdruckausschalter.	Tatsächlichen Aktivierungswert überprüfen	Gut	Nicht gu
27	Aktivierung des Ablaufmechanismus überprüfen.	Aktivierung während des Kühlbetriebs prüfen	Gut	Nicht gut
28	Lufteinlasstemperatur des Innengeräts DB/WB.	_	(°C) DB	(°C) WB
29	Luftauslasstemperatur des Innengeräts DB/WB.	_	(°C) DB	(°C) WB
30	Lufteinlasstemperatur des Außengeräts DB/WB.	_	(°C) DB	(°C) WB
31	Luftauslasstemperatur des Außengeräts DB/WB.	_	(°C) DB	(°C) WB
32	Hochdruckschalter.	_	kg/c	m²G
33	Niederdruckschalter.	_	kg/c	m²G
34	Betriebsspannung.	_	_	/
35	Betriebsstrom.	_		A
36	Anleitungen für den Kunden zum Reinigen des Luftfilters.	_	Ausgeführt	Noch nich
37	Anleitungen für den Kunden zum Reinigungsverfahren.	_	Ausgeführt	Noch nich



# 12.10 Wartungs- und Instandhaltungsbericht per 7-Segment-Anzeige

J.	Cunda	nnamo						Datum			
Kundenname:				AS (Sori	o marima a		Datum:			w)	
4		Außengerätemodell (Seriennummer)		Г	RAS- (Seri	emumme	er)	IX.	AS- (Seri	ennumme	r)
1		iebsmodus									
2		lauf Startzeit									
3		enerfassung Startzeit									
4	Date gerä	en ablesen von 7-Segment Anzeige in Auß t	Sen-								
	4.1	Schutzsteuerungscode									
	4.2	Gesamtleistung des angeschlossenen Innengeräts	СР								
				52C	FAN1	FAN2	20A	52C	FAN1	FAN2	20A
	4.3	Ausgangszustand des Außen-Mikro- computers	SC	20F	21	СН	PSH	20F	21	СН	PSH
	4.4	Alarmcode für unnormalen Kompressorstopp	WS								
	4.5	Inverter-Reihenfolge-Frequenz an Kompressor	H1								
	4.6	Innen-Reihenfolge-Frequenz an Kompressor	H2								
	4.7	Luftdurchsatz	Fo								
	4.8	OU Expansionsventilöffnung	Eo								
	4.9	Temperatur am oberen Teil des Kompressors	Td								
	4.10	Verdampfungstemp. beim Heizbetrieb	TE								
	4.11	Temperatur Raumluft	То								
	4.12	Stillstandsgrund für Inverter	iT								
	4.13	Sekundärstrom des Inverters	A2								
	4.14	AG-Adresse	nA								
5	Inner	ngerät (Gerätenummer 1)									
	5.1	IG-Expansionsventilöffnung	EA								
	5.2	Temperatur der Flüssigkeitsleitung des Innengeräts (Frostschutz)	LA								
	5.3	IG-Lufteinlasstemperatur	iA								
	5.4	IG- Ablufttemperatur	οA								
	5.5	Abschaltursache des IG	dA								
6	Inner	ngerät (Gerätenummer 2)									
	6.1	IG-Expansionsventilöffnung	EA								
	6.2	Temperatur der Flüssigkeitsleitung des Innengeräts (Frostschutz)	LA								
	6.3	IG-Lufteinlasstemperatur	iA								
	6.4	IG- Ablufttemperatur	oA								
	6.5	Abschaltursache des IG	dA								
7	Inner	ngerät (Gerätenummer 3)									
	7.1	IG-Expansionsventilöffnung	EA								
	7.2	Temperatur der Flüssigkeitsleitung des Innengeräts (Frostschutz)	LA								
	7.3	IG-Lufteinlasstemperatur	iA								
	7.4	IG- Ablufttemperatur	oA								
	7.5	Abschaltursache des IG	dA								

Kunde	enname:			Datum:
	Außengerätemodell (Seriennummer)		RAS- (Seriennummer)	RAS- (Seriennummer)
8 Inne	ngerät (Gerätenummer 4)			
8.1	IG-Expansionsventilöffnung	EA		
8.2	Temperatur der Flüssigkeitsleitung des Innengeräts (Frostschutz)	LA		
8.3	IG-Lufteinlasstemperatur	iA		
8.4	IG- Ablufttemperatur	οA		
8.5	Abschaltursache des IG	dA		



- AG: Außengerät
- IG: Innengerät
- FAN1 FAN2: konstante Lüfterdrehzahl.
- 52C: CMC.
- PSH: Hochdruckschalter.
- 20A: Magnetventil (SVA).
- 20F: Magnetventil (SVF).
- 21: Umschaltventil (RVR).
- CH: Ölheizmodul.
- \*: 1/8 mit dem Code in der 7-Segment-Anzeige multiplizieren.



# 12.11 Wartungs- und Instandhaltungsbericht mit der Fernbedienung

Datenblatt für die Prüfung mit der Fernbedienung

Uhrzeit	:	:	:	:	:		
IG-Modell							
IG-Seriennummer							
Innengerät-Nr. / Alarmcode							
	Prüfmodus 1	Prüfmodus 2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
B Temperaturanzeige							
Eingestellte Temperatur	b1						
Einlasslufttemperatur	b2	91					
Auslasslufttemperatur	b3	92					
Flüssigkeitsleitungstemperatur	b4	93					
Fernthermistortemperatur	b5						
Außenlufttemperatur	b6	94					
Gasleitungstemperatur	b7	95					
Verdampfungstemperatur im Heizbetrieb	b8	96					
Steuerinformationen	b9	97					
Temperatur an der Kompressor-Oberseite	bA	98					
Thermo-Temperatur der Fernbedienung	bb						
C Mikrocomputer Statusanzeige							
IG-Mikrocomputer	C1						
AG-Mikrocomputer	C2						
D Statusanzeige der Abschaltursache							
Stillstandsursache Statusanzeige	d1						
E Auftreten des Alarms							
Störungshäufigkeit	E1						
Stromausfallhäufigkeit	E2						
Häufigkeit fehlerhafter Übertragung	E3						
Häufigkeit Auslösung des Inverters	E4						
F Status der autom. Schwenkklappe							
Status des Schwenkklappensensors	F1						
H Statusanzeige Druck und Frequenz							
Ausströmdruck	H1	99					
Ansaugdruck	H2	9A					
Steuerinformationen	Н3	9b					
Betriebsfrequenz	H4	9C					
J IG-Leistungsanzeige							
IG-Leistung (1/8 PS)	J1						
AG-Code	J2						
Kühlkreislaufnummer	J3						
Kühlkreislaufnummer	J4						
L Öffnung des Expansionsventils							
IG-Expansionsventil	L1	9d					
AG-Expansionsventil 1	L2	9E					
AG-Expansionsventil 2	L3						
AG-Expansionsventil B	L4						
P Anzeige des Betriebsstroms (Referenzw							
Kompressorstrom	P1	9F					
		-					

# 12.12 Abpump-Verfahren zum Auswechseln des Kompressors

Hauptschalter des Außengeräts ausschalten. Abdeckungen, Thermistor, Kurbeilgehäuseheizung, Strom- kernen.  Verteiler an der Kontrollmuffe der Hochdruck- und Nieder- druckseite des Außengeräts befestigen.  Verteiler an der Kontrollmuffe der Hochdruck- und Nieder- druckseite des Außengeräts befestigen.  Verteiler an der Kontrollmuffe der Hochdruck- und Nieder- druckseite des Außengeräts einschalten.  Den Ausschluss des Kompressors durch Einstellung des DSW vo einstellen, dass ein defekter Kompressor nicht arbeitet.  Zum Ausschluss des Kompressors DSW 1-4 auf ON stel- leien.  Der Kompressorauswechselmodus wird aktiviert:  - DSW 1-4 an der Außengeräte-PCB→ ON (Die Küh- lung läuft).  Diese Operation endet, wenn folgende Bedingungen auf- treten:  1 10 Minuten sind vergangen und STP wird in 7 Segmen- ten angezeigt.  2 '08' wird in 7 Segmenten angezeigt und die Operation wird beendet.  S Das Flüssigkeitsabsperventil vollständig schließen.  Undichtigkeit des Prüfabsperrventil suf der Abgasseite überprüfen:  - DSW4-4 (manueller Stopp des Kompressors) → ON, so dass der Kompressor nicht läuft, selbst wenn der Betriebshefehl von der Fernbedienung versendet wurde.  - Prüfen, dass die Pe-Veränderung auf der PCB des Außengeräts 17 Sekunden beträgt. Sicherstellen, dass der Ps-Anstlieg nach dem Ps-Anstieg beim Stoppen (ca. 5 Minuten inany) is Zimituen inanyia zu  - Die Undichtigkeit des Kontrollabsperrventils kann mit der Ps-Veränderung überprüft werden, well SVA sich öffett und sich de Abgasseite deit hieruferkompressors an die Nieder druckseite anschließen kann.  - DSW4-4 (manueller Stopp des Kompressors) → ON, so dass der Neveranderung auf der PCB des Außengeräts 17 Sekunden beträgt. Sicherstellen, dass der Ps-Anstlieg nach dem Ps-Anstieg beim Stoppen (ca. 5 Minuten inanyin zu  - Die Undichtigkeit des Prüfabsperrventils kann mit der Ps-Veränderung überprüft werden, well SVA sich öffett und sich de Abgasseite deit Pwestenderung zu einer fehle- haften Verötung führen.  Venn der Kompressorauswechselmodus erneut aktiviert wird,			
Abdeckungen, Thermistor, Kurbelgehäuseheizung, Strom- kabel und andere Elemente gemäß Kapitel Wartung ent- fernen.  Verteiler an der Kontrollmuffe der Hochdruck- und Nieder- druckseite des Außengeräts befestigen.  Hauptschalter des Außengeräts einschalten.  Den Ausschluss des Kompressors durch Einstellung des DSW so einstellen, dass ein defekter Kompressor nicht arbeitet.  Zum Ausschluss des Kompressors DSW 1-4 auf ON stel- len.  Der Kompressorauswechselmodus wird aktiviert:  - DSW 1-4 an der Außengeräte-PCB— ON (Die Küh- lung lauft).  Diese Operation endet, wenn folgende Bedingungen auf- treten:  1 10 Minuten sind vergangen und STP wird in 7 Segmen- ten angezeigt.  3 Wenn Ps- 0, 1MPa eine Minute fortgesetzt wird, wird STP in 10 Sekunden 7 Segment lang angezeigt und die Operation wird beendet.  Das Flüssigkeitsabsperrventil vollstandig schließen.  Die Undichtigkeit des Prüfabsperrventilis auf der Abgasseite überprüfen:  Die Undichtigkeit des Kontrollabsperrventilis kann mit der Ps-Veränderung überprüft werden, weil SVA sich öffhert und sich eb Appasseite des Invertenkompressors an die Nieder- druckseite anschließen kann.  Die Undichtigkeit des Kontrollabsperrventilis kann mit der Ps-Veränderung überprüft werden, weil SVA sich öffhert und sich eb Appasseite des Invertenkompressors an die Nieder- druckseite anschließen kann.  Die Undichtigkeit des Prüfabsperrventilis kann nit der Ps-Veränderung überprüft werden, weil SVA sich öffhet und die Abpasseite des Invertenkompressors an die Nieder- druckseite anschließen kann.  Die Undichtigkeit des Prüfabsperrventilis kann nit der Ps-Veränderung überprüft werden, weil SVA sich öffhet und die Abpassei	Nr.	Ablauf	Bemerkungen
2 kabel und andere Elemente gemäß Kapitel Wartung ent- fernen.  3 Verteiler an der Kontrollmuffe der Hochdruck- und Nieder- druckseite des Außengeräts befestigen.  4 Hauptschalter des Außengeräts einschalten.  Den Ausschluss des Kompressors durch Einstellung des DSW so einstellen, dass ein defekter Kompressor nicht arbeitet.  2 Zum Ausschluss des Kompressors DSW 1-4 auf ON stel- len.  Der Kompressorauswechselmodus wird aktiviert:  - DSW 1-4 an der Außengeräte-PCB→ ON (Die Küh- lung läuft).  Diese Operation endet, wenn folgende Bedingungen auf- treten:  1 10 Minuten sind vergangen und STP wird in 7 Segmen- ten angezeigt.  2 "06" wird in 7 Segment lang angezeigt und die Operation wird beendet.  8 Das Flüssigkeit des Prüfabsperrventil vollständig schließen.  2 Undichtigkeit des Prüfabsperrventils auf der Abgasseite überprüfen:  - DSW4-4 (manueller Stopp des Kompressors) → ON, so dass der PS-Anstieg nach dem PS-Anstieg beim Stoppen (ca. 5 Minuten lang) in 2 Minuten innerhalb von 0,03 Mpa iegt. Ebenfalts sicherstellen, dass Pd>Ps.  Vermeidung eines Vergießens des ganzen Kaltemittels, wenn das Prüfabsperrventil beschädigt ist.  - Beim Stoppen des Kompressors zum Auswechsein: - Die Undichtigkeit des Kontrollabsperrventils kann mit der PS-Veränderung überprüft werden, weil SVA sich öffinet und versender wurde Prüfabsperrventil skann mit der PS-Veränderung überprüft werden, weil SVA sich öffinet und von 0,03 Mpa iegt. Ebenfalts sicherstellen, dass Pd>Ps.  Vermeidung eines Vergießens des ganzen Kaltemittels, wenn das Prüfabsperrventil beschädigt ist.  - Beim Stoppen des Kompressors zum Auswechsein: - Die Undichtigkeit des Kontrollabsperrventils kann mit der PS-Veränderung überprüft werden, weil SVA sich öffinet und von 0,03 Mpa iegt. Ebenfalts sicherstellen, dass Pd>Ps.  Vermeidung eines Vergießens des ganzen Kaltemittels, wenn das Prüfabsperrventil beschädigt ist.  - Beim Stoppen des Kompressors zum Auswechseln: - Die Undichtigkeit des Kontrollabsperrventils kann mit der PS-Veränderung überprüft werden, weil SVA sic	1	Hauptschalter des Außengeräts ausschalten.	-
druckseite des Außengeräts befestigen.  4 Hauptschalter des Außengeräts einschalten.  Den Ausschluss des Kompressors durch Einstellung des DSW so einstellen, dass ein defekter Kompressor nicht arbeitet.  Zum Ausschluss des Kompressors DSW 1-4 auf ON stellen.  Der Kompressorauswechselmodus wird aktiviert:  - DSW 1-4 an der Außengeräte-PCB→ ON (Die Kühlung lauth).  Diese Operation endet, wenn folgende Bedingungen auftreten:  1 10 Minuten sind vergangen und STP wird in 7 Segmenten angezeigt.  3 Wenn P≤ 0,1MPa eine Minute fortgesetzt wird, wird STP in 10 Sekunden 7 Segment lang angezeigt und die Operation wird beendet.  Bas Flüssigkeitsabsperrventil vollständig schließen.  Undichtigkeit des Prüfabsperrventils auf der Abgasseite überprüfen:  - DSW4-4 (manueller Stopp des Kompressors) → ON, so dass der Kompressor nicht läuft, selbst wenn der Betriebsbefehl von der Fernbedienung versendet wurde.  - Prüfen, dass die Ps-Veranderung auf der PCB des Außengeräts 17 Sekunden beträgt. Sicherstellen, dass der Ps-Anstieg nach derm Ps-Anstieg beim Stoppen (ca. 5 Minuten lang) in 2 Minuten innerhalb von 0.03 Mpa   2 Minuten liegt im zulässigen Bereich für das Prüfabsperrventil kann aufgrund des Gasdrucks an der Lötstelle der Abgasseitte wird. Die Undichtigkeit des Prüfabsperrventilis kann aufgrund des Gasdrucks an der Lötstelle der Abgasseitung zu einer fehlerhaften Verlötung führe.  - Wenn der Kompressorauswechselmodus erneut aktiviert wird, DSW4-4 auf OFF stellen und 10 Minuten in dieser Position belassen. Danach gemäß Schritt Nr. 6 starten.	2	kabel und andere Elemente gemäß Kapitel Wartung ent-	gungskabel nicht durch Windungsisolierband oder andere Elemen-
Den Ausschluss des Kompressors durch Einstellung des DSW so einstellen, dass ein defekter Kompressor nicht arbeitet.  Zum Ausschluss des Kompressors DSW 1-4 auf ON stellen.  Der Kompressorauswechselmodus wird aktiviert:  - DSW 1-4 an der Außengeräte-PCB→ ON (Die Kühlung läuft).  Diese Operation endet, wenn folgende Bedingungen auftreiten:  1 10 Minuten sind vergangen und STP wird in 7 Segmenten angezeigt.  3 Wenn Ps 0,1MPa eine Minute fortgesetzt wird, wird STP in 10 Sekunden 7 Segment lang angezeigt und die Operation wird beendet.  Das Flüssigkeitsabsperrventil vollständig schließen.  Diese Operation dauert maximal 10 Minuten.  - Bei aussgeschlossenem Inverterkompressor beginnt die Betrieb nach 3 Minuten.  - Diese Operation kann enden, wenn eine der folgenden Bedingungen (1 - 3) auftreten.  Diese Operation kann enden, wenn eine der folgenden Bedingungen (1 - 3) auftreten.  - Diese Operation kann enden, wenn eine der folgenden Bedingungen (1 - 3) auftreten.  - Diese Operation kann enden, wenn eine der folgenden Bedingungen (1 - 3) auftreten.  - Diese Operation kann enden, wenn eine der folgenden Bedingungen (1 - 3) auftreten.  - Diese Operation kann enden, wenn eine der folgenden Bedingungen (1 - 3) auftreten.  - Diese Operation kann enden, wenn eine der folgenden Bedingungen (1 - 3) auftreten.  - Diese Operation kann enden, wenn eine der folgenden Bedingungen (1 - 3) auftreten.  - Diese Operation kann enden, wenn eine der folgenden Bedingungen (1 - 3) auftreten.  - Diese Operation kann enden, wenn eine der folgenden Bedingungen (1 - 3) auftreten.  - Diese Operation kann enden, wenn eine der folgenden Bedingungen (1 - 3) auftreten.  - Diese Operation kann enden, wenn eine der folgenden Bedingungen (1 - 3) auftreten.  - Diese Operation kann enden, wenn eine der folgenden Bedingungen (1 - 3) auftreten.  - Diese Operation kann enden, wenn eine der folgenden Bedingungen (1 - 3) auftreten.  - Diese Operation kann enden, wenn eine der folgenden Bedingungen (1 - 3) auftreten.  - Diese Operation kann enden, wenn eine	3		-
DSW so einstellen, dass ein defekter Kompressor nicht arbeitet.  Zum Ausschluss des Kompressors DSW 1-4 auf ON stellen.  Der Kompressorauswechselmodus wird aktiviert:  - DSW 1-4 an der Außengeräte-PCB→ ON (Die Kühlung läuft).  Diese Operation endet, wenn folgende Bedingungen auftreten:  1 10 Minuten sind vergangen und STP wird in 7 Segmenten angezeigt.  2 "08" wird in 7 Segmenten angezeigt.  3 Wenn Ps< 0,1 MPa eine Minute fortgesetzt wird, wird STP in 10 Sekunden 7 Segment lang angezeigt und die Operation wird beendet.  B Das Flüssigkeitsabsperrventil vollständig schließen.  Undichtigkeit des Prüfabsperrventils auf der Abgasseite überprüfen:  - DSW4-4 (manueller Stopp des Kompressors) → ON, so dass der Kompressor nicht läuft, selbst wenn der Betriebsbefehl von der Fermbedienung versendet wurde.  - Prüfen, dass die Ps-Veränderung auf der PCB des Außengeräts 17 Sekunden beträgt. Sicherstellen, dass der Ps-Anstieg nach dem Ps-Anstieg beim Stoppen (ca. 5 Minuten lang) in 2 Minuten inmerhalb von 0,03 Mpa liegt. Ebenfalls sicherstellen, dass Pd>Ps.  Ps	4	Hauptschalter des Außengeräts einschalten.	-
- DSW 1-4 an der Außengeräte-PCB→ ON (Die Kühlung läuft).  Diese Operation endet, wenn folgende Bedingungen auftreten:  1 10 Minuten sind vergangen und STP wird in 7 Segmenten angezeigt. 2 "08" wird in 7 Segmenten angezeigt. 3 Wenn Ps< 0,1MPa eine Minute fortgesetzt wird, wird STP in 10 Sekunden 7 Segment lang angezeigt und die Operation wird beendet.  8 Das Flüssigkeitsabsperrventil vollständig schließen.  Undichtigkeit des Prüfabsperrventils auf der Abgasseite überprüfen:  - DSW4-4 (manueller Stopp des Kompressors) → ON, so dass der Kompressor nicht läuft, selbst wenn der Betriebsbefehl von der Fembedienung versendet wurde.  - Prüfen, dass die Ps-Veränderung auf der PCB des Außengeräts 17 Sekunden beträgt. Sicherstellen, dass der Ps-Anstieg anch dem Ps-Anstieg beim Stoppen (ca. 5 Minuten lang) in 2 Minuten innerhalb von 0,03 Mpa liegt. Ebenfalls sicherstellen, dass Pd>Ps.  - Beim Stoppen des Kompressors zum Auswechseln:  - Die Undichtigkeit des Kontrollabsperrventils kann mit der Ps-Veränderung überprüft werden, weil SVA sich öffnet und sich die Abgasseite des Inverterkompressors an die Niederdruckseite anschließen kann.  - 0,03 Mpa / 2 Minuten liegt im zulässigen Bereich für das Prüfabsperrventil auf der Abgasseite.  - Die Undichtigkeit des Prüfabsperrventils kann aufgrund des Gasdrucks an der Lötstelle der Abgasleitung zu einer fehlerhaften Verfötung führen.  - Wenn der Kompressorauswechselmodus erneut aktiviert wird, DSW4-4 auf OFF stellen und 10 Minuten in dieser Position belassen. Danach gemäß Schrift Nr. 6 starten.	5	DSW so einstellen, dass ein defekter Kompressor nicht arbeitet.  Zum Ausschluss des Kompressors DSW 1-4 auf ON stel-	-
1 10 Minuten sind vergangen und STP wird in 7 Segmenten angezeigt. 2 "08" wird in 7 Segmenten angezeigt. 3 Wenn Ps< 0,1MPa eine Minute fortgesetzt wird, wird STP in 10 Sekunden 7 Segment lang angezeigt und die Operation wird beendet.  8 Das Flüssigkeitsabsperrventil vollständig schließen.  2 "Undichtigkeit des Prüfabsperrventils auf der Abgasseite überprüfen:  - DSW4-4 (manueller Stopp des Kompressors) → ON, so dass der Kompressor nicht läuft, selbst wenn der Betriebsbefehl von der Fernbedienung versendet wurde.  - Prüfen, dass die Ps-Veränderung auf der PCB des Außengeräts 17 Sekunden beträgt. Sicherstellen, dass der Ps-Anstieg nach dem Ps-Anstieg beim Stoppen (ca. 5 Minuten lang) in 2 Minuten innerhalb von 0,03 Mpa liegt. Ebenfalls sicherstellen, dass Pd>Ps.  - Diese Operation kann enden, wenn eine der folgenden Bedingungen (1 - 3) auftreten.  - Diese Operation kann enden, wenn eine der folgenden Bedingungen (1 - 3) auftreten.  - Diese Operation kann enden, wenn eine der folgenden Bedingungen (1 - 3) auftreten.  - Diese Operation kann enden, wenn eine der folgenden Bedingungen (1 - 3) auftreten.  - Diese Operation kann enden, wenn eine der folgenden Bedingungen (1 - 3) auftreten.  - Diese Operation kann enden, wenn eine der folgenden Bedingungen (1 - 3) auftreten.  - Diese Operation kann enden, wenn eine der folgenden Bedingungen (1 - 3) auftreten.  - Diese Operation kann enden, wenn eine der folgenden Bedingungen (1 - 3) auftreten.	6	- DSW 1-4 an der Außengeräte-PCB→ ON (Die Küh-	- Bei ausgeschlossenem Inverterkompressor beginnt die Be-
das Prüfabsperrventil beschädigt ist.  Undichtigkeit des Prüfabsperrventils auf der Abgasseite überprüfen:  - DSW4-4 (manueller Stopp des Kompressors) → ON, so dass der Kompressor nicht läuft, selbst wenn der Betriebsbefehl von der Fernbedienung versendet wurde.  - Prüfen, dass die Ps-Veränderung auf der PCB des Außengeräts 17 Sekunden beträgt. Sicherstellen, dass der Ps-Anstieg nach dem Ps-Anstieg beim Stoppen (ca. 5 Minuten lang) in 2 Minuten innerhalb von 0,03 Mpa liegt. Ebenfalls sicherstellen, dass Pd>Ps.  - Die Undichtigkeit des Kontrollabsperrventils kann mit der Ps-Veränderung überprüft werden, weil SVA sich öffnet und sich die Abgasseite des Inverterkompressors an die Nieder-druckseite anschließen kann.  - 0,03 Mpa / 2 Minuten liegt im zulässigen Bereich für das Prüfabsperrventil auf der Abgasseite.  - Die Undichtigkeit des Prüfabsperrventils kann aufgrund des Gasdrucks an der Lötstelle der Abgasleitung zu einer fehlerhaften Verlötung führen.  - Wenn der Kompressorauswechselmodus erneut aktiviert wird, DSW4-4 auf OFF stellen und 10 Minuten in dieser Position belassen. Danach gemäß Schritt Nr. 6 starten.	7	<ul> <li>treten:</li> <li>1 10 Minuten sind vergangen und STP wird in 7 Segmenten angezeigt.</li> <li>2 "08" wird in 7 Segmenten angezeigt.</li> <li>3 Wenn Ps&lt; 0,1MPa eine Minute fortgesetzt wird, wird STP in 10 Sekunden 7 Segment lang angezeigt und die</li> </ul>	
<ul> <li>Überprüfen:         <ul> <li>DSW4-4 (manueller Stopp des Kompressors) → ON, so dass der Kompressor nicht läuft, selbst wenn der Betriebsbefehl von der Fernbedienung versendet wurde.</li> <li>Prüfen, dass die Ps-Veränderung auf der PCB des Außengeräts 17 Sekunden beträgt. Sicherstellen, dass der Ps-Anstieg nach dem Ps-Anstieg beim Stoppen (ca. 5 Minuten lang) in 2 Minuten innerhalb von 0,03 Mpa liegt. Ebenfalls sicherstellen, dass Pd&gt;Ps.</li> </ul> </li> <li>Beim Stoppen des Kompressors zum Auswechseln:         <ul> <li>Die Undichtigkeit des Kontrollabsperrventils kann mit der Ps-Veränderung überprüft werden, weil SVA sich öffnet und sich die Abgasseite des Inverterkompressors an die Nieder-druckseite anschließen kann.</li> <li>0,03 Mpa / 2 Minuten liegt im zulässigen Bereich für das Prüfabsperrventil auf der Abgasseite.</li> <li>Die Undichtigkeit des Prüfabsperrventils kann aufgrund des Gasdrucks an der Lötstelle der Abgasleitung zu einer fehlerhaften Verlötung führen.</li> <li>Wenn der Kompressorauswechselmodus erneut aktiviert wird, DSW4-4 auf OFF stellen und 10 Minuten in dieser Position belassen. Danach gemäß Schritt Nr. 6 starten.</li> </ul> </li> </ul>	8	Das Flüssigkeitsabsperrventil vollständig schließen.	
	9	überprüfen:  - DSW4-4 (manueller Stopp des Kompressors) → ON, so dass der Kompressor nicht läuft, selbst wenn der Betriebsbefehl von der Fernbedienung versendet wurde.  - Prüfen, dass die Ps-Veränderung auf der PCB des Außengeräts 17 Sekunden beträgt. Sicherstellen, dass der Ps-Anstieg nach dem Ps-Anstieg beim Stoppen (ca. 5 Minuten lang) in 2 Minuten innerhalb von 0,03 Mpa liegt. Ebenfalls sicherstellen, dass Pd>Ps.  Ps	<ul> <li>Die Undichtigkeit des Kontrollabsperrventils kann mit der Ps-Veränderung überprüft werden, weil SVA sich öffnet und sich die Abgasseite des Inverterkompressors an die Niederdruckseite anschließen kann.</li> <li>0,03 Mpa / 2 Minuten liegt im zulässigen Bereich für das Prüfabsperrventil auf der Abgasseite.</li> <li>Die Undichtigkeit des Prüfabsperrventils kann aufgrund des Gasdrucks an der Lötstelle der Abgasleitung zu einer fehlerhaften Verlötung führen.</li> <li>Wenn der Kompressorauswechselmodus erneut aktiviert wird, DSW4-4 auf OFF stellen und 10 Minuten in dieser Po-</li> </ul>

Nr.	Ablauf	Bemerkungen
10	Ablauf  Sammeln des Kältemittels:  - A oder B ausführen, abhängig von Prozess 10.  a. Die Leckagerate bei Prozess 10 entspricht den Spezifikationen → Kältemittel nur an der Niederdruckseite sammeln.  b. Die Leckagerate bei Prozess 10 ist größer als in den Spezifikationen → Das gesamte Kältemittel der Außengeräteseite mit der Maschine sammeln.	<ul> <li>Die Freisetzung des Kältemittels in die Atmosphäre ist streng verboten. Sicherstellen, dass das Kältemittel in einem Sammler aufgefangen wird.</li> <li>Notieren der aufgefangenen Kältemittelmenge.</li> </ul>
11	Nach dem Sammeln des Kältemittels den Austauschschlauch (Sammlerseite) auf der Niederdruckseite entfernen, damit dort Umgebungsdruck herrscht.	<ul> <li>Sicherstellen, dass es dort nach dem Auffangen des Kältemittels zu keinem Druckanstieg der-Niederdruckseiten kommt.</li> <li>Sicherstellen, dass der Kältemittelkreislauf Umgebungsdruck hat. Andernfalls können Probleme bei der Demontage des Kompressors auftreten (Ausströmen von Gas und Ansaugen von Schneidmaterial).</li> </ul>
12	Hauptschalter des Außengeräts ausschalten.	-
13	Kompressor austauschen und Kältemittelöl gemäß Abschnitt <i>Auswechseln des Kompressors</i> auswechseln.	Achten Sie unbedingt darauf, dass nach den Anweisungen vorgegangen wird.
14	Vakuumpumpen an der Kontrollmuffe der -Niederdruckseite durchführen.	Wenn das Kältemittel nur auf der Niederdruckseite gesammelt wird (A in 11). Das Vakuumpumpen des Kältemittels kann nicht an der Kontrollmuffe der Hochdruckseite durchgeführt werden.
15	Nach dem Vakuumpumpen das Flüssigkeitsabsperrventil und das Gasabsperrventil öffnen.	-
16	Sicherstellen, dass die Stromversorgung ausgeschaltet ist und folgende Bauteile montieren: Stromversorgungskabel, Thermistor, Kurbelgehäuseheizung, 63H-Kabel, Abdeckung und Mutter.	-
17	DSW wieder auf die vorherige Einstellung zurücksetzen. Überprüfen, dass alle Kabel korrekt am Kompressor angeschlossen sind.	-
18	Das während dieses Vorgangs beim Kühlbetrieb im Testmodus über das Absperrventil auf der Flüssigkeitsseite gesammelte Kältemittel einfüllen.	Wenn das Auswechseln des Kompressors länger als 2 Stunden dauert, ist ein zusätzlicher Kältemittelwechsel erforderlich.  Zusätzlicher Wechsel = (Auswechselzeit – 2 Stunden) x 0,5kg.



Hitachi Air Conditioning Products Europe, S.A. Ronda Shimizu, 1 - Políg. Ind. Can Torrella 08233 Vacarisses (Barcelona) España



HITACHI bescheinigt, dass unsere Produkte die EU-Anforderungen für Verbrauchersicherheit, Gesundheit und Umweltschutz erfüllen.





Hitachi Air Conditioning Products Europe S.A. ist zertifiziert durch: ISO 9001 von der spanischen Zertifikations-Vereinigung AENOR; für sein normgemäßes Qualitätsmanagement. ISO 14001 von der spanischen Zertifikations-Vereinigung AENOR; für sein normgemäßes Umweltmanagementsystem.





Hitachi Klimageräte werden hergestellt in Übereinstimmung mit: ISO 9001 von der Japan Zertifikations-Vereinigung JQA; für sein normgemäßes Qualitätsmanagement. ISO 14001 von der Japan Zertifikations-Vereinigung JACO; für sein normgemäßes Umweltmanagementsystem.



HITACHI nimmt an dem Eurovent Zertifizierungsprogramm teil; Die zertifizierten Daten der zertifizierten Modelle sind die Eurovent Zertizierung Online-Verzeichnis (www.eurovent-certification.com).